Сот Con Color Series Основное руководство

Пожалуйста, начните с чтения этого руководства. В нем описаны возможные способы применения аппарата и основные операции.

Совместимые модели принтеров	
9150/9110	
7150/7110	

3150/3110

052-36060-RU0

\land осторожно

После прочтения этого руководства сохраните его в доступном месте, чтобы в дальнейшем пользоваться им как справочником. "Меры предосторожности" приведены в дополнительно прилагаемых Сведениях по безопасности. Обязательно прочтите их перед использованием аппарата.

В комплекте с данным аппаратом поставляются четыре руководства.

• Основное руководство (данное руководство)

В этом руководстве описаны основные операции печати, копирования и сканирования и замена расходных частей. Пожалуйста, начните с чтения этого руководства.

• Руководство администратора

Вэтомруководствеописанынастройкиаппарата,которыевыполняютсяадминистратором.

• Руководство по устранению неполадок

В этом руководстве описаны действия, которые следует предпринять в случае застревании бумаги или при возникновении другой проблемы.

• Сведения по безопасности

В данном руководстве описаны меры предосторожности и технические характеристики.

Об этом руководстве

- (1) Никакие части этого руководства не могут воспроизводиться, полностью или целиком, без письменного разрешения RISO KAGAKU CORPORATION.
- (2) Содержимое данного руководства может подвергаться изменениям без предварительного уведомления, чтобы отражать внесенные в изделие улучшения.
- (3) RISO не несет ответственности ни за какие последствия использования данного руководства или аппарата.

Названия клавиш и кнопок

Названия аппаратных клавиш на панели управления и кнопок на экране сенсорной панели или в окне компьютера обозначаются в квадратных скобках [].

Панель управления



Пример: Нажмите клавишу [STOP].

Экран сенсорной панели



Пример: Нажмите [Ав.загр:скан и пау].

Окно на экране компьютера

Осеная Раскадка Изобранов	 Финицисобр Дологии 	ител О принтере		
	Цретсеой режин:	Автонат.	•	
	Даусторонняя печаты	OTKA	٠	
	Разнер сригниала:	A4 210:297mm	Ψ.	
		Портрет С	Лонашофт	
		🖓 Конбинирован деон	e9	A erary
	E Mecureteposeres	100 🖬 🞋		
2 1 2 2	Э. Разнер бунаги:	Аналогично оригинал)		
T	ROTOR BROAK	ADTONAT.	Ψ.	
	Тип бумаги:	Любой	*	
Сохран, Выовать настр	Bueng:	Печать	•	Astary
	Попучатель:			
Beecne/Oweners				
			BOCCT	na, rp. n

Пример: Установите флажок [Комбинирован.размер].

Названия компонентов дополнительного оборудования

Ниже приведены названия компонентов дополнительного оборудования, используемые в этом руководстве. При описании особых функций каждого компонента оборудования применяется его индивидуальное название.

Названия, используемые в данном руководстве	Дополнительное оборудование
Стандартный лоток	Лотка массовой подачи бумаги
Лоток для стекера *	Широкий лоток для стекера Автоматически управляемый лоток для стекера Массовый стопоукладчик

* Дополнительный выходной лоток, подсоединенный к правой стороне устройства

Иллюстрации, используемые в данном руководстве

Изображения окон интерфейса, содержащиеся в данном руководстве, могут несколько отличаться от реальных в зависимости от используемой среды, в том числе от подключенного дополнительного оборудования.



Особенности

 σ

Данная машина является струйным принтером, совместимым с сетью и выполняющим высокоскоростную цветную печать. Кроме печати с компьютера, вы можете использовать аппарат с различными дополнительными опциями в качестве копира или сканера. Полностью экологически чистая функция экономии энергии, а также дополнительные устройства лотка массовой подачи бумаги и Массовый стопоукладчик

массовой подачи бумаги и Массовый стопоукладчи для заданий печати большого объема помогут Вам улучшить свою производительность.



LLL

L L L



ANZ.

his

Об этом руководстве

Данное руководство предназначено для того, чтобы вы прочитали его, прежде чем приступить к пользованию аппаратом, или же оно может служить справочником. Оно написано таким образом, чтобы вы легко могли найти и усвоить нужные сведения. Описаны основные операции и алгоритмы для предполагаемых способов применения аппарата с использованием панели управления и окон на экране компьютера.

Храните это руководство в легко доступном месте, например, рядом с аппаратом. Пожалуйста, начните с чтения этого руководства.

Вам помогут эти символы!

Эти символы используются в руководстве для обозначения следующих функций или дополнительных сведений.





11.

1.1



Операция с компьютера

Совет

устройств

Функция, требующая

наличия дополнительных



Мера предосторожности

Множество полезных функций

Кроме использования аппарата в качестве принтера, вы можете добавить к нему дополнительное оборудование, например копир или сканер, и тем самым расширить применение аппарата. В этом разделе описаны некоторые операции, которые вы можете выполнять с использованием данного аппарата.

Уничтожитель бумаг переполнен! Нам нужен документооборот с меньшим количеством бумаги.

Двусторонняяпечать, Мультиплицирование, Двустороннеекопирование (см.стр. 42, стр. 66, стр. 82.) Вы можете выполнять печать на обоих сторонах бумаги или распечатывать несколько страниц на одном листе. Используя вместе двухстороннюю печать и функции мультиплицирования, вы сможете сэкономить еще больше бумаги.





Мне надо подготовить 100 документов к заседанию, которое будет через час!

Листоподбор/Лист раздел.тиражей (см. стр. 45, стр. 85.) Для подготовки документов для заседаний или тезисов вы можете использовать функцию комплектов/ вкладок (Компл./вкллисты), позволяющую быстро рассортировать документы. Дополнительные устройства, такие как многофункциональный финишер, модуль вывода со сдвигом или массовый стопоукладчик, позволяют Вам выполнить печать офсетным способом более эффективно.





Каждый день я распечатываю документы с одними и теми же настройками. Уже надоело задавать одни и те же настройки каждый раз....

Сохр/Вызв настройку (см. стр. 52, стр. 62.) Если вы сохраните настройки в [Сохр/Вызв настройку], Вы сможете восстановить данные настройки. Это удобно, так как данная функция устраняет необходимость ввода настроек.



Я хотел(а) бы создать привлекательную почтовую рассылку или приглашения!

Тип бумаги (см. стр. 42, стр. 49.)

Устройство выбирает цветовой профиль, наиболее подходящий для Вашего типа бумаги. Если результат печати отличается от Ваших ожиданий, измените тип бумаги.



Мне надо изготовить брошюры по новым продуктам нашей компании для выставки.

Верстка буклета (см. стр. 84.)

Вы можете воспользоваться автоматическим размещением страниц для верстки и печати буклета. Если вы используете дополнительный многофункциональный финишер, вы также можете применять такие полезные функции как сшивание и пробивка отверстий.



Я всегда делаю ошибки в больших заданиях печати и вынуждена стучать по клавише STOP снова и снова...!

Печать и пауза, Копиров. и пауза (см. стр. 67, стр. 86.) Если вы используете печать и паузу или копирование и паузу, распечатывается только одна копия. Прежде чем продолжить печать остального, вы можете проверить пробные отпечатки и настройки.



Я бы хотел(а) делать отчетливую печать на конвертах!

Повышение качества изображения на конвертах (см. стр. 44.) Повышение качества изображения на конвертах позволяет выполнять печать на конвертах разной толщины с меньшей размытостью и с меньшим количеством пятен.



Мой главный приоритет - скорость печати. Я хотел(а) бы печатать как можно быстрее!

Сжатие данных (см. стр. 44.)

Вы можете уменьшить размер печатаемого файла и отдать предпочтение скорости передачи данных по сети над качеством изображения при выполнении печати.



При печати справочника компании каждый задает свои настройки. Кажется, это слишком расточительно...

Сохранить в папке (см. стр. 68, стр. 79.)

Сохраняя задание в папке, вы можете также сохранить его настройки и использовать их при печати, когда захотите.



Я бы хотел(а) печатать на листах нестандартного размера без использования сложных настроек!

Лист нестандартного размера (см. стр. 49.) Вы можете выполнять печать на листах нестандартных размеров таким же способом, как и на листах стандартных размеров, без выполнения настроек для пункта [Ввод пользовател.бумаги].



Не хочу, чтобы этот отпечаток видел кто-то еще!

PIN-код, Шифрованиеданныхвформате(см.стр.67,стр.79,стр.89.) Вы можете установить для задания печати PIN-код, чтобы выполнить печать так, чтобы никто другой не видел. Вывод отпечатка начнется, когда вы введете этот PIN-код на сенсорной панели аппарата. Вы можете защитить паролем документ, считанный сканером. Указав пользователей, имеющих доступ к документу, Вы сможете насладиться повышенной безопасностью, защитив документ от печати и редактирования или ненадлежащего использования другими людьми.





Я хотел(а) бы получить больше экземпляров уже завершенного задания копирования!

Дополнительные копии (см. стр. 52.)

Если Вы хотите получить больше экземпляров предыдущего задания копирования, то это возможно. Вы также можете изменить настройки положения изображения, лотка подачи и плотности печати.



Я хочу проверить состояние аппарата из другого места.

RISO Console (См. стр. 91.)

Вы можете проверять состояние и настройки аппарата со своего компьютера и выполнять операции с заданиями, не подходя к аппарату.



Я хотел(а) бы скопировать исходные документы разных размеров в рамках одного задания!

Ориг. комбин.разм. (см. стр. 53.)

Устройство АПД может считывать исходные документы разных размеров (например, А4 и А3), если они имеют одинаковую длину по одной из сторон.



Я хотел(а) бы сократить энергопотребление в режиме ожидания!

Настройка энергосбережения (см. стр. 18.)

Устройство может экономить электроэнергию, потребляя меньше энергии в режиме ожидания. Вы можете задать длительность режима сохранения энергии и спящего режима, а также настроить выключение подсветки и потребление электроэнергии в спящем режиме.



Опции и функции различаются в зависимости от модели.

	ComColor 9150	ComColor 9110	ComColor 7150	ComColor 7110	ComColor 3150	ComColor 3110
Максимальная зона печати	314 мм × 548 мм	210 мм × 544 мм	210 мм × 544 мм			
Зона печати (Поле)	Стандартная: 3 мм Максимум: 1 мм	Стандартная: 5 мм Максимум: 3 мм	Стандартная: 5 мм Максимум: 3 мм			
Возможность подключения многофункционального финишного блока (дополнительно) (Буклет, Прошить/Пробить, функции Фальцовка бумаги и т.д.)	V	V	V	V	√ *1	√*1
Лоток подачи (Оригинал комбинированного размера/Вкладной лист/ Добавить обложку)	V	N/A*2	V	N/A*2	\checkmark	N/A*2

√: доступна

N/А: не доступна

*1 Когда подсоединен ComColor 3150/3110 на функции прошивки, пробивки и буклета наложены ограничения.

*2 Функция [Ориг. комбин.разм.] в режиме сканера доступна только для чтения.

Для ComColor 3150/3110

Обычный размер бумаги, ширина которой превышает 216 мм, не отображается на экране драйвера принтера и на рабочей панели.

Оглавление

Подготовка к использованию

Прочтите в первую очередь	
Окна сенсорной панели	
Вход в систему	
Установка драйвера принтера	
Операции с компьютеров	
Бумага и оригиналы	

Основное использование

Печать Окна драйвера принтера 42 Операции печати 47 Копирование Окна режима копирования 48 Операции копирования 58 Сканирование Окна режима сканера 59 Операции сканирования 63

Как использовать полезные функции

4

Использование программы для определения области штрих кода О программе для работы со штрих-кодами ------ 100

Обслуживание



Серия ComColor Основное руководство 01

Прочтите в первую очередь

Прежде чем вы сможете воспользоваться преимуществами полезных функций, важно узнать их

названия и назначение различных компонентов. В этом разделе описаны названия этих компонентов и функций.



Названия компонентов



1 Лоток лицом вниз

Документы выводятся лицевой стороной вниз.

2 Панель управления

Используется для выполнения операций или настроек. (См. стр. 17.)

3 Передняя обложка

Отройте ее для извлечения застрявшей бумаги или замены чернильного картриджа.



Внормальныхусловиях(когданетпроблемвроде застреваниябумаги)ееоткрытьнельзя.Есливыхотите открытькрышку,выберитедля[Разбл.перед.дв.] значениеВКЛ.Подробностиприведенывразделе "Разбл. перед.дв." (стр. 57).

④ Стандартный лоток

Загрузите бумагу специального назначения (плотную бумагу, конверты и т.д.) сюда. Обычную бумагу также можно загрузить в стандартный лоток. Подробности приведены в разделе "Бумага и оригиналы" (стр. 27).

⑤ Рычаг регулировки давления подачи бумаги

Используется для регулировки давления подачи бумаги в стандартном лотке в соответствии с типом бумаги.

6 Рычаг направляющих подачи бумаги

Используется для сдвига или фиксации направляющих для бумаги стандартного лотка. Рычаги расположены на обеих сторонах направляющих для бумаги стандартного лотка, в двух положениях.

(7) Главный выключатель питания

Используется для включения и выключения питания от электросети. Обычно этот выключатель остается в положении ВКЛ.

(8) Разъемы питания

Используются для подключения кабелей питания. Верхний разъем принадлежит сканеру, а нижний – основному модулю.



Если устройство лотка массовой подачи бумаги подключено, используйте его основной выключатель питания. См. "Устройство лотка массовой подачи бумаги" (стр. 13) для получения более подробной информации.

9 Разъем для сканера

Используйте его для подключения кабеля питания сканера.

10 Разъем для устройства

Используйте для подключения кабеля питания устройства.

(1) Кнопка опускания стандартного лотка

Предназначена для перемещения стандартного лотка вверх или вниз при замене или добавлении в него бумаги.

12 Лоток подачи

Задайте тип бумаги, используемой для печати. Специальную бумагу, например, плотную бумагу, использовать нельзя. Подробности приведены в разделе "Бумага и оригиналы" (стр. 27).

13 Порт USB

Используйте его для подключения флэш-памяти USB в целях сохранения данных сканирования или вывода на печать заданий, сохраненных на флэш-памяти USB.



Используйте флэш-накопители USB, совместимые со спецификациями Mass Storage Class и USB 1.1 или 2.0.

⑭ Сканер 🗳

Используется для копирования или сканирования документов, которые считываются на стекле оригиналов или в АПД.

(15) Световой индикатор сканера (зеленый/ красный)

Загорается зеленым, когда сканер готов к работе. Мигает зеленым при запуске или в процессе считывания, мигает красным в случае ошибки.

1 Стекло оригиналов 🗳

Помещайте на него оригиналы лицевой стороной вниз, выравнивая сверху слева по стрелке.

⑰ Крышка оригиналов 🗳

Опустите крышку, чтобы накрыть документ при считывании со стекла оригиналов.

В Автоматическое устройство подачи документов (АПД)

Сюда можно загрузить до 100 оригиналов для автоматической подачи.

⑲ Рычаг модуля оригиналов АПД 🗳

Потяните этот рычаг, чтобы открыть крышку модуля оригиналов в случае застревания документа.

2 Направляющие оригиналов АПД 🗳

Передвиньте в соответствии с шириной оригинала.

(2) Выходной лоток оригиналов АПД Документы попадают сюда после считывания в АПД.

Выключатель питания сканера Используется для включения и выключения сканера. Обычно этот выключатель остается в положении ВКЛ.

11

Ÿ

×

Модуль вывода со сдвигом 🖃

При подключении дополнительного модуля вывода со сдвигом, Вы можете скрепить распечатанные листы или выполнить вывод со сдвигом для каждой единицы печати.



1 Выходной Лоток

Документы выводятся лицевой стороной вниз.

Выходной лоток передвигается. Для выполнения стандартного вывода, совместите указатели ▶ и ◀, обозначенные цифрой ②, для использования лотка.

Настроенное положение	Тип бумаги и условия
лотка	вывода
	Стандартные (за
Совместите 🕨 и 🖪.	исключением
	перечисленных ниже)
	Для тонкой бумаги без
Передвиньте лоток и	скрепок, меньшей, чем В5
поместите < в положение	
2	

3 Крышка устранения замятия

Если во время передачи бумаги с принтера на модуль вывода со сдвигом произошло замятие бумаги, откройте данную крышку и извлеките застрявший лист.

④ Картридж со скрепками

Извлеките картридж со скрепками для замены, а также в случае застревания скрепки.

5 Крышка картриджа со скрепками

Откройте данную крышку в случае, если застряла скрепка, или для замены картриджа со скрепками.

6 Разъем для модуля вывода со сдвигом

Подключите кабель питания модуля вывода со сдвигом.

Устройство лотка массовой подачи бумаги 🖬

При подключении дополнительного устройства лотка массовой подачи бумаги, Вы можете загрузить примерно 4 000 листов (обычная бумага, бумага из вторсырья).



Рычаг регулировки давления подачи бумаги

Используйте его для установки давления подачи бумаги на "НОРМАЛЬНАЯ" или "ОТКРЫТКА" в соответствии с типом бумаги в лотке массовой подачи бумаги.

(2) Кнопка опускания стандартного лотка

Используйте ее для перемещения лотка массовой подачи бумаги вверх или вниз при замене или добавлении бумаги.

3 Рычаг направляющих подачи бумаги

Используйте его для того, чтобы переместить или закрепить направляющие для бумаги стандартного лотка. Рычаги расположены в двух позициях по обе стороны направляющих для бумаги стандартного лотка.

④ Передняя обложка

Откройте данную крышку при переключении основного переключателя питания в положение ВКЛ/ВЫКЛ или при замятии бумаги.

5 Основной переключатель питания

Используйте его для включения и выключения основного питания при

подключении устройства массовой подачи бумаги. Обычно переключатель питания находится в положении ВКЛ.

(6) Направляющие для бумаги стандартного лотка

Используйте для предотвращения смещения бумаги в лотке массовой подачи бумаги.

×

(7) Направляющие конверта

Используйте для печати конвертов. Отрегулируйте угол наклона в соответствии с типом используемого конверта.

(8) Рычаг регулировки угла направляющих конверта

Используйте для регулировки угла наклона направляющих конверта. Установите угол наклона направляющих конверта на один из четырех уровней.

9 Рычаг регулировки давления подачи бумаги направляющих конверта

Используйте для регулировки давления подачи в соответствии с качеством используемого конверта.

🔟 Крышка наполнения стандартного лотка

Снимите данную крышку при загрузке листов, меньших по размеру, чем А4, или больших, чем А3, или конвертов C5/DL-R.

П Разъем для устройства лотка массовой подачи бумаги

Используйте для подключения кабеля питания устройства массовой подачи бумаги. Разъем расположен справа на задней стороне стандартного лотка.



При подключении устройства лотка массовой подачи бумаги, Вы не можете использовать стандартный лоток

12 Разъем для устройства

Используйте для подключения кабеля питания устройства.

13

Лоток для стекера 🖃

В качестве дополнительных лотков для стекера поставляются автоматически управляемый лоток для стекера RISO и широкий лоток для стекера.

- При использовании автоматически управляемого лотка для стекера RISO направляющие для бумаги автоматически регулируются в соответствии с форматом бумаги.
- При использовании широкого лотка для стекера передвиньте направляющие для бумаги (по боковые и в конце) в соответствии с форматом бумаги для печати.
- На данном рисунке показан автоматически управляемый лоток для стекера.



1 Упорядочиватель бумаги

Установите в соответствии с типом бумаги, чтобы выводимая бумага была аккуратно выровнена. (См. стр. 34.)

(2) Кнопка открывания направляющих для бумаги

Предназначена для разведения в стороны направляющих для бумаги. Действие зависит от того, загружена ли бумага или нет.

- Когда аппарат находится в режиме ожидания, и в лотке стекера нет бумаги, направляющие открыты в положении загрузки.
- Когда аппарат находится в режиме ожидания, и в лотке стекера есть бумага, направляющие для бумаги разведены в стороны, что облегчает извлечение бумаги.

Направляющие бумаги, которые раздвигаются при нажатии кнопки, изменяются в зависимости от "Админ. Настройки".



Э Направляющие для бумаги (в конце)

④ Направляющие для бумаги (боковые)

Служат для предотвращения перекоса выводимой бумаги в лотке стекера.

Массовый стопоукладчик

При подключении дополнительного массового стопоукладчика, Вы можете загрузить примерно 4 000 листов (обычная бумага, бумага из вторсырья).

Вы можете извлечь распечатанные документы с помощью каретки.



(1) Кнопка опускания стандартного лотка

Нажмите для извлечения распечатанных документов из выходного лотка. При нажатии кнопки опускания выходного лотка, выходной лоток опустится до конца (до положения каретки). Выходной лоток остановится, если нажать кнопку опускания выходного лотка во время его опускания. При повторном нажатии кнопки выходной лоток продолжит опускаться. Выходной лоток не работает во время печати даже при нажатии кнопки опускания выходного лотка. Нажмите, когда правая и левая крышки закрыты.

Правая крышка

Снимите эту крышку для извлечения распечатанных документов, для настройки каретки и для извлечения замятой бумаги.

3 Направляющие для бумаги

Используйте для предотвращения смещения распечатанных документов.

(4) Корругатор

Установите для плавной подачи бумаги, в соответствии с ее типом, а также для аккуратной укладки распечатанных документов.

×

5 Каретка

Установите внутри массового стопоукладчика. Подсоедините выходной лоток к каретке для перемещения распечатанных документов в больших объемах.

6 Выходной лоток

Документы выводятся здесь.

7) Левая крышка

Если при перемещении бумаги произойдет замятие бумаги, откройте эту крышку и извлеките замятую бумагу.

(8) Разъем для массового стопоукладчика

Используйте для подключения кабеля питания массового стопоукладчика. Разъем расположен снизу на задней стороне левой крышки.



Не открывайте крышку во время печати. Вы не можете выполнить печать с открытой крышкой.
Для использования с массовым стопоукладчиком

 для использования с массовым стопоукладчиком подходит только оригинальная каретка для массового стопоукладчика.

15

Многофункциональный финишер 🖃

Если вы подключили дополнительный многофункциональный финишер, вы можете сшивать отпечатки, пробивать на них отверстия или изготавливать буклеты.



1 Верхний лоток

Сюда выводятся отпечатки при выполнении пробивки отверстий.

Элоток для стекера

Сюда выводятся отпечатки при использовании функции сшивания или вывода со сдвигом.

3 Кнопка извлечения

Используйте эту кнопку для смещения отпечатков в лотке буклетов в положение, в котором вы легко можете взять их.

④ Лоток буклетов

Сюда выводятся буклеты и складываемые вдвое отпечатки.

5 Правая крышка

Откройте ее, чтобы заменить картридж степлера, или в случае застревания бумаги.

6 Левая крышка

Откройте ее, чтобы извлечь застрявший лист из тракта подачи бумаги между принтером и финишером.

Разъем для многофункционального финишера

Используйте его для подключения кабеля питания многофункционального финишера. Разъем расположен на задней стороне финишера.

Панель управления

С панели управления можно выполнять разнообразные операции и изменять настройки.

С помощью световых индикаторов – их цвета и непрерывного либо прерывистого режима работы – вы также можете определять состояние аппарата или ошибки, также как застревание бумаги.



1 Индикатор графика вкл./выкл. питания

Загорается, если Вы задали "График вкл./выкл. питания".

2 Индикатор питания

Светится, когда сетевое питание в состоянии "ВКЛ".

3 Кнопка Пробуждение

Загорается, когда выключена подсветка аппарата, или аппарат находится в спящем режиме. Нажмите ее, чтобы аппарат перешел в режим готовности к работе. После выполнение задания нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим энергосбережения вручную.

④ Вспомогательная клавиша питания

Используется для включения и выключения питания. Светится, когда питание в состоянии ВКЛ. Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте клавишу.

(5) Индикатор прерывания

Светится, когда копирование прервано.

6 Клавиша RESET

Нажмите для возврата настроек к значениям по умолчанию.

7 Клавиша прерывания

Нажмите, чтобы временно приостановить выполнение текущего задания и выполнить другое задание копирования.

(8) Клавиша STOP

Нажмите ее, чтобы остановить выполнение текущего задания.

9 Клавиша START

Служит для запуска операций.

10 Индикатор запуска

Светится, когда аппарат готов к нажатию клавиши START.

×

1 Индикатор ошибок

Мигает при возникновении ошибки.

12 Клавиша Очистить

Нажмите ее, чтобы стереть введенные буквы или цифры.

(13) Индикатор получения данных

Мигает зеленным в процессе получения данных.

(14) Цифровые клавиши

Используются для ввода чисел. Если Вы нажмете кнопку (*), откроется экран сохранения настроек для режимов копирования/ сканера.

15 Сенсорная панель

Используется для выполнения операций или настроек. На этой панели также отображается такая информация, как сообщения об ошибках и подтверждения.

16 Клавиша Счетчик

Нажмите для переключения на экран окна счетчика. Отобразятся ограничения на количество листов для копирования и печати, а также количество использованных и оставшихся листов. Вы можете распечатать отображаемую информацию и сохранить ее на флэш-память USB. Для получения более подробной информации об экране окна счетчика, см. "Окно счетчика" (стр. 92) в "Как использовать полезные функции"

17 Функциональные клавиши

Используются в качестве клавиш быстрого перехода в тот или иной режим после регистрации режимов или функций. Они сохранены в меню "Админ. Настройки".

(18) Клавиша MODE

Нажмите, чтобы открыть окно режимов.

Настройка энергосбережен

Вы можете экономить электроэнергию, управляя энергопотреблением в режиме ожидания.

Режим энергосбережения включается автоматически, если Вы оставляете устройство без обслуживания на некоторое время. Когда включается режим энергосбережения, сенсорная панель выключается, а кнопка [Пробуждение] включается. При нажатии кнопки [Пробуждение] режим энергосбережения выключается, и устройство активируется. Режим энергосбережения включает в себя режим выключенной подсветки и спящий режим. Вы можете выбрать спящий режим с одним из двух разных уровней потребления электроэнергии — [Низкая/Стандартная]. В пункте "Админ. настройки" задайте время перехода устройства в каждый режим, а также значение потребления электроэнергии. В спящем режиме расход энергии меньше, чем в режиме выключенной подсветки. Устройство активируется быстрее из режима выключенной подсветки.



- Предостережения при установке [Потребление электроэнергии (в спящем режиме)] на [Низкая]:
- Консоль RISO Console не отображается в спящем режиме.
- При печати в сети, в которой не работает функция Wake On LAN, принтер не включится автоматически. Задайте "MACадрес" во вкладке [Окруж.среда] драйвера принтера. См. "Configuring the MAC Address" в "User's Guide" для получения более подробной информации (только на английском языке).

Уменьшение потребляемой электроэнергии

Вы можете управлять переходом устройства на более низкие уровни потребления электроэнергии при помощи функций [Подсветка ОТКЛ] и [Автоматический переход в спящий режим] в пункте [Настройка энергосбережен].

В зависимости от настроек времени перехода, Вы можете уменьшить потребление электроэнергии путем перевода устройства из состояния готовности непосредственно в спящий режим, пропуская режим выключенной подсветки. Вы не можете перевести устройство из спящего режима в режим выключенной подсветки.



Быстро

Время восстановления

Долго

Статус принтера	Элемент/значение настройки	Потребляемая мощность
Состояние готовности	-	Не более 150 Вт
Подсветка ОТКЛ	Автоматическая подсветка ОТКЛ	Не более 147 Вт
Спящий режим: [Стандартная]	Потребление электроэнергии (в спящем режиме) [Стандартная]	Не более 65 Вт
Спящий режим: [Низкая]	Потребление электроэнергии (в спящем режиме) [Низкая]	Не более 5 Вт
Режим ожидания	-	Не более 0,5 Вт

Вы также можете включать и выключать дополнительное питание автоматически с помощью настроек "График вкл./ выкл. питания" и "Настр. авт. ОТКЛ." Обратитесь к администратору для получения более подробной информации.

Основные сведения о сенсорной панели

В этом разделе приведены основные сведения, которые необходимы для использования сенсорной панели.

Выбор кнопок

Для выбора кнопки на сенсорной панели прикоснитесь к этой кнопке пальцем.

Символ "П", отображаемый в правом

нижнем углу кнопки, указывает на то, что нажатие кнопки вызовет другой экран для завершения настройки.



Если" 📕 " не отображается, эта кнопка включает или отключает функцию при каждом нажатии.



Кнопки, которые в текущих условиях не доступны, затенены серым. Эти кнопки можно будет выбрать только при возникновении соответствующих условий.



Подтверждение или отмена изменения настроек

Когда в окне настроек отображается [ОК], для сохранения новых установок необходимо нажать [OK]. Если вы не нажали [OK], новые установки будут проигнорированы.

Чтобы отменить выполненные настройки, нажмите [Отменить].



Ввод текста

При необходимости ввода имени пользователя или пароля введите требуемую информацию в окне ввода текста.

Нажимайте на символы, которые вы хотите ввести.

Для перемещения курсора используйте [**年**I] или [I**•**]. Чтобы стереть символ слева от курсора, нажмите [Очист].

Имя польз. Отменить ОК
(до 10 символов)
J. Smith
Мален.буква Заглав.буква
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
asd fghjkl
z x c v b n m []



Все ограничения, касающиеся ввода, указаны над полем для ввода текста.

Имя польз.

(до 10 символов)





Для отмены ввода указанной вами информации нажмите [Отменить].

Окна сенсорной панели

Используйте их вместе с аппаратными клавишами для управления функциями и выполнения операций.

Сенсорная панель представляет собой дружественный пользователю интерфейс для настроек и выполнения операций. Просто прикасайтесь к кнопкам на экране.



Отображение тех или иных окон зависит от подключенного дополнительного оборудования и настроек.

Окно режимов



1 [Логин]

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в систему.



После того как вы вошли в систему, название этой кнопки меняется на [Логаут], а рядом с ней отображается имя текущего пользователя.

Логаут 🔒 J. Smith

2 Кнопка состояния принтера

Эта кнопка служит для обозначения текущего состояния аппарата: Холос.реж., Печать, Ошибка или Автон.реж. Нажмите эту кнопку для перехода к экрану режима принтера.

Значок соединения FORCEJET™

Этот значок служит для проверки, все ли условия для печати соблюдены должным образом. Значок затеняется серым, если точное управление цветопередачей невыполнимо.

④ Индикатор остатка чернил

Этот значок служит для обозначения оставшегося количества чернил каждого цвета. Значок мигает, когда осталось менее 10% от полного объема. Приготовьте новый чернильный картридж для мигающего цвета. управления аппаратом клавишу MODE.

Чтобы открыть это окно, нажмите на панели

Это первое отображаемое окно. Из этого окна вы

настройки и управлять аппаратом.

можете выбрать, в каком режиме вы будете задавать

(5) Кнопки режимов

Используйте эти кнопки для доступа к окнам всех режимов.

для переключения в этот режим вы должны войти в



• Некоторые кнопки режима не отображаются, если не

Значок замка в верхнем левом углу клавиши означает, что

было подключено дополнительное оборудование.
Кнопки, для режимов, которые закрыты для текущего пользователя, затенены серым.

6 [Статус]

Нажмите эту кнопку, чтобы проверить информацию во вкладках Основной, Система (МАС-адрес и IP-адрес), Пользователь или Лицензия.

Статус			Закрыть
Основной Система	Пользователь	Инф.лицензия	
K (1000ml)			
C (1000ml)			
M (1000ml)			
Y (1000ml)			
Разм. бум.	Тип бумаги	Кнтр. под.	Выбор лотка
A4 210x297mm	Одноцветная	Стандартная	Ручной
🗐 1 🛛 A4 🖓 297x210mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.
2 A3 297x420mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.
3 A4 210x297mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.



[Пользователь] отображается, только когда в систему вошел какой-либо пользователь.

7 [Разбл.перед.дв.]

Как правило, передняя крышка устройства закрыта (за исключением случаев, когда возникают неисправности). Чтобы открыть переднюю крышку, нажмите эту кнопку.

Окна режимов

После нажатия кнопки того или иного режима в окне режимов происходит переход в окно соответствующего режима.

Окно режима принтера



Служитдляуправленияилипроверкизаданийпечати (заданий, сохраненных в общих или личных папках, заданий, отправленных с компьютера или заданий, сохраненных на флэш-памяти USB). (См. стр. 75.)

Окно режима копирования 🖃

Логаут 👗 J. Smith	🕒 Холос.реж. 💋 к 📕 с 📘 м 📕 ч
Готов к копированию Имя проекта:СОРУ-1	^{Копии}
Основная Варианты Функці	
Цветовой режим Размер репродукц	ии Лоток подачи
Автомат.	Автомат.
Оригинал() Уровень сканиров	ания Двусторон/односторон
Линия/Фото	■ Одност. →
Компл./ Выбрать Копи раскладку Пау	р. и уза Ввод

В этом окне осуществляется управление копированием. (См. стр. 48.)

Окно режима сканера



В этом окне осуществляется управление сканированием. (См. стр. 59.)

Fil

×

9

Вход в систему

пользователя и пароль для входа в систему, и



Значки блокировки в левом верхнем углу кнопок режима означают, что для получения доступа к этим режимам Вам необходимо войти в систему.

Вы можете установить пароль для каждого пользователя, чтобы ограничить использование

Если требуется вход в систему, то введите имя

устройство будет готово к использованию.

устройства.

Как войти в систему

Нажмите [Логин].





В окне [Логин] выберите свое имя.

Чтобы найти свое имя, нажимайте [▲] или [▼] справа, чтобы пролистать имена, или воспользуйтесь индексными клавишами внизу, чтобы вывести соответствующие имена.



После выбора имени откроется окно [Ввод пароля].

Введите пароль и нажмите [OK].

Ввод пароля][[Очист 4 5 6 f g d h k z x c v b n m



После завершения работы обязательно нажмите [Логаут].



Если вы не можете найти своего имени или забыли пароль, обратитесь к своему администратору.

Изменение пароля для входа в систему Пароли для входа в систему можно изменять. После входа в систему нажмите [Статус] в окне режимов. 🕒 Холос.реж. 🚺 🖍 📕 📲 Ү +А ло



В окне [Пользователь] нажмите [Смена пароля].



Введите новый пароль и нажмите [Далее].

Смена пароля	Отменить 1 Далее > 1
Новите (U - 16 символов)	
	Очист
Мален.буква	
	7 8 9 0



В окне [Смена пароля (ввести повторно)] снова введите новый пароль и нажмите [OK].

Смена пароля (ввести повторно) Отменить	И ОК И
Норина (ввести повторно для подтверждении) ****	Очист
Marenovae 1 2 3 4 5 6 7 8	90
a s d f g h j	

Об экране пользователя



После входа в систему нажмите [Статус] на экране режима, и появится экран [Пользователь]. На экране [Пользователь] проверьте имя и группу пользователя, вошедшего в систему. [Пользователь] не отображается, если Вы не выполнили вход в систему.

Установка драйвера принтера



• Войдите в систему как пользователь с правами администратора.

- Закройте все активные приложения.
- За инструкциями по удалению приложений и использованию мастера настройки и быстрого установщика, обращайтесь к системному администратору.



Мастер установки запустится автоматически. Если мастер установки не запускается автоматически, дважды щелкните по файлу "Install.exe" на компакт-диске.

2 В выпадающем меню выберите [Русский] и затем щелкните [OK].

💐 RISO Printer D	river SETUP	
Select your lan	guage.	
Русский	(Russian)	•
		Cancel

2 Щелкните [Далее].





В окне [Список результатов поиска] выберите информацию о принтере этого аппарата и щелкните [Далее].

	В сети обнаружены следующие принтеры. Выбарите принтер для установки.	
	Список результатов поиска: Искать	
	192.108.222.88 UU:30:13:E3:A RISO PRINTER	•
$(\cdot, \mathbf{X} \times \mathbf{X})$		
	IP-agpec: 192.168.222.88	
	Donvorat, vrtavorsa	
	Можно выполнить детальную настройку портов принтера.	

5 Выберите для аппарата имя принтера и щелкните [Далее].

ниже.



Если вы хотите отправлять с компьютера данные для печати на этом аппарате, сначала вы должны установить на этом компьютере драйвер принтера. Установите его, как описано



Если выбранный драйвер уже установлен, открывается окно [Процедура установки]. В этом случае щелкните [Далее].

Aanee D



Щелкните [Далее].



7 Щелкните [Установить].

🚦 Готов к установке		×
	Готов к установке до-	зйвера принтера.
	Имя принт.:	RISO ComColor 9150
	Порт:	RISO_192.168.222.88
	Модель:	RISO ComColor 9150
	Для продолжения ус	тановки накимите кнопку [Истановить].
]	Назад Установать Отменаль

Начнется установка.

Поиск принтера возможен только в IPv4. При использовании IPv6 введите IP-адрес.



8 Когда появится сообщение о печати пробной страницы, шеличито (П-3 страницы, щелкните [Да].





Проверьте, правильно ли напечатана пробная страница, и щелкните [OK].



В файле Readme перечислены меры предосторожности при использовании аппарата.

Обязательно прочтите эти сведения.





ЛИзвлеките компакт-диск из компьютера.

После извлечения, сохраните этот компакт-диск в надежном месте.



*

\$

Операции с компьютеров

Кроме простой отправки заданий печати на аппарат, с компьютеров можно выполнять и другие операции.

Программу (приложение) RISO Console можно использовать для проверки состояния печати и расходных материалов даже с удаленной рабочей станции.



Способы управления с компьютера

Аппаратом можно управлять с компьютеров двумя способами, как описано далее.

Использование драйвера принтера



Когда файлы печати создаются в программных приложениях, выполните настройки в драйвере принтера и отправьте эти задания на аппарат. (См. стр. 42.)

На компьютере, с которого вы выполняете печать, должен быть установлен драйвер принтера.

Использование RISO Console



Использование программы RISO Console дает возможность проверки и управления настройками аппарата и заданиями печати с компьютеров. (См. стр. 91.)

То, как вы обращаетесь с оригиналами и бумагой, сильно влияет на качество копий и отпечатков. Знать правильные методы

обращения и условия работы также важно для того, чтобы избежать таких проблем, как застревание бумаги. В этом разделе описано обращение с оригиналами и бумагой.



Используемая бумага

Если вы будете использовать бумагу, которая не рекомендована для использования в аппарате, это может вызвать возникновение таких проблем, как застревание бумаги, загрязнение или неполадки.

Основные характеристики бумаги

Бумага и оригиналы

Тип используемой бумаги зависит от устройства, в которое загружается бумага.

	Лоток подачи	Стандартный Лоток / Лотка массовой подачи бумаги
Размер	182 мм × 182 мм – 297 мм × 420 мм	Стандартный лоток: 90 мм × 148 мм – 340 мм × 550 мм Лотка массовой подачи бумаги: 90 mm × 148 mm – 340 mm × 460 mm
Плотность	52 г/м ² – 104 г/м ²	46 г/м ² – 210 г/м ²
Тип бумаги	Обычная бумага, бумага из вторсырья	Обычная бумага, бумага из вторсырья, конверты, открытки, открытки (струйная печать)
Максимальная загрузка	50 мм на каждый лоток* (или высота до 500 листов)	Стандартный лоток: Высота до 110 мм (или 1000 листов*) Лотка массовой подачи бумаги: Высота до 440 мм (или 4 000 листов*)

* WПлотность 85 г/м²

Даже если бумага удовлетворяет номинальным параметрам "размер бумаги" и "плотность бумаги" аппарата, эта бумага может не проходить через аппарат из-за особой текстуры, вследствие условий внешней среды или условий хранения. За дополнительными подробностями, пожалуйста, обратитесь к дилеру (или в уполномоченный центр по обслуживанию).

Не используйте бумагу следующих типов

Не используйте бумагу перечисленных ниже типов, поскольку она может стать причиной таких проблем как застревание или поломки.

- Бумага, которая не удовлетворяет условиям основных спецификаций
- Бумага с обработанной поверхностью, например, термобумага или копирка

Обращение с бумагой и ее хранение

- Покоробленная бумага (3 мм или более)
- Бумага со складками
- Согнутая бумага
- Рваная бумага

- Волнистая бумага
- Бумага с покрытием, например мелованная
- Бумага с неровными краями
- Склеенная бумага
- Бумага с отверстиями
- Глянцевая фотобумага
- Прозрачная пленка (для слайд-проекторов)
- Синтетическая бумага (Yupo)

• Всегда используйте бумагу из запечатанной упаковки. После завершения задания печати, выньте неиспользованную бумагу из стандартного лотка и поместите ее на хранение в упаковку. Если Вы оставите бумагу в стандартном лотке, бумага может свернуться и стать причиной замятия бумаги.

• Если бумага плохо разрезана или имеет текстурную поверхность (как бумага для чертежей), перед использованием разверните ее веером.

• Храните бумагу в горизонтальном положении в месте с низкой влажностью.

Загрузка бумаги

Загружайте бумагу в лотки подачи и стандартный лоток.



Рекомендуем загружать в лотки подачи бумагу того типа, который вы будете использовать чаще всего. Используйте стандартный лоток для бумаги следующих типов.

- Плотная бумага и другая специальная бумага
- Бумага, на одной стороне которой уже что-то
- напечатано
- Открытки
- Конверты

В лотки подачи

Выдвиньте лоток вперед.



Нажмите на фиксирующий рычаг (сзади), чтобы разблокировать направляющие. Удерживая язычок спереди, полностью разведите направляющие в стороны.



3 Передвиньте стопор, чтобы высвободить пространство.

Удерживая стопор с двух сторон, сдвиньте его в сторону.





Загрузите бумагу.

При использовании бумаги с разными характеристиками лицевой и обратной стороны загружайте бумагу стороной для печати вниз. Не загружайте слишком много листов.





Передвиньте направляющие к краям бумаги и нажмите на рычаг, чтобы зафиксировать их.





Передвинет стопор к краю бумаги.





Обязательно выровняйте стопор по краю бумаги. Аппарат определяет размер бумаги, исходя из положения стопора.

Чтобы поместить бумагу формата А3 или формата В4, разместите направляющие для бумаги А3/В4 должным образом для каждого из типов. Если зажать направляющие для бумаги А3/В4 с обеих сторон, можно переместить их и установить в положении, соответствующем размеру бумаги.





Задвиньте лоток обратно в устройство.

Проверьте настройки лотка на панели управления.

ÿ

×

Когда вы переключились на другой тип или размер бумаги, обновите настройки лотка подачи. Подробности приведены в разделе "Лоток подачи" (стр. 49).

В стандартный лоток





Разведите направляющие.

Установите рычаги направляющих подачи бумаги (в двух местах с обеих сторон) в такое положение, чтобы разблокировать направляющие, и сдвиньте направляющие.



Загрузите бумагу.

Загружайте бумагу стороной для печати вниз.



При печати на конвертах рекомендуется установить дополнительный выходной лоток.
При загрузке конвертов обязательно оставьте открытыми их клапаны и загрузите конверты так, чтобы они подавались снизу.





При печати конвертов с компьютера удобна функция [Повернуть].

Передвиньте направляющие к краям бумаги и нажмите на рычаг, чтобы зафиксировать их.



Устройство определяет размер бумаги по

положению направляющих. Поместите направляющие вплотную к краям бумаги, а затем нажмите рычаг для фиксации.

Установите рычаг регулировки давления подачи бумаги.

В норме оставьте рычаг в положения 🗙 (НОРМАЛЬНАЯ), а если вы используете конверты или подобные носители переместите его в положения ₩(ОТКРЫТКА).



6	Про
	VED

верьте настройки лотка на панели управления.

Когда вы переключились на другой тип или размер бумаги, обновите настройки лотка подачи. Подробности приведены в разделе "Лоток подачи" (стр. 49).

Одавленииподачибумагивстандартномлотке (лотка массовой подачи бумаги)

Для настройки давления подачи в соответствии с типом загруженной вами бумаги вы можете воспользоваться рычагом регулировки давления подачи бумаги. Этот рычаг можно установить в положение " Ӿ (НОРМАЛЬНАЯ)" или "关 (ОТКРЫТКА)" в соответствии с текстурой бумаги.



После смены положения рычага регулировки давления подачи бумаги измените также параметр [Подача бумаги] под заголовком [Детали] в разделе [Кнтр. под.] на панели управления. (См. стр. 49.)



•Лоток подачи

Рычаг регулировки давления подачи бумаги и тип бумаги

Ниже перечислены поддерживаемые текстуры бумаги.

Положение рычага	Текстура бумаги	Поддерживаемая бумага для печати	
米 (НОРМАЛЬНАЯ)	Стандартная или тонкая бумага	 Обычная бумага, бумага из вторсырья Высококачественная бумага 	 Поступающая в продажу бумага для копировальных аппаратов и аналогичные носители
👾 (ОТКРЫТКА)	Плотная бумага или специальная бумага	 Бумага для чертежей Открытки Если аппарат плохо подает бумагу, [НОРМАЛЬНАЯ]. 	• Конверты установите рычаг в положение

Добавление или переключение бумаги в стандартном лотке

Для загрузки дополнительных листов или при переключении типа бумаги нажмите кнопку опускания стандартного лотка. Учтите, что после того как из стандартного лотка извлечена вся бумага, он опускается автоматически.







Загрузите бумагу дополнительно или переключите загружаемую бумагу.



Закрывание стандартый лоток



ÿ

*





Убедитесь в том, что устройство включено.

Закройте стандартный лоток.



В устройстве лотка массовой подачи бумаги

Раздвиньте направляющие.

Установите рычаги направляющих подачи бумаги (в двух местах с обеих сторон), чтобы отсоединить и сдвинуть направляющие.





Направляющие для бумаги невозможно сдвинуть, когда присоединена крышка наполнения стандартного лотка, поэтому снимите крышку в любом из перечисленных ниже случаев.

- Размер бумаги: Меньше А4/Больше А3
- Размер конверта: C5/DL-R





Загрузите бумагу.

Загрузите бумагу печатаемой стороной вверх.



Если Вы загрузите большое количество листов одновременно, Вы не сможете отрегулировать направляющие бумаги. (Листы сложены неаккуратно из-за их изогнутости или неровности.) Разделите листы для нескольких загрузок. Если Вы загружаете большое количество листов одновременно, см. "Если Вы загружаете большое количество листов одновременно".

• При загрузке конвертов оставьте открытыми их клапаны и загрузите конверты так, чтобы они подавались снизу. Используйте рычаг регулировки наклона направляющих конверта для регулировки угла наклона направляющих конверта. Отрегулируйте давление подачи в зависимости от качества используемых конвертов. Для регулировки используйте рычаг регулировки давления подачи направляющих конверта. Поднимите рычаг и сдвиньте его. См. наклейку вблизи рычага и выполните настройки, подходящие для Ваших конвертов.



Отрегулируйте направляющие бумаги так, чтобы они соответствовали размеру бумаги.

Поместите направляющие бумаги вплотную к краям бумаги, зафиксируйте рычаг направляющих бумаги для фиксации направляющих на месте.



Отрегулируйте рычаг регулировки давления подачи.

Установите его на "НОРМАЛЬНАЯ" для обычного использования и на "ОТКРЫТКА" при печати на плотной бумаге, на бумаге специального назначения и т.д.





Проверьте настройку лотка на сенсорной панели.

Установите [Лоток подачи] для размера и типа бумаги. После замены типа бумаги в лотке, обязательно измените настройки для пункта [Лоток подачи].

Если Вы загружаете большое количество листов одновременно



Раздвиньте направляющие и загрузите примерно 500 листов в стандартный лоток.



Отрегулируйте направляющие бумаги так, чтобы они соответствовали размеру бумаги.

Поместите направляющие бумаги вплотную к краям бумаги, зафиксируйте рычаг направляющих бумаги для фиксации направляющих на месте.

Загрузите оставшиеся листы.

После загрузки всех листов, выполните обычную установку. Выполните шаги 4 и 5 в разделе "Загрузка бумаги".

Добавление бумаги в устройство лотка массовой подачи бумаги

Чтобы добавить бумагу, используйте кнопку опускания стандартного лотка. Нижнее положение стандартного лотка изменяется в зависимости от того, как нажата кнопка опускания стандартного лотка. Лоток опускается автоматически, если извлечь всю бумагу из стандартного лотка.

Нажмите кнопку опускания стандартного лотка, чтобы опустить стандартный лоток. Нажмите и удерживайте кнопку опускания

стандартного лотка.

Пока кнопка удерживается в нажатом положении, стандартный лоток будет опускаться. Удерживайте кнопку нажатой, пока стандартный лоток не опустится до положения, в которое Вы хотите опустить лоток.

Нажмите, но не удерживайте кнопку опускания стандартного лотка.

Стандартный лоток опустится до определенного положения.





- Положение, в которое опускается стандартный лоток, когда заканчивается бумага или когда Вы нажимаете кнопку опускания стандартного лотка, изменяется в зависимости от "Админ. Настройки". См. "Уст.лот.масс.под.б." в "Руководство администратора" для получения более подробной информации.
- Когда стандартный лоток находится в самом нижнем положении, Вы можете загрузить большое количество листов одновременно, но для этого Вам необходимо присесть. Если Вы хотите загрузить бумагу из положения стоя или если Вы редко загружаете большое количество листов одновременно, не опускайте стандартный лоток в самое нижнее положение.
- Рекомендуется отрегулировать нижнее положение стандартного лотка в соответствии с Вашим использованием. Если Вы хотите изменить нижнее положение выходного лотка, обратитесь к администратору.

Добавьте бумагу.



Если Вы добавляете большое количество листов

Нажмите и удерживайте кнопку опускания стандартного лотка, чтобы опустить стандартный лоток до конца, и Вы сможете загрузить больше листов.



Положение, в которое опускается стандартный лоток, когда заканчивается бумага или когда Вы нажимаете, но не удерживаете кнопку опускания стандартного лотка, изменяется в зависимости от "Админ. Настройки". Если Вы хотите изменить нижнее положение стандартного лотка, обратитесь к администратору.

물 Подготовка лотка для стекера

Настройте лоток для стекера, как описано ниже. Также настройте упорядочиватель бумаги в соответствии с форматом или типом бумаги для печати.



размером бумаги.

При использовании широкого лотка для стекера настройте вручную положения направляющих для бумаги (по боковые и в конце) в соответствии с

• На данном рисунке показан автоматически



Откройте лоток для стекера до полной остановки.



×



Поднимите направляющие для бумаги (боковые), чтобы они стояли вертикально.





Настройте упорядочиватель бумаги.

Обычно упорядочиватель бумаги нужно выдвигать при печати на бумаге формата В4 и меньше. То, как бумага складывается в стопку после печати, зависит от ее жесткости и других факторов. При необходимости настройте упорядочиватель бумаги.



Поднимите направляющие для бумаги (в конце), чтобы они стояли вертикально.





Сложите все направляющие для бумаги при печати на бумаге размером более 320 × 432 мм.

Закрывание лотка для стекера

После того как вы убедились, что в лотке для стекера нет отпечатков, нажмите на кнопку открывания направляющих для бумаги.

Теперь направляющие для бумаги (по боковые и в конце) переместятся в положение хранения.





Опустите направляющие для бумаги (в конце) к лотку, чтобы они сложились.





Сложите упорядочиватель бумаги.





Опустите направляющие для бумаги (боковые) и затем закройте лоток для стекера.


Установка корругаторов на массовый стопоукладчик

Подача и выравнивание бумаги различаются в зависимости от размера и типа используемой бумаги; поэтому отрегулируйте корругаторы таким образом, чтобы они выравнивали распечатанные документы.



 Как правило, Вам не нужно регулировать корругаторы во время печати. Отрегулируйте корругаторы для улучшенной подачи и выравнивания распечатанных документов.

 Выравнивание бумаги может быть не улучшено в зависимости от размера бумаги, типа бумаги, окружающей среды и хранения. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему дилеру (или в авторизованный сервисный центр).

При использовании бумаги A3/B4/B5-R или тонкой бумаги

1 Опустите передний корругатор, при этом прижимая его к устройству (влево).



2 Опустите задний корругатор, при этом прижимая его к устройству (влево).

При выполнении обычной печати (с поднятым по вертикали корругатором

1 Поднимите передний корругатор, при этом прижимая его к устройству (влево).



2 Поднимите задний корругатор, при этом прижимая его к устройству (влево).

*

Ÿ

Извлечение распечатанных документов из массового стопоукладчика

Извлеките распечатанные документы из массового стопоукладчика.

Существуют два способа их извлечения.



Вы можете извлечь распечатанные документы, когда выходной лоток остановлен. Появится сообщение, указывающее состояние выходного лотка. Следуйте сообщению.

• Если Вы извлекаете распечатанные документы вместе с кареткой

Извлеките распечатанные документы при помощи каретки для массового стопоукладчика.

 Если Вы извлекаете только распечатанные документы Вы можете извлечь распечатанные документы, не выдвигая каретку. Вы можете извлечь распечатанные документы, не ожидая, пока стандартный лоток опустится до конца.

Если Вы извлекаете распечатанные документы вместе с кареткой



При выводе на печать приблизительно от 3 200 до 4 000 (целых) листов, выходной лоток автоматически опускается до конца.





 При нажатии кнопки опускания выходного лотка, убедитесь в том, что и левая, и правая крышки массового стопоукладчика закрыты. Кнопка не будет работать, если крышки открыты.

- По завершении печати выходной лоток автоматически опускается в положение, заданное Вами в настройке [Уст.масс. стопоукл.] в меню "Админ. Настройки". Чтобы изменить нижнее положение выходного лотка, обратитесь к администратору.
- Если Вы по ошибке нажмете кнопку опускания выходного лотка во время печати, извлеките распечатанные документы. Если накопилось много распечатанных документов, Вы не сможете поднять выходной лоток.

2 Откройте правую крышку массового стопоукладчика.





Выдвиньте каретку вместе с находящимся на ней выходным лотком.

Возьмитесь за ручку и медленно выдвиньте каретку. Распечатанные документы могут упасть, если Вы двигаете каретку слишком быстро.





Извлеките распечатанные документы из каретки.

Поместите каретку обратно в массовый стопоукладчик.



Заранее убедитесь в том, что выходной лоток был установлен на каретку.



6 Закройте правую крышку массового стопоукладчика.



Ес е документы

1 Откройте правую крышку массового стопоукладчика.





.

Вы можете задать нижнее положение выходного лотка в настройке [Уст.масс. стопоукл.] в пункте "Админ. Настройки". Чтобы изменить нижнее положение, обратитесь к администратору.

 В некоторых нижних положениях выходного лотка, заданных для параметра [Уст.масс. стопоукл.] в пункте "Админ. Настройки", извлечение может быть затруднено из-за того, что распечатанные документы будут задевать направляющие бумаги. В таком случае закройте правую крышку, нажмите кнопку опускания выходного лотка, чтобы опустить выходной лоток, и извлеките распечатанные документы.



Извлеките распечатанные документы.





Для некоторых размеров распечатанных листов извлечение может быть затруднено из-за того, что они будут задевать ручку каретки. В таком случае закройте правую крышку и нажмите кнопку опускания выходного лотка, чтобы опустить выходной лоток. Вы можете выдвинуть каретку и извлечь листы.

Закройте правую крышку массового стопоукладчика.



Если Вы выдвинули каретку в Шаге 2, поместите каретку обратно в массовый стопоукладчик и закройте правую крышку.

Если Вы задали [Не опускайте лоток для стек.] для [Уст.масс.стопоукл.], а на выходном лотке находится бумага, направляющие бумаги не смогут двигаться. Следовательно, направляющие бумаги невозможно отрегулировать в соответствии с размером бумаги для следующего задания. Если Вы задаете печать с другими размерами, настройками направления и параметрами подачи бумаги, извлеките бумагу из выходного лотка и перейдите к следующему заданию печати.

Установка выходного лотка на каретку

Вы можете извлечь выходной лоток из каретки. Чтобы извлечь распечатанные документы вместе с выходным лотком, поместите лоток в каретку и поместите лоток вместе с кареткой обратно в массовый стопоукладчик.











×

ÿ

Используемые оригиналы 🖬

После подключения дополнительного сканера вы можете копировать или сканировать оригиналы, помещая их для считывания на стекло оригиналов или в АПД.

Если вы будете использовать оригиналы, которые не рекомендуется загружать в аппарат, это может вызвать возникновение таких проблем, как застревание бумаги, загрязнение или неполадки.

Основные характеристики оригиналов

	Стекло оригиналов	Автоматическое устройство подачи документов (АПД)
Размер	Максимум 303 мм × 432 мм	100 мм × 148 мм – 297 мм × 432 мм
Плотность	- *1	52 г/м ² – 128 г/м ²
Тип бумаги	-	Обычная бумага
Максимальная загрузка	-	100 листов ^{*2}

*1 Максимальная нагрузка на стекло оригиналов: 200 Н (на площадь размера АЗ)

*2 Для формата А4 с плотностью до 80г/м², не более 60 листов (80г/м²) для бумаги с размером свыше В4

Меры предосторожности при обращении с оригиналами

Если вы использовали на оригинале чернила или жидкость для коррекции, то прежде чем вставлять оригинал, убедитесь в том, что он полностью высох.

Даже если оригиналы удовлетворяют спецификациям аппарата, учтите, что оригиналы перечисленных ниже типов нельзя считывать с использованием АПД. Помещайте их на стекло оригиналов.

- Разрезанные и склеенные оригиналы
- Сильно сморщенные или покоробленные оригиналы
- Согнутые оригиналы
- Оригиналы с клеем
- Оригиналы с отверстиями
- Порванные оригиналы или оригиналы с неровными краями
- Оригиналы с высокой прозрачностью вроде слайдов и копирки
- Оригиналы с покрытием на лицевой или обратной стороне, например, мелованная бумага или бумага с покрытием
- Термобумага, используемая в факсимильных аппаратах или в системах подготовки текстов
- Оригиналы с сильными вздутиями на поверхности

Точное сканирование

• Сканируя фотографии или напечатанные документы следите за тем, чтобы поверхность оригинала была ровной.

- Для уверенного считывания прозрачных слайдов помещайте за ними белый лист бумаги.
- Если оригиналы очень тонкие, может проявиться изображение с обратной стороны. Вы можете предотвратить это, поместив позади оригинала черную бумагу.
- Рекомендуем использовать оригиналы с размером шрифта не менее 5 ед.

Загрузка оригиналов 🗳

На стекло оригиналов

Помещайте оригиналы на стекло оригиналов по одному, открыв крышку для оригиналов.

Откройте крышку для оригиналов.



Поместитеоригиналлицевойсторонойвниз.

Выровняйте оригинал относительно стрелок в верхнем левом углу стекла и закройте крышку для оригиналов.



В АПД

С помощью АПД можно непрерывно отсканировать до 100 листов (80г/м²) оригиналов.







Загружайте оригиналы лицевой стороной вниз.



Оригиналы, которые нельзя копировать -

- Не используйте данное оборудование таким образом, чтобы вы могли нарушить законы или права авторов и владельцев, даже если вы делаете копии для личного пользования. За дополнительными подробностями обратитесь к дилеру (или в уполномоченный центр по обслуживанию). Старайтесь проявлять благоразумие и здравый смысл.
- Не используйте аппарат для копирования следующих материалов.
- Копии деловых документов, такие как выпущенные государством акционерные сертификаты, счета и чеки, кроме тех, которые требуются для ведения вашего бизнеса
- Копии государственных паспортов; водительские удостоверения и технические паспорта, разрешения и документы для идентификации личности, выданные государственными и частными организациями; приглашения на мероприятия, талоны на питание и разнообразные билеты
- Копии оригиналов, защищенных нормами авторского права, например, публикации, музыка, произведения искусства, отпечатки, чертежи и фотографии кроме предназначенных для личного или домашнего использования





Ориентация при загрузке оригиналов и бумаги -

Когда вы делаете копии на фирменных бланках, конвертах и аналогичных носителях, на которых уже напечатал





Печать Окна драйвера принтера

При выполнении печати данных с компьютера вы можете задавать в драйвере принтера различные настройки.

Чтобы открыть окно настроек драйвера принтера, в диалоговом окне

печати в приложении щелкните [Свойства] (или [Настройки]).



• На компьютере, с которого вы выполняете печать, должен быть установлен драйвер принтера.

 Отображение тех или иных окон зависит от используемой операционной системы и приложений, а также от подключенного дополнительного оборудования.

• Некоторые элементы интерфейса могут не отображаться в зависимости от того, как эти настройки сконфигурировал администратор. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.

Закладка (Основная)



Выберите на этой закладке основные настройки, такие как цветовой режим и используемую бумагу.

[Цветовой режим]

Выберите цветную или монохромную печать.

[Двусторонняя печать]

При желании включите двустороннюю печать.

[Размер оригинала]

Выберите размер бумаги, с соответствии с тем, что задано в приложении-источнике, использованном для создания оригинала.

[Портрет], [Ландшафт]

Выберите ориентацию оригинала.

[Комбинирован.размер]

Выберите эту опцию, если в оригинале присутствуют страницы разного размера.

При выполнении двусторонней печати с этой функцией, Вы можете задать позицию сшивания для каждого размера бумаги.

[Масштабирование]

При необходимости задайте увеличение или уменьшение изображения оригинала перед печатью.

[Размер бумаги]

Выберите размер бумаги для печати.

[Лоток ввода]

Выберите лоток, в который загружена бумага для печати.

[Тип бумаги]

Выберите тип бумаги.

[Вывод]

Выберите, следует ли напечатать задания или сохранить их в папку принтера. Вы можете сохранить их на флэш-памяти USB в формате PRN, а также создать PRN-файлы для использования с программой определения области штрих-кода. При сохранении в папку, Вы можете указать папку назначения в меню [Детали]. При сохранении на флэш-память USB, установите [Сохр. на флэш-память USB].

[Получатель]

Когда в разделе вы выбрали [Напеч. и сохран. в папке] или [Сохранить в папке] в [Вывод], в этом поле следует указать директорию.

[Сохран/Вызвать настр]

Сохраните и вызывайте часто используемые настройки.

[Ввести/Очистить]

- При необходимости сохраните или очистите сведения о
- настройках в [Сохран/Вызвать настр].
- Можно сохранить до десяти профилей настроек.

[Восст. настр. по ум.]

Восстановите настройки с возвратом к значениям по умолчанию.

Закладка раскладки



Выберите тип расположения, или как оригиналы размещаются

отображаются, если вы выбрали [ОТКЛ].

выбрали [Мультип (один ор.)].

при печати. Отображаемые опции различаются в зависимости от

• Опции [Страницы/лист] и [Порядок раскладки] не

Опция [Порядок раскладки] не отображается, если вы

Выберите настройки на этой вкладке, чтобы печатать несколько страниц на одном листе или печатать изображения с поворотом.

[Порядок раскладки]

Задайте порядок, в котором оригиналы будут располагаться на одном листе. Набор опций зависит от количества страниц, выбранного для [Страницы/лист].

[Повернуть]

Выберите угол поворота для изображений.

[Полож. изображения]

Настройте положение печати изображения, как вам нужно. После выбора этой опции под заголовком [Детали] будут отображаться дополнительные опции, с помощью которых вы сможете задать такие детали, как направление и величину смещения.

[Сохран/Вызвать настр], [Ввести/Очистить] и [Восст. настр. по ум.]

Подробности приведены в разделе "Закладка (Основная)" (стр. 42).

варианта расположения.

[Страницы/лист]

Выберите количество страниц на лист.

Печать не осуществляется, пока в аппарат не будет загружена бумага того типа, который установлен опцией [Тип бумаги].

Когда тип бумаги и качеств печати не так важны, и вы просто хотите выполнять печать, выберите для опции [Тип бумаги] значение [Любой].

Аппарат настраивает цветовой баланс и количество используемых чернил на основании информации о типе бумаги.

Поэтому, качество печати при выборе значения [Любой] может быть ниже, чем если вы явным образом выберите тип загруженной бумаги.

43

Закладка изображен.



[Изображение оригин.]

Выберите, хотите ли вы отдать приоритет в оригиналах качеству изображения фотографий или тексту.

[Сглаживание линии]

Сгладьте контур напечатанного текста. Выберите из двух шагов в зависимости от оформления изображения.



При выборе опции [Сглаживание линии] скорость печати несколько снижается.

[Повыш.кач.изобр.конв.]

Предотвратите смазывание и окрашивание изображения при печати конвертов.

[Гамма-контроль]

Выберите значение гаммы для цветопередачи по своему желанию. При выборе этой функции дополнительные опции будут доступны под заголовком [Детали].

Выберите на этой закладке настройки обработки изображения, такие как качество изображения и его плотность.

[Растрирование]

Выберите способ передачи полутонов. (См. стр. 44.)

[Качество изображен]

При выборе [Стандартная], появится окно [Детали], и Вы сможете настроить размер данных в меню [Сжатие данных], а также количество чернил в меню [Черновик].



- При выборе значения [Высокосор.] скорость печати снижается.
- При установке на [Сжатие данных] или [Черновик], нейтральные цвета становятся неравномерными.

[Плотность печати]

Задайте плотность печати.

[Определение области штрих-кода]

Установите плотность печати в области вокруг штрих-кода таким образом, чтобы напечатанный штрих-код был разборчивым.

[Проверка области штрих-кода]

Проверьте область, установленную в [Определение области штрих-кода].

Указанная область может быть напечатана с затемнением. Для получения более подробной информации, см. "Использование программы для определения области штрих кода" (стр. 99).

[Сохран/Вызвать настр], [Ввести/Очистить] и [Восст. настр. по ум.]

Подробности приведены в разделе "Закладка (Основная)" (стр. 42).

Что такое растрирование?

Растрирование – это способ обработки, который служит для выбора плотности и размера чернильных капель на бумаге, для передачи непрерывных цветовых градиентов при использовании ограниченного количества цветов чернил. Предусмотрены два метода.

Псевдосмеш. цветов (по умолчанию)

Передача полутонов изменением плотности точек. Рекомендуем этот метод для цветной печати оригиналов, содержащих фотографии.



Растр.пр.

Передача полутонов изменением размера точек. Рекомендуем использовать этот метод для печати с использованием одного или небольшого количества цветов.



• Смоделированное изображение

Закладка Финишн.обр



Выберите на этой закладке настройки финишной обработки, такие как вывод комплектов или изготовление буклетов.

[Листоподбор]

Определите, будете ли вы распечатывать оригиналы страница за страницей или в комплектах.

[Лист раздел.тиражей]

Определите, будете ли вы вкладывать лист между отпечатками. При выборе [Раздел.набор] или [Раздел.задан] вы можете задать лоток источника этих листов в разделе [Детали]. При выборе [Раздел.набор] листы будут вставляться между комплектами согласно настройкам, выбранным для опции [Листоподбор].

[Вывод со сдвигом] 🗳

Укажите, следует ли смещать распечатанные документы в [Раздел.набор] или [Раздел.задан] при подключении дополнительных устройств, таких как многофункциональный финишер, модуль вывода со сдвигом или массовый стопоукладчик.

[Добавить обложку]

Определите, будете ли вы добавлять обложку. После выбора этой опции под заголовком [Детали] будут отображаться дополнительные опции, и вы сможете задать лоток, куда будут загружены передние листы обложки.

[Переплет буклета] 🗳

Если вы подключили многофункциональный финишер, определите, будете ли вы изготавливать буклеты. При выборе этой функции дополнительные опции будут доступны под заголовком [Детали].

[Место переплета]

Задайте положение скрепления. Подробности можно задать в разделе [Детали].

[Приоритет скорости прошивки] 🗳

Если подключен дополнительный многофункциональный финишер, задайте его для ускорения печати заданий. Так как выводимые распечатанные документы укладываются лицевой стороной вверх, оба конца скрепки будут выходить из первой страницы. Используйте данную функцию, если Вы предпочитаете скорость печати, а не конечный результат.

[Скрепление скобой] 🗳

Если подключен дополнительный многофункциональный финишер или модуль вывода со сдвигом, укажите, следует ли скреплять распечатанные документы.

[Пробивка отверстий] 🗳

Есливыподключилимногофункциональныйфинишер, определите, будетеливыпробиватьвотпечаткахотверстия.

[Сгиб] 🗳

Если вы подключили многофункциональный финишер, определите, будете ли вы складывать листы отпечатков. При выборе для этой функции иного значения, нежели [ОТКЛ], дополнительные опции будут доступны под заголовком [Детали].

[Выходной лоток] 🗳

Если вы подключили многофункциональный финишер или лоток для стекера, определите, куда будут выводиться отпечатки.

[Сохран/Вызвать настр], [Ввести/Очистить] и [Восст. настр. по ум.] Подробности приведены в разделе "Закладка (Основная)" (стр. 42).

45

Закладка дополнитель



[Копии]

Выберите количество распечатываемых экземпляров.

[Печать и пауза]

Распечатайте страницу предварительного просмотра, прежде чем выполнять задание целиком.

[Программа]

Вы можете задать настройки количества копий и наборов, сортировки по комплектам, вкладок и другие опции для 60 групп. Можно быстро напечатать в точности то количество копий или количество комплектов, которое вам нужно. Эта функция удобна для печати копий в различных количествах для распространения по разным группам, например, деловым подразделениям или учебным классам.

[Не печ. пуст. стран.]

Пропуск при печати пустых страниц.

[Непрерывный вывод] 🗳

Если вы подключили многофункциональный финишер или лоток для стекера автоматически управляемый лоток для стекера RISO, и для параметра [Выходной лоток] выбрано значение [Автомат.], то переключение выходного лотка после заполнения будет выполняться автоматически.

Выберите на этой закладке дополнительные настройки, такие как PIN-коды и использование функции печати с паузой.

[Водяной знак]

Задайте, будете ли вы печатать водяной знак. При выборе этой функции дополнительные опции будут доступны под заголовком [Детали].

[Печатать № стр./дату]

Определите, печатать ли номера страниц и дату. При выборе этой функции дополнительные опции будут доступны под заголовком [Детали], где вы можете выбрать, что именно печатать.

[Имя проекта]

Укажите, следует ли печатать имя проекта. Установите флажок и укажите имя проекта, используя от 1 до 255 алфавитных символов.

[PIN-код]

Добавление задания с PIN-кодом. В качестве PIN-кода задайте число длиной до восьми цифр.

[Скрыть имя проекта]

Имена распечатываемых заданий можно скрыть после назначения PIN-кодов.

[Сохран/Вызвать настр], [Ввести/Очистить] и [Восст.

настр. по ум.]

Подробности приведены в разделе "Закладка (Основная)" (стр. 42).



На ней отображаются сведения о драйвере принтера.

[Версия]

Версия плагина.

[Профиль цветов]

Версия цветового профиля.

[**Модель]** Наименование модели.

Данное устройство выполняет печать быстрее, чем обычные струйные принтеры. В данном разделе объясняются основные операции печати.

Печать Операции печати



Основной алгоритм

Откройте диалоговое окно печати в приложении-источнике Данный аппарат	Выберите настройки печати	Распечатайте задание
---	------------------------------	-------------------------

- Чтобы использовать устройство в качестве принтера, необходимо установить драйвера принтера на компьютер. (См. стр. 24)
 Экран может различаться в зависимости от операционной системы, программ и подключенных дополнительных устройств.
- Снимите флажок с [Разобрать по копиям], если на экране печати программы имеется окошко флажка. (См. стр. 74)
- Некоторые элементы настройки не отображаются в зависимости от "Админ. Настройки". Обратитесь к администратору для получения более подробной информации.

Откройте экран печати программы.

Выполните печать, например, выбрав [Печать] в меню [Файл].

Выберите принтер.

Выберите устройство в настройках печати.

шие	<u>`</u>
Выберите принтер	
PISO ComColor 9150	
Состояние: Готов	Пеуать в файл Настройка
Комментарий	Найти принтер
Диапазон страниц	
Bce	Число копий: 2 💭
О Выделение О Текущую странии	<u> </u>
О <u>С</u> траницы:	1 2 3 3
	Вазобрать по копиям

Настройте принтер.

HP F3

Щелкните [Свойства] (или [Параметры]), выполните настройки, как требуется. См. "Операции функций печати" (стр. 66) для получения более подробной информации.

Настройка печати					Ľ
сновная Раскладка Изображ	ен Фънкцикобр Ј	цополнител	0 принтере		
*	Цретовой режин		Полноцветн	×	
	двусторонняя ги	учать:	откл	~	
	Разнер оригинал	e:	A4 210x297mm	~	
			 Портрет 	🔘 Ландшафт	
			Конбинирован.	разнер	Детали
10 m	Масштабиров	areno:	100	%	
-20 1 2	🕒 Разнер бунати:		Аналогично ориг	952077 🔽	
Tell	Поток ввода:		Автонат.	~	
	Тип бумаги:		Любой	~	
Сохран(Вызвать настр	Вывод:		Печать	~ (Детали
	Получатель:				
BrectelDeactarts					
				Boco	т. настр. по ун
				(1 OK	11 Orners

×

 \bigcirc

1 Печать

Щелкните [ОК] (или [Печать]) на экране печати.



Чтобы отменить задания печати, см. "Удаление заданий" (стр. 80).



Копирование Окна режима копирования сенсорной панели.

Вы можете пользоваться функцией копирования, если вы подключили дополнительный сканер. В этом разделе описано окно режима копирования на

• Отображаемые окна могут различаться в зависимости от того, какое подключено дополнительное оборудование, и от выбранных настроек.

• Некоторые элементы интерфейса могут не отображаться в зависимости от того, как эти настройки сконфигурировал администратор. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.

Окно (Основное)



1 [Цветовой режим]

Выберите цветное или монохромное копирование.



[Автомат.]

Цветное или монохромное копирование выбирается автоматически.

[Полноцветн]

Копирование в цвете.

[Черный]

Копирование в черно-белом режиме.

[Голубой]

Копирование в монохромном режиме с использованием голубого.

[Пурпурный]

Копирование в монохромном режиме с использованием пурпурного.

Это первое окно, отображаемое при выборе режима копирования. В этом окне можно выбрать настройки основных функций копирования.

2[Размер репродукции]

Задайте копирование в увеличенном или уменьшенном размере.

Размер репродукции	Отменить ОК					
Автомат.	61% A3->B5	116% B4->A3 B5->A4				
100% (1:1)	71% A3->A4 B4->B5	122% A4->B4 A5->B5				
А4 -> Открытка	82% B4->A4 B5->A5	141% A4->A3 B5->B4				
В5 -> Открытка	87% A3->B4 A4->B5	163% B5->A3				
Цифровой ввод (доступны цифров.клавиши)						

[Автомат.]

Масштабирование оригиналов при копировании выполняется автоматически.



Если вы выбрали [Автомат.] и для лотка подачи также выбрано [Автомат.], оригиналы копируются в истинном размере.

[100% (1:1)]

Копирование в истинном размере.

Предварительно заданный масштаб

Выберите предварительно заданный масштаб.

[Цифровой ввод]

Введите желаемое значение масштаба в диапазоне 50–200%.

③ [Лоток подачи]

Выберите и задайте лоток, который будет использоваться для копирования.

Лоток подачи Отменить ОК									
Автомат.									
Разм. бум.	Тип бумаги	Кнтр. под.	Выбор лотка						
A4 210x297mm	Одноцветная	Стандартная	Ручной						
1 A4 297x210mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.						
2 A3 297x420mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.						
3 A4 210x297mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.						
	-								
1 Детали	Настройку выбра	н.лотка можно из	1 Детали						

[Автомат.]

Лоток подачи при копировании выбирается автоматически. Доступные лотки указаны под заголовком [Автомат.] в разделе [Выбор лотка].

[Выбор лотка]

Задайте, какие лотки будут доступны при выборе опции [Автомат.].

[Детали]

Задайте для каждого лотка настройки [Разм. бум.] и [Тип бумаги]. Выберите лоток подачи, для которого вы хотите задать настройки, и затем нажмите [Детали].

• Окно размера бумаги

Задайте размер бумаги.

🗐 Стандартный лоток		Отменить	ОК
Разм. бум. Тип бумаги			
Автомат.			
Нестанд, разм			
A3W	W 316 x H 460 mm		
A5	W 148 x H 210 mm		1/2
A6	W 105 x H 148 mm		
B6	W 128 x H 182 mm		

[Автомат.]

Размер бумаги в лотке подачи определяется автоматически. Могут детектироваться только стандартные форматы. При загрузке бумаги нестандартного формата выберите размер с помощью кнопки, расположенной под кнопкой [Автомат.].

[Нестанд.разм]

Задайте данный параметр, чтобы выполнять печать листов незарегистрированных нестандартных размеров. Чтобы задать ширину листа, необходимо задать ширину для каждой направляющей лотка для бумаги. Чтобы задать длину, необходимо задать максимально допустимое значение для каждого лотка.

Кнопка размера бумаги

Выберите один из предварительно заданных форматов или пользовательских форматов, зарегистрированных администратором.



Листы незарегистрированных нестандартных размеров не могут быть выведены на массовый стопоукладчик. Если Вы хотите распечатать листы незарегистрированных нестандартных размеров, задайте [Ввод пользовател.бумаги] в меню "Админ. Настройки".

• Окно типа бумаги

Задайте тип бумаги.



[Кнтр. под.]

Задайте толщину бумаги.

[Контр.2-лист]

Включите обнаружение случайной подачи нескольких листов.



Двухсторонняя печать на конвертах не поддерживается. Независимо от типа загруженной в действительности бумаги, двусторонняя печать будет невозможна, если вы для опции [Кнтр. под.] стандартного лотка задали значение [Конверт].

④ [Оригинал]

Задайте типы оригиналов.



[Линия/Фото]

Настройки оптимизированы для оригиналов, содержащих как текст, так и фотографии или рисунки.

[Линия]

Настройки оптимизированы для оригиналов, содержащих только текст.

[Фото]

Настройки оптимизированы для оригиналов, содержащих только фотографии или рисунки.

[Карт/Карнд]

Настройки оптимизированы для оригиналов с бледным текстом или иллюстрациями, например для карт или чертежей, выполненных карандашом.

• [Растровый процесс]

С помощью этой опции можно задать полутоновую обработку фотографий.



Если вы выбрали опцию [Линия], эти кнопки выделяются серым.

[ОТКЛ]

Копирование без полутоновой обработки.

[70 lpi]

Воспроизведение фотографий в полутонах с разрешением 70 lpi. [100 lpi]

RBоспроизведение фотографий в полутонах с разрешением 100 lpi.

HP E3 ×

(5) [Уровень сканирования]

Укажите плотность сканирования для отсканированных изображений.



(6) [Двусторон/односторон]

Задайте эти настройки для двухстороннего и одностороннего копирования.



[Оригинал]

Укажите, какие стороны оригинала нужно сканировать.

[Вывод]

Укажите, делать ли двусторонние или односторонние копии.

[Направл.разб.на стр.]

Для двусторонних оригиналов или копий укажите, как поворачивать страницы.

[Ориентация оригинала]

Укажите ориентацию оригинала.





Верхн.ст.вверх

Верхн.ст.влево

🗇 [Ввод]

Вы можете зарегистрировать до четырех часто используемых функций. Эти функции отображаются в виде кнопок внизу экрана.

	Ввод прямой выборки	Закрыть					
	Часто используемые функции можно зарегистрировать.						
	Выбрать раскладку , Копир. и пауза , (Нет ввода) ,	4 (Нет ввода) 🔒					
ļ							

Окно выбора



В нем отображаются зарегистрированные кнопки выбора.

[Ввод]

Вы можете зарегистрировать до 16 часто используемых функций для отображения в одном окне быстрого доступа.

Ввод вариан	Закрыть					
Часто используемые функции можно зарегистрировать.						
Сохранить	Дополнит.	Ориг. ком-	Зад.стира-			
в папке 🔒	копии	бин.разм. 🔒	ние теней 🔒			
						
Программа	вижн.лотка	(Нет ввода)	(Нет ввода)			
9	10	11	12			
(Нет ввода) 🔒	(Нет ввода) 🔒	(Нет ввода) 🔒	(Нет ввода) 🔒			
13	14	15	16			
(нет ввода) 🔒	(нет ввода) 🔒	(нет ввода) 🔒	(нет ввода)			

Окно функций

🗚 🔂 Логин)		🔓 Холос.реж.	🚺 к 🔳 с 🗖 м	y
Готов к ко Имя проекта:	опировани сору-2	ю		Копии	1
Основная	Варианты	Функции			•
		(\Box
Сохранить	Проверить	Сохр/Вызв	Выбрать	Копир. и	
по умолч 🔒	настройку 🔒	настройку 🔒	раскладку 🔒	пауза	
Дополнит.	Сохранить	Сохранить	Ав.загр:	Размер	
копии	в папке 📲	в архиве 🔒	скан и пау 🔒	сканиров. 🔒	
					1/2
Ориг. ком-	Зад.стира-	Мультипли-	Печ.	Качество	
бин.разм.	ние теней 🔒	цирование 🛓	№ ст./дату 🔒	изображен	
Гамма-	Контроль	Ур. основ.	Плотность	Програния	▼
контроль	изображен 🔒	цвета	печати 🔒	программа	
Основная Сохранить по умолч Дополнит. копии ориг. ком- бин.разм. Гамма- контроль	Варианты Проверить настройку . Сохранить в папке . Зад.стира- ние теней . Контроль изображен .	Функции Сохр/Вызв настройку в архиве мультипли- цирование Ур. основ. цвета	Выбрать раскладку , Ав.загр: скан и пау , Печ. № ст./дату , Плотность печати ,	Копир. и пауза Размер сканиров Качество изображен . Программа	1 1/2

[Сохранить по умолч]

Восстановите текущие настройки до настроек по умолчанию.



Если вход в систему не требуется, только администратор может восстановить настройки по умолчанию.

Здесь отображаются все кнопки функций, доступных в режиме копирования.

В этом окне можно выбрать настройки расширенных функций копирования.

51

2

[Проверить настройку]

Проверьте текущие настройки или восстановите настойки по умолчанию, заданные администратором. Текущие настройки можно также зарегистрировать в качестве настроек по умолчанию для каждого пользователя.

Про	верить настройку				Отменить	ОК	
01	Сим/с	-	1234				
02	Оригинал	=	Линия/Фото				
03	Размер репродукции	-	100% (1:1)				\Box
04	Лоток подачи	=	Автомат.				
05	Цветовой режим	-	Полноцветн				
06	Уровень сканирования	=	3				1/3
07	Двусторон/односторон	=	Одностор -> Од	ностор	F. C.		
08	Копиров. и пауза	=	ОТКЛ				\square
09	Сохранить в папке	=	ОТКЛ				↓
10	Сохранить в архиве	-	откл				
Co	хранить по умолч	Ини	циализация	1	Печатать	список	

[Сохранить по умолч]

Вы можете зарегистрировать перечисленные сведения в качестве настроек по умолчанию.



Эта кнопка затеняется серым в среде, где не нужно выполнять вход в систему.

[Инициализация]

Вы можете стереть перечисленные сведения и восстановить значения, исходно установленные администратором.



выполнять вход в систему.

[Печатать список]

Распечатайте информацию о настройках в списке.

[Сохр/Вызв настройку]

Сохраните и вызывайте сведения о часто используемых настройках.

Подробности приведены в разделе "Сохранение часто используемых настроек" (стр. 87).

Сохр/Вызв настройку	Закрыть
Часто используемые настройки можно запомнить и воспроизвести поза	ke.

_					
1	M-1	6	M-6		
2	M-2	7	(Нет ввода)		
3	M-3	8	(Нет ввода)		
4	M-4	9	(Нет ввода)		
5	M-5	0	(Нет ввода)		
ii c	Отмеченные кнопки регулируются только администратором.				

[Выбрать раскладку]

Выберите макет отпечатков из предварительно заданных опций финишной обработки.

Выбрать раскла

•						
Одностор прошивка 1 поз.	Одност.пробивка 2 отверстий	Односторонняя прошивка+пробив				
			1/2			
Двусторон прошивка 1 поз.	Двустор.пробивка 2 отверстий	Двусторонняя прошивка+пробив	·			

[Копиров. и пауза] 🖪

Прежде чем выполнять копирование в больших объемах, вы можете сначала сделать только одну копию, чтобы убедиться, что финишная обработка выполнена правильно и настройки корректны.

[Дополнительн.копии]

Распечатайте еще один экземпляр предыдущего задания копирования. Вы также можете задать положение изображения, лоток для бумаги и плотность печати.



- Эти кнопки затеняются серым, если вы вы полнили автоматический сброс или вышли из системы.
- Экран [Дополнительн.копии] может не отображаться в зависимости от некоторых "Админ. Настройки".

[Сохранить в папке]

Сохраните отсканированные оригиналы в виде данных в папках заданий в аппарате.

Поскольку настройки также сохраняются, эта функция удобна для печати дополнительных экземпляров к уже выполненному заданию копирования позже.

Сохранить в папке		Отменить ОК	_
ОТКЛ		Сохранить И копир.	
Владелец		Каталог	_
J. Smith	_	🔯 Личная папка	
Имя проекта		😭 share box1	
COPY-1		😭 share box2	1/2
DIM was		😭 share box3	
Не испол. Использ		😭 share box4	╹

[ОТКЛ]

Задания копирования не сохраняются.

[Сохранить]

Сохранение заданий копирования в папке задания.

[Сохранить и копир.]

Сохранение заданий копирования в папке задания с последующей распечаткой.

[Владелец]

Задайте идентификатор владельца сохраняемых заданий.

[Имя проекта]

Укажите задания, которые нужно сохранить.

[PIN-код]

Укажите, следует ли назначать сохраняемым заданиям PIN-код.

[Каталог]

Задайте место назначения для сохранения заданий копирования.



Когда подключен дополнительный внешний контроллер (ComColorExpress IS1000С или IS950С), отсканированные оригиналы можно сохранять в виде данных на этом контроллере.

Сохранить в	з архиве	C	Отменить	ОК
ОТК	л			
Сохран	нить			
Владелец:	J. Smith			
Имя проекта:	COPY-1			

[ОТКЛ]

Задания копирования не сохраняются.

[Сохранить]

Сохранение заданий копирования в контроллере.

[Владелец]

айте идентификатор владельца сохраняемых заданий.

[Имя проекта]

Укажите задания, которые нужно сохранить.

[Ав.заг:скан и пауза] 🔳

Используйте эту опцию для копирования такого количества оригиналов, которое невозможно загрузить в АПД за один раз. После того как отсканирован первый комплект оригиналов, выводится подтверждающее сообщение о сканировании следующих оригиналов. (Может быть отсканировано до 1 000 листов.)

[Размер сканирования] 🗉 🗖

Задайте размер сканирования для оригиналов.

Размер сканирования Отменить ОК				
	Цифровой ввод (доступны цифров.хлавиши) W x H (90-303mm) (148-432mm)	•		
A3	W 297 x H 420 mm			
A4	W 210 x H 297 mm	Ĺ		
A4 🖞	W 297 x H 210 mm	1/6		
A5	W 148 x H 210 mm			
A5 🖞	W 210 x H 148 mm	['		
		_		

[Автомат.]

Размер данных сканирования вычисляется и устанавливается автоматически, исходя из размера оригинала и размера воспроизведения.

[Цифровой ввод]

Введите желаемое значение с помощью [▲] и [▼] или цифровых

клавиш.

Список размеров страницы

Выберите размеры из отображаемого списка.

[Ориг. комбин.разм.] 🖪 🗖

Выберите эту опция, если вы сканируете оригиналы в АПД с разными размерами страниц.



Вместе можно сканировать только оригиналы, у которых совпадает длина одной стороны. Пример: Листы А4 и А3, листы В5 и В4



 Задание с исходными документами комбинированных размеров не может быть выведено на массовый стопоукладчик.

*

[Зад.стирание теней] 🖪 🖊

При сканировании оригиналов книг можно удалять тень по центру.

Зад.стирание теней	Отменить ОК
Возможно стирание центральной тени оригинала книж	ного типа.
John Creptylacra	0mm 40mm 50mm

[Мультиплицирование] 🖪

Копируйте по несколько оригиналов на один лист.



• [ОТКЛ], [Много ориг.] и [Один ориг.]

Укажите тип расположения, или как оригиналы размещаются при копировании.

[ОТКЛ]

Копирование без использования сочетания оригиналов, по одному оригиналу на страницу.

[Много ориг.]

Копирование нескольких страниц оригиналов, расположенных в указанном порядке, на один лист.

[Один ориг.]

Копирование нескольких изображений одного и того же оригинала на один лист.

• [Страницы/лист]

Укажите, сколько оригиналов копировать на один лист.

• [Порядок раскладки]

Задайте порядок, в котором оригиналы будут располагаться на одном листе при использовании опции [Мультипл (неск.ор)]. Набор опций зависит от количества страниц, выбранного для [Страницы/лист].

• [Выводимое изображен]

Предварительный просмотр изображения с примененными текущими настройками.

• [Ориентация оригинала]

Укажите ориентацию при загрузке оригиналов.

[Верхн.ст.вверх]

Выберите при загрузке оригиналов в ориентации, в которой они читаются в норме.

[Верхн.ст.влево]

Выберите при загрузке оригиналов, когда верхняя часть изображения на оригинале располагается вдоль левого края.

53

[Печ. № стр./дату] 🗖 🗖

Выберите для печати в указанном месте номера страницы и даты.

Печ. № стр./дату	Отменить ОК
Стр. Дата	
откл Вкл	Положение печати Верхн. L Верхн. С Верхн. R
Прозрачность ВКЛ	
Начальный номер (1-9999)	
	Нижний L Нижний C Нижний R

Печ. № стр./дату	Отменить ОК
Стр. Дата	
откл вкл	Положение печати Верхн. L Верхн. С Верхн. R
Прозрачность ОТКЛ ВКЛ	2012/5/11
Импортируемая страница Все страницы Перв. страница Напечатанная дата	1
Текущая дата Указанная дата	Нижний L Нижний C Нижний R

[ОТКЛ], [ВКЛ]

Чтобы добавить на копии номер страницы или дату, выберите [ВКЛ]. В противном случае выберите [ОТКЛ].

[Прозрачность]

Выберите эту опцию, чтобы для номеров страниц или даты на копиях использовался белый фон.

[Начальный номер] (только для печати номеров страниц) Задайте начальный номер, с которого будет начинаться нумерация страниц. Введите число с помощью [▲] и [▼] или цифровых клавиш.

[Печать начал.стр.] (только для печати номеров страниц) Укажите страницу, начиная с которой будут печататься номера страниц. Введите число с помощью [▲] и [▼] или цифровых клавиш.

[Положение печати]

Укажите, в каком месте страницы будет печататься номер страницы или дата.



Номер страницы и дата не могут печататься вместе в одном и том же положении.

[Импортируемая страница] (только для печати даты)

Укажите, печатать ли дату на всех страницах или только на первой странице.

[Напечатанная дата] (только для печати даты) Укажите, какую нужно печатать дату.

[Качество изображения] 🖪

Укажите разрешение сканирования при копировании оригиналов.

Качество изображения	Отменить	ОК
Станд. (300х300точ/д)		
Выс.cop.(300х600точ/д)		

[Гамма-контроль]

Выберите значение гаммы для цветопередачи по своему желанию.



[Контроль изображен]

Укажите расширенные настройки обработки изображения для сканируемых оригиналов.



[Автомат.]

Обработка изображения производится автоматически.

[Уровень «Фото/Линия»]

Задайте оптимизацию обработки изображения для контуров текста или четкого воспроизведения фотографий.

[Повыш.резк. края]

Делает более четкими края в областях, распознанных как текст.

[Устран. муара]

Уменьшает муар в областях, распознанных как фотографии.

[Уров. основн.цвета]

При копировании оригиналов с цветным фоном укажите уровень снижения воспроизведения фона на копиях.

Уров. основн.цвета	Отменить	ОК			
Задать уровень разбавления основного цвета при сканировании оригиналов.					
Antoniot					
ABTOMAT.					
Повышение знач.настройки осветляет о	сновной цвет.				
	6				
		النار			

[Плотность печати] 🛙 🗖

Установите плотность печати на один из пяти уровней. Чем меньше выбранное значение, тем ниже плотность. Чем больше значение, тем выше плотность.



[Программа] 🔳

Вы можете задать настройки количества копий и наборов, сортировки по комплектам, вкладок и другие опции для 60 групп. Можно быстро напечатать в точности то количество копий или количество комплектов, которое вам нужно. Эта функция удобна для печати копий в различных количествах для распространения по разным группам, например, корпоративным подразделениям или учебным классам.

Программа (1)			Отменить	Далее >
(Нет ввода)			Bcero: 0		
Сим/с	Компл	Сим/с	Компл	Сим/с	Компл
016 0	Х 1	02G 0	X 1	03G 0	X 1
04G 🚺 0	х 🔳	05G 0	X 1	06G 0	× 1
076 0	Х 1	08G 0	X 1	09G 0	× 1
10G 0	х 🔳	116 0	X 1	12G 0	X 1 🔻
Сохр/Вызв	Перез	аписать			

[Добавить обложку] 🖪

Вставьте листы цветной бумаги с предварительной печатью, которые загружены в лоток в качестве листов обложки.



[Сторона переплета]

Укажите положение скрепления.

[Передняя обложка]

Задайте настройки передней обложки. Чтобы добавить переднюю обложку, выберите [Да] и укажите лоток, куда загружена бумага для обложки.

[Задняя обложка]

HP F3

Задайте настройки задней обложки. Чтобы добавить заднюю обложку, выберите [Да] и укажите лоток, куда загружена бумага для обложки.

*

[Компл./вкл.листы] 🖪

При изготовлении нескольких копий многостраничных оригиналов укажите, каким образом сортировать копии по комплектам. Также укажите, будете ли вы вставлять между копиями листы-вкладки. Если подключен дополнительный многофункциональный финишер или модуль вывода со сдвигом, Вы также можете выбрать вывод со сдвигом.

Компл./вкл.листы		Отменит	ь ОК
В подбор			
Автомат.	🛄 Группа	 [_], [_], [_]	эт
Лист раздел.тиражей			
откл	Между компл.	Mex	кду задан.
Выбрать лоток:	A3 297x420mm	Обычная	Стандартная
Число вкладн.листов			
откл	123 ABC		
Вывод со сдвигом			
откл	Между компл.	Mex	кду задан.

•[В подбор]

Укажите тип сортировки по комплектам.

[Автомат.]

Когда оригиналы сканируются с использованием АПД, автоматически выбирается [Сорт]. Когда оригиналы сканируются о стекла оригиналов, выбирается [Группа].

[Группа]

Копирование заданного количества экземпляров одной

страницы оригинала, затем копирование следующей страницы. [Сорт]

Копирование комплекта оригиналов с расположенными по порядку страницами.

• [Лист раздел.тиражей]

Укажите, будете ли вы вставлять между комплектами копий листы-вкладки.

[ОТКЛ]

Листы-вкладки не вставляются.

[Между компл.]*

Выполняется вставка листов-вкладок между комплектами согласно настройкам, заданным для опции [В подбор].

[Между задан.]*

Вставка листа-вкладки между копиями из разных заданий.

* При выборе [Между компл.] или [Между задан.] задайте лоток источника листов-вкладок.

[Число вкладн.листов]

Печатайте цифры или буквы на вкладном листе. Позиция печати находится внизу (5 мм от нижнего края) листа. При печати на листах незарегистрированного нестандартного размера, позиция печати находится в верхней части (на 5 мм ниже верхнего края) листа.

[ОТКЛ]

Вы не можете выполнить печать на вкладном листе.

[1,2,3,...]

Печатайте на вкладных листах 1, 2, 3... в порядке поступления.

[A,B,C,...]

Печатайте на вкладных листах А, В, С... Z, АВ, АС... в порядке поступления. (до ZZZ)

● [Вывод со сдвигом] 🗳

Если подключен дополнительный многофункциональный финишер или модуль вывода со сдвигом, укажите, следует ли смещать позицию вывода после печати каждого элемента.

[Автомат. поворот]

Эта опция служит для автоматического поворота изображения оригинала на 90°, если размер загруженного оригинала соответствует размеру бумаги в лотке, но их ориентации не соответствуют друг другу. В обычных условиях задайте для этой опции [ВКЛ].

[Прошить/Пробить] 🔳 🖬

Если вы подключили дополнительный

многофункциональный финишер, вы сможете сшивать отпечатки или пробивать в них отверстия. Если установить [Приоритет скорости прошивки] в меню [Детали] на [ВКЛ], сшивание выполняется без снижения скорости печати. Но оба конца скрепки выйдут спереди. Если подключен модуль вывода со сдвигом, можно задать только "Скрепить".



[Фальцевать] 🖪 🖃

Если вы подключили дополнительный

многофункциональный финишер, вы можете складывать листы копий.



[Буклет] 🖪

Автоматическое размещение страниц копий по листам для изготовления буклетов. Если вы подключили дополнительный многофункциональный финишер, вы можете складывать листы копий.



[Спуск полос]

Расположите страницы оригинала в виде макета буклета.

[Сгиб]

Изготовление сложенных вдвое копий.

[Сгиб +Скрепл. Скобой]

Изготовление сложенных вдвое и скрепленных копий.



Опцию [Спуск полос] можно использовать в сочетании с [Спиб] или [Спиб+Скрепл.Скобой].

[Разделить книги]

При выборе опций [Сгиб] и [Сгиб +Скрепл. Скобой] на количество складываемых одновременно листов накладываются некоторые ограничения. При использовании [Сгиб] складывание производится через 5 листов (для 20 страниц оригиналов), а при использовании [Сгиб +Скрепл. Скобой] – через 15 листов (для 60 страниц оригиналов).

Если количество страниц таково, что требуется больше листов, чем указано выше, складывание выполняется один раз после достижения указанного выше количества страниц с изготовлением и выводом на лоток отдельных части книги.

В этом случае, поскольку порядок расположения меняется в зависимости от того, как выполняется сшивание – по центру или по краю, выберите [ОТКЛ] или [ВКЛ].

[ОТКЛ]

Расположение организовано таким образом, что каждая часть книги входит при сшивании в предыдущую (сшивание выполняется по центру).

Книги не скрепляются, даже когда вы выбрали ОТКЛ, даже если вы также выбрали [Сгиб +Скрепл. Скобой].

[ВКЛ]

Расположение организовано таким образом, что каждая часть книги кладется при сшивании поверх следующей части (сшивание сбоку).

Пример: 60-страничный оригинал, [Сгиб] и [Разделить книги] – ОТКЛ



Пример: 60-страничный оригинал, [Сгиб] и [Разделить книги] – ВКЛ



• [Центральное поле]

Если вы используете [Спуск полос], задайте ширину центрального поля в диапазоне 0–50 мм. Введите число с помощью [▲] и [▼] или цифровых клавиш.

[Авт. уменьш.]

Когда после выбора центрального поля печатаемое изображение не помещается на лист, это изображение автоматически уменьшается.



Если вы подключили дополнительный

многофункциональный финишер или лоток для стекера, укажите, куда будут выводиться копии.



При установке [Выходной лоток] или [Массовый стопоукладчик] в качестве приемного лотка можно указать [Лицевой стороной вверх/вниз].

Выходной лоток	Отменить ОК			
Можно указать выходной лоток. (Н	екоторые лотки			
Автомат.	ти от заданных функции). Верхний лоток			
Лоток лицом вниз	Выходной лоток			
Переключение выклотка После заполнения выходного лотка можно использовать другой. ОТКЛ ВКЛ				
Лицевой стороной вверх/вниз Лицом вверх	Лицом вниз			

[Кнтр направ.бумаги]

Если вы подключили дополнительный автоматически управляемый лоток для стекера, отрегулируйте положение направляющих для бумаги в лотке.



[Кнтр выдвижн.лотка] 🕒 🖪 🖃

Когда подключен дополнительный лоток стекера, выберите эту опцию при использовании бумаги, которая при обычных настройках не извлекается достаточно ровно.

При каждом нажатии кнопки поочередно происходит переключение между [ВКЛ] и [ОТКЛ].



[Кнтр выдвижн.лотка] отображается только в случае, если эта опция была зарегистрирована заранее. Чтобы зарегистрировать или изменить эту настройку, обратитесь к своему дилеру (или в уполномоченный центр по обслуживанию).

[Очистка головки]

Выполняется очистка печатающих головок.

Очистка головки	Отменить ОК
Стандартная очистка	
Усиленная очистка	

[Стандартная очистка]

Очистка головки, которая полезна для профилактики засорения.

[Усиленная очистка]

В случае появления артефактов печати эта опция обеспечивает более тщательную очистку, нежели стандартная.

[Разбл.перед.дв.]

Передняя крышка аппарата обычно закрыта, если только не возникло проблем с механизмами аппарата. Чтобы открыть переднюю крышку, нажмите эту кнопку и выберите [ВКЛ].

Копирование Операции копирования Вы можете делать копии с оригиналов различных форматов, например, печатной продукции и книг. В данном разделе объясняются основные операции копирования.



Основной алгоритм

Загрузите оригинал Выберите Выберите режим настройки копирования копирования Копирования

- Содержимое экрана может различаться в зависимости от настроек и подключенных дополнительных устройств.
- Убедитесь в том, что включен режим копирования.
- Некоторые элементы настройки не отображаются в зависимости от "Админ. Настройки". Обратитесь к администратору для получения более подробной информации.

Загрузите исходный документ.

Загрузите исходный документ на стекло экспонирования или в устройство АПД.







3

Выполните настройки копирования.

Выполните настройки, как требуется. См. "Операции функций копирования" (стр. 82) для получения более подробной информации.



🖊 Введите количество копий.

Используйте цифровые кнопки для ввода.





Иажмите клавиша [START].



Чтобы отменить задание копирования, для ввода нажмите [STOP].



Вы можете пользоваться функцией сканирования, если вы подключили дополнительный сканер. В этом разделе описано окно режима сканирования на сенсорной панели.

Сканирование Окна режима сканера



- Отображаемые окна могут различаться в зависимости от того, какое подключено дополнительное оборудование, и от выбранных настроек.
- Некоторые элементы интерфейса могут не отображаться в зависимости от того, как эти настройки сконфигурировал администратор. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.

Окно подтвердить



[Формат для ПК]

Выберите эту опцию при импорте отсканированных изображений в компьютер, чтобы прикрепить их к сообщениям электронной почты или для других задач.

(2) [PDF], [TIFF] или [JPEG]

После выбора опции [Формат для ПК] укажите формат отсканированных изображений.

3 [Можно печатать на этой машине (coxp. в

папке)]

Выберите эту опцию, когда вы сохраняете

отсканированные изображения в папку задания на аппарате, чтобы затем распечатать их.

После выбора этой опции в режиме копирования будет отображаться окно [Сохранить в папке].

Подробности приведены в разделе "Сохранить в папке" (стр. 52).

×

При выборе режима сканера откроется окно подтвердить, в котором нужно указать формат сканирования. После выбора формата нажмите [OK], чтобы перейти в

После выбора формата нажмите [ОК], чтобы переити в следующее окно.



- "Админ. Настройки" позволяют перейти в режим сканера без отображения данного экрана.
- Сведения о форматах файлов приведены в разделе "Формат файла" (стр. 64).

④ [Можно печатать на этой машине (сохр. на внеш. Cl)]

Отображается только когда подключен дополнительный внешний контроллер (ComColorExpress IS1000С или IS950С). После выбора этой опции в режиме копирования будет отображаться окно [Сохранить в архиве]. Подробности приведены в разделе "Сохранить в архиве" (стр. 52).

59

Основная окно



1 [Каталог]

Задайте место назначения для отсканированных изображений, а также адреса электронной почты получателей.

• Окно каталога

Укажите место, где будут сохраняться отсканированные изображения.

Каталог	Отменить	ок
Каталог Отпр. по:		
Внутренний жесткий диск	Можно воспр. с пом. RISO Console	
⊷⇔ Флэш-память USB	Сохранить на флэш-память USB	
Сетевой компьютер		
PC 01	PC 02	
PC 03]	
		01/01

[Внутренний жесткий диск]

Отсканированные изображения сохраняются на жестком диске аппарата.



Отсканированные задания можно загрузить из программы RISO Console. Подробности приведены в разделе "Загрузка отсканированных изображений" (стр. 95).

[Флэш-память USB]

Отсканированные изображения сохраняются на подключенном флэш-накопителе USB.



Если к аппарату не подключен флэш-накопитель USB, эта опция затенена серым.

[Сетевой компьютер]

Сохраните отсканированные изображения на сетевой компьютер, зарегистрированный в "Админ. Настройках".

• Окно отпр. по

Укажите адреса электронной почты получателей отсканированных отображений.



[Прямой ввод]

Введите адреса электронной почты непосредственно. После нажатия кнопки [Прямой ввод] откроется окно ввода.

Это первое окно, отображаемое при выборе режима сканирования. В этом окне осуществляется управление основными функциями сканирования.



[Прямой ввод] может не отображаться в зависимости от "Админ. Настройки".

Список отправки электронной почтой

Список адресатов электронной почты (зарегистрированных в меню "Админ. Настройки") отобразится на экране. олистайте список имен с помощью [▲] и [▼] или воспользуйтесь индексными клавишами внизу, чтобы вывести соответствующие имена.

[2][Имя проекта]

Здесь указано имя задания с отсканированными изображениями. По умолчанию используется шаблон имени SCAN-n (где n – порядковый номер в диапазоне1–9999).

После нажатия на эту кнопку откроется окно ввода, в котором можно ввести или отредактировать имя задания.

③ [Владелец]

Здесь указано имя владельца отсканированных отображений. После нажатия на эту кнопку откроется окно ввода, в котором можно ввести или отредактировать имя владельца.

④[Формат файла]

Задайте формат, уровень сжатия и разрешение сканируемых изображений.



• Окно Файл PDF с PIN-кодом

Вы можете защитить отсканированные проекты с помощью PIN-кода. Вам разрешается просмотр, печать и редактирование, если у Вас есть правильный PIN-код.



[PIN-код пользователя]

Задайте PIN-код для просмотра документов.

Используйте от 1 до 32 алфавитно-цифровых символов.

[PIN-код владельца]

Задайте PIN-код, разрешающий печатать и редактировать документы.

Используйте от 1 до 32 алфавитно-цифровых символов.



• Функция [Файл PDF с PIN-кодом] отобразится, если задать [PDF] в [Формат для ПК] в качестве формата файла для сканера. Невозможно задать другой формат.

• Вы не можете задать один и тот же пароль для параметров "PIN-код пользователя" и "PIN-код владельца".

5[Размер репродукции]

Задайте сканирование в увеличенном или уменьшенном размере.

Размер репродукци	Отменить ОК			
Автомат.	61% A3->B5	B4->A3 116% B5->A4		
100% (1:1)	71% A3->A4 84->B5	A4->B4 122% A5->B5		
А4 -> Открытка	82% B4->A4 B5->A5	A4->A3 141% B5->B4		
В5 -> Открытка	87% A3->B4 A4->B5	163% B5->A3		
Цифровой ввод (доступны цифров клавиции) (со-200%)				



Функция [Размер репродукции] доступна, только когда с помощью команды [Формат файла] выбрано разрешение [400dpi] или [600dpi].

[Автомат.]

Масштабирование оригиналов при сканировании выполняется автоматически.

[100% (1:1)]

Сканирование в истинном размере.

Предварительно заданный масштаб

Выберите предварительно заданный масштаб.

[Цифровой ввод]

Введите желаемое значение масштаба в диапазоне 50-200%.

(6) [Размер сканирования]

Укажите размер сканирования исходного документа.



HP.

[Автомат.]

Размер данных сканирования вычисляется и устанавливается автоматически, исходя из размера оригинала и размера репродукции.

[Цифровой ввод]

Введите желаемое значение с помощью [▲] и [▼] или цифровых клавиш.

Список размеров изображения

Выберите размеры из отображаемого списка.

(7) [Цветовой режим]

Выберите цветное или монохромное сканирование.



[ABTOMAT.]

Цветное или монохромное сканирование выбирается автоматически.

[Полноцветн]

Сканирование в цвете.

[Полутонов.]

Сканирование в полутонах серого.

[Черный]

Сканирование в черно-белом режиме (два уровня).

(8) [Уровень сканирования]

Укажите плотность сканирования для отсканированных изображений.



(9) [Двусторон/односторон]

При сканировании двусторонних оригиналов задайте тип оригинала.



Окно функций

Логаут	👗 J.Smith	(🔓 Холос.реж.	К С М	Y 🚺
💪 Готов к с	канирован	ию (PDF)			
Каталог		Имя про	екта		
🛢 Внутренний ж	есткий диск	SCAN-1			
Основная	Функции	Владеле Owner	ц		
Сохранить по умолч 🔒	Проверить настройку	Сохр/Вызв настройку	Оригинал	Зад.стира- ние теней	
Размер изображения	Ориг. ком- бин.разм.	Гамма- контроль 🔒	Контроль изображен	Ур. основ. цвета 🔒	
РІN-код	Разбл. перед.дв. 🔒				

[Сохр/Вызв настройку]

Сохраняйте и вызывайте часто используемые настройки. Для получения более подробной информации, см. "Сохранение часто используемых настроек" (стр. 87).

Сохр/Вызв настройку Закрыть					
Часто используемые настройки можно запомнить и воспроизвести позже.					
1 M-1	6	M-6			
2 M-2	7	M-7			
3 (Нет ввода)	8	M-8			
4 (Нет ввода)	9	M-9			
5 (Нет ввода) 0 М-О .					
Отмеченные кнопки регулируются только администратором.					

[Оригинал]

Задайте настройки в соответствии с типом вашего оригинала.



[Линия/Фото]

Настройки оптимизированы для оригиналов, содержащих как текст, так и фотографии или рисунки.

[Линия]

Настройки оптимизированы для оригиналов, содержащих только текст.

[Фото]

Настройки оптимизированы для оригиналов, содержащих только фотографии или рисунки.

Здесь отображаются регулируемые пользователем настройки. В этом окне можно выбрать расширенные функции сканирования.

Кроме режима сканера, эти функции также используются и в других режимах. Они описаны в "Окно функций"

(стр. 51) в разделе "Окна режима копирования"..

- Сохранить по умолчанию Гамма-контроль
- Проверить настройку • Контроль изображен
- Зад.стирание теней
- Ур. основ.цвета • Ориг. комбин.разм.
 - Разбл.перед.дв.

[Размер изображения]

Укажите размер сканирования исходного документа.

Размер изображения	Отменить ОК			
Автомат. ¥ Щифровой ввод (доступны цифров.изавиши) W X H X H X ▼ HH 90-303mm) X (148-432mm) ▼ X				
A3	W 297 x H 420 mm			
A4	W 210 x H 297 mm			
A4 🖓	W 297 x H 210 mm	1/4		
A5	W 148 x H 210 mm			
AS 🖓	W 210 x H 148 mm	*		
		_		

[Автомат.]

Размер сканирования вычисляется и задается автоматически на основании размера исходного документа и размера копии.

[Цифровой ввод]

Используйте [▲] и [▼] или цифровые клавиши для ввода необходимого значения.

Список размеров изображения

Выберите размеры из отображаемого списка.

[PIN-код]

Задайте пароль при сохранении отсканированных проектов на встроенном жестком диске устройства. Подробности приведены в разделе "Назначение PINкодов для заданий сканирования" (стр. 89).



Данные с бумажных оригиналов, отсканированные аппаратом в режиме сканера, можно загрузить в компьютер, сохранить на флэш-диске USB* или

отправить как вложение электронной почтой. Здесь объясняются основные операции

* 1 В некоторых моделях порт USB не предусмотрен.

копирования.



Основной алгоритм Загрузите оригинал Сканера Выберите режим сканирования

Для отмены задания сканирования нажмите клавиша [STOP].

• Содержимое экрана может различаться в зависимости от настроек и подключенных дополнительных устройств.

Убедитесь в том, что включен режим сканера.

Сканирование

Операции сканирования

• Некоторые элементы настройки не отображаются в зависимости от "Админ. Настройки". Обратитесь к администратору для получения более подробной информации.

1 Загрузите исходный документ.

Загрузите исходный документ на стекло экспонирования или в устройство АПД.





HP F3

нитоп, 🖸			олос.реж. 🖉 📲	(M
	Выбра	ать Режим ра	боты	
	Принтер	Копир.	Сканер	
📱 Статус	Разбл.	перед.дв.		

 $\overset{\frown}{}$

×

Задайте формат файла.





Данный экран может не отображаться в зависимости от "Админ. Настройки".



Выполните настройки сканирования.

• Логин	🕒 Холос.реж. 🛛 🖉 к 📕 с 📕 м 📕 ү 📗
🚄 Готов к скані	ированию (PDF)
Катал	Имя проекта
f 🛢 Внутренний жестки	й диск D SCAN-1
	Владелец
Основная Фу	Оwner
Формат файла	Размер репродукции Размер сканирования
РDF (Уров.3)	100% (1:1) A4 🖞 297x210mm
Цветовой режим	Уровень сканирования Двусторон/односторон
Автомат.	З Одност.



При сохранении на флэш-память USB, подключите ее к устройству.



Формат файла

В окне подтвердить в режиме сканера вы можете выбрать либо [Формат для ПК], либо [Можно печатать на этой машине]. Выберите формат, соответствующий вашим потребностям.

Формат для ПК

В компьютере могут использоваться следующие три файловых формата.

• PDF

Этот формат рекомендуется для просмотра на компьютере.

Поскольку этот формат достаточно компактен, он часто используется при распространении материалов, например, буклетов и руководств.

• TIFF

Этот формат подходит для импорта изображений со сканера, а также редактирования или обработки изображений. Он часто используется для обмена данными между различными приложениями.

JPEG

Этот формат подходит для сохранения получаемых со сканера сжатых изображений, а также для импортированных из видеофайлов изображений. • Можно печатать на этой машине

Это исходный формат RISO, который используется для печати на этом аппарате. Эти файлы можно сохранять в папках на этом аппарате или на внешнем контроллере.

Как использовать полезные функции

Вы можете не допустить просмотра распечатанных Вами документов другими людьми путем защиты паролем заданий печати, а также

выполнить печать и проверку пробного варианта перед печатью множества копий задания большого объема. Устройство имеет много других полезных функций. В данном разделе описывается совместное использование различных функций в соответствии с Вашими задачами.

- Драйвер принтера должен быть установлен на все компьютеры, с которых будет выполняться печать. (См. стр. 24) Отображаемые экраны различаются в зависимости от используемой операционной системы и программ, а также подключенного дополнительного оборудования.
- Если в диалоговом окне печати исходной программы имеется окошко флажка [В подбор], снимите флажок. (См. стр. 74) • Некоторые элементы могут не отображаться в зависимости от того, как администратор выполнил конфигурацию настроек. Для получения более подробной информации обратитесь к администратору.

Печать нескольких страниц на листе

На одном листе бумаги можно печатать по несколько страниц.

В диалоговом окне печати в приложенииисточнике щелкните [Настройка] (или [Свойства]).

Печать	? 🛛
бшие	
Выберите принтер	
📓 Установка принтера 📽 RISO ComColor 9150	
Состояние: Готов Палиение: Размещение: Количентарий:	Пеуать в фай Настройка Найти приетер
Диапазон страниц	
<u>B</u> ce	Число копий: 2
О <u>Б</u> траницы:	11 22 33
	Разобрать по копиям
	ечать Отмена Приеденить



Щелкните по закладке [Раскладка].

h RISO ComColor 9150 H	астройка печати			? 🛛
Основня (Раскладка) в	обранен Финицис	бр Дополнител	О принтере	
	Цветовой ј	10.474FC	Полноцветн	×
	Даусторон	пинала:	A4 210x297mm	•
			 Портрет Сл. Конбинирован разнер 	андизфт Детепл
SPAT 1	 Д П Масшта Д Разнер бун 	бирование: апи:		v
-	Поток вео. Тип бумаги	La:	Автомат.	
Сохран(Вьовать настр	Вывод:		Печать	• Детази
Вести/Очистить				Восст. настр. по ум.
			ОК (Отнена Преднить

В выпадающем меню [Спуск полос] выберите [Мультип (неск.ор)].

Также выберите настройки [Страницы/лист] и [Порядок раскладки].

🍓 RISO ComColor 9150 Hacrpo	йка печати		? 🛛
Основная Раскладка Изображе	с Фънкцик.обр Дополн	JEER D DOWNER	
* 1 2 3 4	спуск полос: Страница/пист: Порядок раскладон: Поряруула	Мультип (неск.ор.) 4 страняды Спева вверху награво	
	Полож. ноображени	9	Актепи
Сохранјвьовать настр у Ввести/Очистить			Восст. настр. по ун.
		ОК.	Отнена Преденить



После завершения ввода щелкните [ОК].

При необход	имости в	выберите	други	е на	стройки	۱.
💩 RISO ComColor 9150 Hacrpoi	іка печати			? 🛛		
Основная Раскладка Изобранен	Финицисобр Дополния	ел О принтере				
1 2	Спуск полос: Страница(лист:	Мультип (неск.ор.) 4 страницы	•			
34	Порядок раскладки	Cneba obepxy Hampado]		
	Полож, ноображения	percear.	Ae	(111		
Сохран(Выселть настр у Ввестн(Ючистить			Восст. настр	а. по ун.		



В диалоговом окне печати щелкните [Печать] (или [OK]).

ОК Отмена Преденить

ечать в файл Настройка
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Панти принтер
Число копий: 2
1 2 2 3
Deseters en une a
Е сазворать по копиям

Функция Печать и пауза

Прежде чем распечатывать большие объемы, вы можете распечатать только одну копию задания, чтобы убедиться, что верстка выполнена правильно и настройки корректны.

В диалоговом окне печати в приложенииисточнике щелкните [Настройка] (или [Свойства]).

а Пе чать	? 🛛
Общие	
Bufepire npierrep Veranceko npierrepa RISO ComColor 9150]
Состояние: Готов Размещение: Конжентарий:	Пеуать в фа Настройка Найти принтер
Диапазон страниц	
Boe Boe Coe Coe	Число копий: 2
 Вуделение Етраницы: 	11 22 33
	Вазобрать по копиям
(Печать Отмена Применить



Щелкните по закладке [Дополнител].

RISO ComColor 9150 Hacrpo Ocnomias Packnapka Изобрани	йка печати (Фънкци () Доголня	ex) perrepe	? 🛛
	Цаетовой режин: Двусторонняя печать:	Полнацеетн ОТКЛ	-
	Разнер оригинала:	A4 210:297mm	у видиафт
	 Масштабирование: Разнер бунати: Лоток ввода: 	100 💼 % Аналогично орегиналу Автонат.	Lerons
Сохранувьовать настр	Тип бунаги: Вывод: Получатель:	Печать	 Детали
Вести/Очистить			Восст. настр. по ун.



Выберите [Печать и пауза] и введите количество копий.







В диалоговом окне печати щелкните [Печать] (или [OK]).

р, бак да сругаар	
Установка принтера	
SISO ComColor 9150	
Состояние: Готов	Пеуать в файл Настройка
D	
газмещение. Комментарий	Найти принтер
газмещение. Коничентарий Диапазон страниц	Найти принтер
газмещение: Кончентарий Диапазон страниц Все	Найти принтер Число копий 2 🗘
гозмещение: Комментарий Диапазон страниц © <u>В</u> се О В _Б деление <u>І</u> скушую страницу	Найти принтер Число колий 2 🛊
газлацение: Коллония страниц Диопазон страниц © Всо © Вдаеление _ Драницы:	Найти принтер Число допий 2 3

После получения данных аппаратом и распечатывания одного экземпляра, аппарат остановит печать.



Проверьте, как напечатано задание. Чтобы продолжить, используйте органы управления сенсорной панели.

Подтвердить
Имя проекта СОРҮ-1
Выполнена печать и включение паузы. При
необходимости можно изменить настройку.
Изм. настр.
🗑 Отменить 🚺 🕼 Продолжить

Печать с PIN-кодами

Назначение заданиям печати PIN-кодов позволяет обеспечить конфиденциальность распечатки этих заданий. После того как вы отправили задание печати с компьютера на аппарат, вы можете просто ввести PIN-код на сенсорной панели, чтобы распечатать это задание.



В диалоговом окне печати в приложении-источнике щелкните [Настройка] (или [Свойства]).

Vстановка принтера RISO ComColor 9150	
Состояние: Готов	🗌 Пеуать в фаі 🦳 Ндстройка
Мазмещение: Константарий:	Найти принтер
reading a spare.	
Диапазон страниц	
0.0	Число копий 2 🗘
Bce	
Воделение <u>Гекущую страницу</u> С <u>Б</u> траницы:	1 22 33
• <u>Все</u> • Въделение <u>Гекушую</u> страницу • <u>С</u> траницы:	11 22 3



67



Щелкните по закладке [Дополнител].



Выберите [PIN-код] и введите PIN-код.

В качестве PIN-кода задайте число длиной до восьми цифр.

💩 RISO ComColor 9150 Hacrpoin	ка печати	2
Основная Раскладка Изображен	Финицисобр Дополнител D принтере	
	Копчис 1 🦷 🗖 Пенаты и пауза	
	Поргранна Детент	
	П Не печ. пуст. стран.	
	Непрерыяный вывод	
	П Водяной знак	
	Печатать № стр./дату Дотол	
	П Ина проекта:	
C	PDN-Kog	
СохрануВызвать настр	,	
×		
Ввести/Очнстить	Boccr. Hacrp. n	o ym
	ОК Отновна При	минть

Чтобы скрывать имена заданий, отображаемых аппаратом и программой RISO console, выберите [Скрыть имя проекта].



При необходимости выберите другие настройки.



И В диалоговом окне печати щелкните [Печать] (или [OK]).

Печать	?
Общие	
Выберите принтер	
Vctakoska принтера	
and contain size	
Состояние: Готов	Пеуать в файл Настройка
Размещение: Коничентарий:	Найти принтер
с Лиапазон страниц	
<u>B</u> ce	Число копий: 2 🗘
О Выделение О Текущую страниц	
О Етраницы:	
	Разобрать по копиям
	Применить Применить

На сенсорной панели аппарата выберите задание, которое вы отправили, и нажмите клавиша [START].





Задания, отправленные с компьютера, отображаются в окне списка [Ожидание] в режиме принтера.



подпвердитв
Введите PIN-код.

Имя проекта: Microsoft Word - Job1.doc
Владелец: section02
Получено: 01/05/2009 02:11
Отменить ОК

Задание перемещается из окна [Ожидание] в окно [Активно] и затем распечатывается.

Сохранениезаданийпечативпапках/ папках на флэш-памяти USB

Задания печати можно сохранить на устройстве в папках с заданиями или в папках на флэш-памяти USB. Позже задания в папках будут доступны с панели управления, и их можно будет распечатать столько раз, сколько нужно.



Даже в том случае, если сеть не была установлена должным образом, Вы можете вывести на печать задания, сохраненные на флэш-памяти USB или сохранить их в папку на флэш-памяти USB.



В диалоговом окне печати в приложенииисточнике щелкните [Настройка] (или [Свойства]).

При сохранении на флэш-память USB, подключите ее к Вашему ПК.



В выпадающем меню [Вывод], выберите [Напеч. и сохран. в папке], [Сохранить в папке] или [Сохр. на флэш-память USB].



[Напеч. и сохран. в папке]

Печать и сохранение заданий печати в папке.

[Сохранить в папке]

Сохранение заданий печати в папке.

[Сохр. на флэш-память USB]

Сохраните задания печати на флэш-память USB в формате PRN. Не извлекайте флэш-память USB до окончания сохранения.

Щелкните [Детали] и выберите вы выпадающем меню место назначения.

 В разделе [Получатель] указано место назначения для сохранения, заранее заданное пользователем с правами администратора.
 При выборе [Сохр. на флэш-память USB]

появится экран [Coxp. на флэш-память USB].

💩 RISO ComColor 9150 Hacrpoid	ка печати	2 🛛
Основная Раскладка Изображен	Финици обр Дополнител	0 принтере
	Цветсвой режин: Двусторонняя печать:	Автонот.
	Разнер оригинала:	А4 210:297mm • Ф Портрет С Лекциафт Конбинирован размер Остати
	Г Масштабирование: Резнер бунаги:	ICO S
	Поток ввода: Тип бунаги:	Автонат.
Сохран/Вызвать настр	Вывод:	Налечь и сохрань в папке
· ·	Получатель:	Folder1
Веести/Снестить		Восст. настр. по ум.
L		ОК Отнина Преденить

При желании вы можете ввести относящиеся к заданию замечания в поле [Коммент. к проекту].

Вывод		? 🔀
Получатель:	Общая папка 1	~
Комментарий к проекту:		
		~
l	ОК Саг	icel

После завершения ввода щелкните [ОК].

При необходимости выберите другие настройки.





4

В диалоговом окне печати щелкните [Печать] (или [OK]).

шие	
Выверите принтер- Установка принтера %RISO ComColor 9150	
Состояние: Готов Размещение: Комментарий:	Пеуать в файл Настройка Найти принтер
Диалазон страниц	
О <u>воз</u> О <u>Въз</u> деление О <u>С</u> траницы:	11 22 3
	Вазобрать по копиям



К заданиям, сохраненных в папках с заданиями или в папках на флэш-памяти USB, можно получить доступ на экране с папками в режиме принтера. (См. стр. 77.)

 Сохраняются также условия печати (настройки драйвера принтера).

Настройка качества изображения и печати

Задайте разрешение изображения. Вы можете отрегулировать количество используемых чернил и размер исходных данных. Задайте разрешение, если Вы хотите повысить скорость обработки и использовать меньшее количество чернил вместо того, чтобы улучшить качество изображения.



• При использовании меньшего количества чернил для печати, плотность печати становится ниже, а нейтральные цвета становятся неравномерными.

- Если для печати уменьшить размер исходных данных, скорость передачи данных по сети увеличится, но нейтральные цвета станут неравномерными.
- Щелкните [Настройка] (или [Свойства]) в диалоговом окне исходной программы.

Пеуать в фай. Настройка
Town that ob
Число копий: 2 🗘
11 22 33
Вазобрать по копиям



Щелкните по вкладке [Изображен.].

Concerner Parcent Interfaces security Description	RISO ComColor 9150 Hact	ройка печати		? 🛛
Lierend jewe: Decapition Lierend jewe: Decapition Lierend jewe: Decapition Decapition Peorg operate Peorg	Основная Расклад Изобра	жен нинши обр Дополнител	0 принтере	
		Lipertosiñ pervec descropereis neutra: Pareo sperreata: ☐ Pareo sperreata: ☐ Pareo sperreata: Pareo speare: Pareo speare: Pareo speare: ber speare: Ten speare:	Rusequentes y OTX/N y 4 210-0577mm y 6 Rusepter C Rusequentes 100	Детекн
Copelloaten notif Denote Person Denote Person Denote Person Beschul/worken	Сокран(Вызвать настр Ввестн/О-ектить	Вывод: Получатель:	Печать у	Детали ст. настр. по ун.

Выберите [Станд. (300х300 точ/д)] в выпадающем 5 меню [Качество изображен].



Щелкните [Детали], выберите [Стандартная], [Черновик] или [Сжатие данных] и нажмите [ОК].

етали	? 🛛
🔿 Стандартная	
🔘 черновик	
• Сжатие данных	
ОК	Отменить

[Стандартная]

Печать в 300х300 dpi (точек на дюйм).

[Черновик]

Печать с меньшим количеством чернил.

[Сжатие данных]

Уменьшите размер данных и увеличьте скорость передачи по сети.

5	Посл
	Выпол

е завершения ввода щелкните [OK].

иполните другие настройки, как требуется	ните другие н	астройки, ка	ак требуется.
--	---------------	--------------	---------------

💩 RISO ComColor 9150 Настройн	а печати		? 🛛
Основная Раскладка Изображен	Финнансобр Дополнител	0 принтере	
	Изображение оргина : Сплазование ление: П Повыш жанивобриконе. П Панениканивобриконе. Растрерование: Канестоо изображене:	Pesses dotto Pesz (transiso Otki) Hesses Bucketer System Pressonance, serve _ Craw, (source _	
Сорачувовать изстр	Οτραделение области из (PTNOS) Ποσερικο οбласти из Ποσερικο οбласти из	Pre-YGL3	()ML



Щелкните [ОК] (или [Печать]) на экране печати изображения.


Сохранение часто используемых настроек

Часто используемую информацию о настройках можно сохранить и при необходимости вызвать позже. Это устраняет необходимость ввода этих настроек каждый раз.

В диалоговом окне печати в приложенииисточнике щелкните [Настройка] (или [Свойства]).

VCT BUOBICS DIVISITED S	
RISO ComColor 9150	
Состояние: Готов	Пеуать в фай Настройка
Размещение: Комментарий:	Найти принтер
Диапазон страниц	
Bce	Число копий: 2 🗊
Э Выделение О Текущую страницу	
) <u>С</u> траницы:	1 2 3 3

2

Введите настройки печати на каждой из закладок.



Щелкните [Ввести/Очистить]

RISO ComColor 9150 Hacepoin	а печати	? 🛽
Основная Раскладка Изображен	Финицисобр Дополни	пел О принтере
	Цветовой рекинс Двусторонняя пенаты: Разнер оригинала:	Полноцить • ОКИ. • 44 210/277m • • Портрат Паказафт • Колическая ранно Агтоть
	Разнер бунагис Поток ввода: Тип бунагис	Аналогичео оригоналу 💌 Артонат. 💌 Побой 💌
Сокран(Высеать настр	Вывод: Получатель:	DenarteAerates



Введите имя в поле [Имя] и щелкните [Ввод].



×



SHP 1730

 Чтобы получить доступ к зарегистрированным вами настройкам, выберите нужные вам настройки в выпадающем меню [Сохран/Вызвать настр].

 Чтобы отменить вызванные вами настройки, щелкните [Восст. настр. по ум.].

Печать номеров страниц и дат в буклетах

При печати серии оригиналов на нескольких страницах вы можете добавить номера страниц и даты, расположенные в соответствии с выбранным вариантом макета, чтобы можно было складывать страницы вдвое для буклетов.



Выбрать настройки этой функции можно только тогда, когда подключен дополнительный многофункциональный финишер.



В диалоговом окне печати в приложенииисточнике щелкните [Настройка] (или [Свойства]).

щие	
Выберите принтер Установка принтера ЖRISO ComColor 9150	
Состояние: Готов Размещение: Комментарий:	Пеуать в фай Настройка Найти приеттер
Диапазон страниц	Число копий: 2
○ Выделение ○ Іекушую страницу ○ <u>С</u> траницы:	11 22 33
	Вазобрать по копиям



Щелкните по закладке [Финишн.обр].

сновная Раскладка Изобра	an Present of Present	а О принтере
*	Цветовой режин:	Полноцрети
	Двусторонняя печать:	откл
	Pasnep opiminiata:	А4 210x297mm 💌 Ф. Портрет С. Ландшафт
		П Конбинирован размер Детете
80-3-3P	П Масштабирование:	100 😴 S
	Pasнер бунали:	Аналопично орипиналу
Tell	Поток ввода:	Автонат.
	Тип бунаги:	Любой
Сохран/Вызвать настр	Вывод:	ПечатьДетали
×	Получатель:	
Ввести/Очистить		Восст. настр. по ум.

3

В выпадающем меню [Сгиб] выберите [Переплет буклета].





4

Щелкните по закладке [Дополнител].

сноеная	Раскладка Изображен	Финицис Дополнит	принтере		
_		Пистоподбор:	С Группа	Copr	
	Te l		откл	7	
			откл	Ψ.	
		🗌 Добавить обложку		1	
		Переплет буклета:	Crvd		Детали
~	29		Петьаї		
\geq			откп	v.	
1			откл	Ŧ	
			откл	_	Детоти
Coxpa	чідновать настр		Автомат.	×	
	7				
Boo	ктң/Очистить			Bocc	т. настр. по ун.

5

Выберите [Печатать № стр./дату] и щелкните [Детали].

💩 RISO Co	mColor 915	іО Настроїн	ка печати	? 🛛
Основная	Раскладка	Изображен	Фънкцикобр Дополнител D принтере	
	~		Колин: 1 Печать и пауза	
			Программа	Детелья
			E Berres, mort, crpse.	
			🕅 Непрерольної полод	
0	-		🗆 Водяной знак	Детели
5	- TT	> 🎝	Г Печатать NP стр./дату	Детави
4		5	Г Иня провста:	
-	_		□ PIN-KOA	
			(0-8 wrtp)	
Coxpar	аррадар на	TP	🗖 Скрыть иня проекта	
		<u>×</u>		
Boo	сти/Очистите		Восст	. настр. по ун.
			DK Otreina	Приденить

Задайте [Положение печати] для номеров страниц и даты и затем щелкните [OK].

ararene crp./dary	?
Печ. № стр Печ. дату	
Соткл €ом	
	Положение печати
🔽 Прозрачность	Верхн. С Верхн. С Верхн. R
Интортируеная страница С Все страницы Ф Только перв.стр.	11.5.2012
Напечатанная дата С Текушая дата Ф Указанная дата 11.5.2012	1
	HระอาสทีL H:ระอาสที≤ Hระอาสที R

При необходимости выберите другие настройки.



В диалоговом окне печати щелкните [Печать] (или [OK]).

е чать	?
Выберите принтер Установка принтера RISO ComColor 9150	
Состояние: Готов Размещение: Кончентарий:	Пеуать в файи Настройка Найти приетер
Диапазон страниц	Число <u>к</u> отий: 2 💭 1 22 33
	Вазобрать по копиям

Печать оригиналов штрих-кодов

Установите плотность печати для обработки штрихкодов, подходящую для считывания штрих-кода. Если задать область печати штрих-кода, можно выполнять печать с использованием различной плотности печати для штрих кодов и остальных изображений. Вы можете задать область штрих-кода в прилагаемой к драйверам принтера "Программе для определения области штрихкода". См. "Использование программы для определения области штрих кода" (стр. 99) для получения информации о процедуре печати штрихкодов, о настройке программы для определения области штрих-кода, а также о сохранении файлов, содержащих данные об определении области штрихкода.



 В области, заданной при помощи функции печати штрих-кодов, основным цветом является белый, а цветом штрих-кода является черный, независимо от цвета оригинала.

 При печати с использованием различных разрешений для программы, в которой был создан оригинал, и принтера, штрих-коды могут быть считаны неверно даже при использовании данной функции.



 Тип целевых штрих-кодов является одномерным.
 Если штрих-коды являются двухмерными (например, QR-код), нет необходимости выполнять данную настройку.

- Рекомендуется создавать исходные данные штрихкода с использованием черного цвета (только К).
 Если данные оригинала включают другие цвета, невозможно будет выполнить обработку штрих-кода.
- Если Вы не можете выполнить печать исходных данных штрих-кода черного цвета, программа может автоматически выполнить обработку для преобразования цветов. Проверьте установки в меню программы "Управление цветом".

Щелкните [Настройка] (или [Свойства]) в диалоговом окне исходной программы.

1е чать	
іщие	
Выберите принтер	
Установка принтера	
Service of the servic	
Состояние: Готов	Пеуать в фай (Настройка
Размещение	Наўти принтер
комментарии	(Taurutanata
Диапазон страниц	
<u>B</u> ce	Число копий: 2
О выделение О Текушую страниц	
О <u>С</u> траницы:	
	Разобрать по колиям
)(=====================================



Пометьте галочкой пункт [Определение области штрих-кода] во вкладке [Изображен.].



3

Выберите информацию об определении области, которую Вы хотите напечатать, в выпадающем меню [Определение области штрих-кода].

RISO ComColor 9150 Hacrpoid		2 🛛
Основная Раскладка Изображен	Финнансобр Дополнител	0 npeemepe
	Изображение оригина: Спланивание пинина: Повышлан изобр. кона. Палеканскитроть	 Рекинскортон С. Рек, клинен ОТКП. С. Некон Полоски Дотоги
A COL	Растрерование: Качество изображен: Пвотность печати:	Гстанд (300-5001гон/д) Стани Детавн
Скоранудыхвать настр 	 Определение солости ил РТИОП Проверка области илу 	ронолода троонотр носкода Восст. насто, по на
		ОК Отнена Приденить

Если щелкнуть по [Просмотр], можно будет проверить содержимое выбранного Вами файла определения области штрих-кода.

Просмотр	X	
PTN001		
< 1/2 >		
Страница:13		
Размер страницы:210x297mm		
Повторение:ON (Цикл:10)		
Закрыть		

Пометьте флажком [Проверка области штрихкода] и нажмите [OK].

Область штрих-кода будет затенена в распечатанном документе.



Убедитесь в том, что заданная область

расположена должным образом.

Убедитесь в том, что штрих-код и затененные области расположены должным образом и что буквы или рисунки не расположены в пределах 1 мм от линий.

Запрос для сбора	
тонера	
←	– Заданная
	ооласть
	(затененная
	область)

٦

Правильные характеристики



Не обводить область, меньшую, чем штрих-код
 НЕТ

 Не обводить область, не совпадающую со штрих-кодом



•Не добавлять другие объекты к штрих-коду Содержимое, отличное от черных линий, включенное в область, будет распечатано в белом цвете (станет невидимым).





Чтобы изменить заданную область штрих-кода, задайте ее заново. (стр. 99)

Снимите флажок с [Проверка области штрихкода] и нажмите [OK].

es road contrator shad meripan	No Horeann	📖 🔛
Основная Раскладка Изображин	Финнан.обр Дополнотел	О принтере
	Изображение орегник: Спланивание пенник Повыша кананобракове. Пакезанонтропь	Peave educes C Pear, stressee C 01K1 C Heaser C Buccean Acron
	Растрерование: Качество изображен: Плотность печати: Ф Определение области иг	Тонидорны кантон у Стани (000-3007о4(4) у Детаки 0 (станиртнон) у прончова
Соран/Вызвать настр	ртилі Г Проверка области и т	то провитр вте чала Вост. настр. по ум.
		ОК Отнона Приденить

7 Щелкните [OK] (или [Печать]) на экране печати.

цие	
Зыберите принтер	
Установка принтера	
A KTOO CONICOLO 3120	
Состояние: Готов	Пеуать в файл Настройка
Размещение	Найти принтер
чиниета арии.	
Диапазон страниц	Hunan som Ø
	число конии.
) Страницы:	1 22 33

Об исходных документах с большим количеством элементов настройки и о часто -

используемых исходных документах

Если сохранены значения по умолчанию, то можно пропустить некоторые настройки печати.

Возьмем печать штрих-кода в качестве примера.

Отобразите свойства принтера RISO PRINTER через пункт [Принтер и ФАКС] в меню [Пуск] и нажмите [Настройка печати]. Установите необходимые для печати штрих-кода элементы во вкладке [Изображен.], а затем щелкните [Применить]. Названные файлы определения области штрих-кода будут сохранены в качестве значений по умолчанию. С этого момента Вы можете печатать штрих-коды путем выбора драйвера принтера.

сновная Раскладка Изображен	Финныкобр	Дополнител	0 преетере			
	Изображение	оригин.:	• Режин «фото	o C Pere-	0000	89
	Спахиявание	19995	🕫 откл	C Hocan		Свясокая
	Повышка	с изобр. коне.				
	E Caresa-Koer	rpons	Детаги			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Растрерования	e:	Псевдоснешь це	0708	-	
	Качество нооб	ракен:	Станд. (300×30	0104(A)	•	Детали
	Паотность пе-	INTER	0 (стандартная		•	
-		ни области ш	рих-коде			
	PTN001				•	Проснотр
Сооранувыявать настр	T Dosep	са области шт	но-кода			
Ваясти/Очистить					Bocc	т. настр. по ун
			0	K. 🖸	11-10-12	Приден
		-		-	-	

#### Флажок [Раэобрать по копиям] в диалоговом окне печати

Если в диалоговом окне печати приложения-источника установлен флажок [Раэобрать по копиям], снимите его. Вместо этого выберите для печати комплектов опцию [Сорт] в разделе [Листоподбор] на закладке [Финишн.обр].

🕑 Установка принтера	
RISO ComColor 9150	
Состояние: Готов	Пеуать в файл Настройка
газмещение. Коничентарий:	Найти принтер
Диапазон страниц	
Boe	Число копий: 2 🗘
○ Выделение ○ Текущую страницу	
О Етраницы:	

На экранах режима принтера Вы можете выбрать задания из списка заданий для того, чтобы напечатать, удалить или получить более подробную информацию о данных заданиях.

### Что можно сделать в окнах принтера (В окнах режима принтера)

ы заданиях.

Отображаемые окна могут различаться в зависимости от того, какое подключено дополнительное оборудование, и от выбранных настроек.
Некоторые элементы интерфейса могут не отображаться в зависимости от того, как эти настройки сконфигурировал администратор. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.

#### Активное окно



#### 1 Список заданий

Проверьте имя задания, состояние, имя владельца и другие детали. Задание, обработка которого выполняется в данный момент, отображается в списке первым. Отображаемые здесь задания будут обрабатываться в порядке перечисления.

#### Эначок задания

Показывает тип работы. Значок расположен слева от имени проекта.



Задание копирования

•

Задание с PIN-кодом

Прерванные задания (поврежденные данные или отличный тип формата файла от формата драйвера принтера RISO PRINTER)

#### Э Жест.диск

Отображает использование пространства жесткого диска.

#### ④ [Выбр. все]

Нажмите, чтобы выбрать все перечисленные задания.

#### **5** [Удалить]

Удаляет выбранное задание.

2 HP 130

#### ⑥ [Детали]

Проверьте или измените настройки выделенных заданий.

Содержит список активных и приостановленных заданий.

#### • Окно Основное

При необходимости проверьте бумагу или настройки печати.

Обработка		закрыть
Нажмите клавишу STOP для удаления проекта.	Сим/с	1234
Имя проекта: Microsoft Word - job1.doc		
Владелец: section02 Стр. Получено: 01/05/2009 08:25 Бум	аницы: 2 Iara: А4	Одноцветна
Полож. изображения Лот	ок подачи	
□ Лицев. ⇔ 0.0 mm ⊕ 0.0 mm □ Назад ⇔ 0.0 mm ⇔ 0.0 mm	Автомат.	
Плотность печати		

#### • Окно настроек

При необходимости проверьте текущие настройки.

0	сновная Настройки	l	Сим/с	12
01	Тип бумаги	=	Одноцветная	
02	Печать и пауза	=	откл	
03	Двусторон/односторон	=	Двустор.	
04	Ориг. комбин.разм.	=	откл	
05	Печ. № стр./дату	=	Страница: ОТКЛ , Дата: ОТКЛ	
06	Компл./вкл.листы	=	Укомплектовать: Сорт, Вкладной ли	т: ОТКЛ
07	Прошить/Пробить	=	Прош.: ОТКЛ , Пробить:ОТКЛ	

#### [Печатать список]

Распечатайте информацию о настройках в списке.



#### Окно Ожидание



[Выбр. все], [Удалить] и [Детали]
 См. "Активное окно" (стр. 75).

В нем перечислены задания, ожидающие дальнейших действий.

Задания попадают в этот список при выполнении следующих условий.

• Им присвоены PIN-коды

 Задания переведены в этот список администратором После выбора задания и нажатия клавиши [START] задание перемещается в список в окне [Активно], после чего оно распечатывается.

#### 2 [Печать]

Распечатывает выбранное задание. После нажатия кнопки [Печать] открывается окно [Активно], а задание распечатывается.



Для заданий с PIN-кодами отображается окно подтвердить.

#### Окно Закон.про



#### 1 [Выбр. все], [Удалить]

См. "Активное окно" (стр. 75).

#### [Детали]

#### Окно Основное

При необходимости проверьте или измените бумагу или настройки печати.



#### [Полож. изображения]

Настройте положение печати изображений.

#### [Лоток подачи]

Задайте используемый лоток.

В нем перечислены задания, обработка которых завершена.



Некоторые задания печати могут не отображаться в зависимости от того, какие настройки были заданы администратором. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.

#### [Плотность печати]

Задайте плотность печати.

#### • Окно настроек

Проверьте текущие настройки и количество напечатанных страниц.

0	сновная Настройки	l		Стр/с	
01	Цветовой режим	=	Автомат.		[[
02	Отпечатанные страницы	=	Копии: 1/1, Страниц	a: 1	
03	Тип бумаги	=	Любой		l
04	Качество изображения	=	Станд. (300х300точ/)	ı)	
05	Повыш.кач.изобр.конв.	=	откл		ſ
06	Печать и пауза	=	откл		
07	Двусторон/односторон	=	Одност.		

#### ③ [Печать]

См. "Окно Ожидание" (стр. 76).



Задания копирования нельзя распечатывать снова.

#### Окно папка



1 Выберите кнопку папки

Здесь указана выбранная в настоящий момент папка заданий. После нажатия на эту кнопку откроется окно [Выбрать папку], в котором можно выбрать папку.



Папка флэш-памяти USB появится при подключении к устройству флэш-памяти USB, содержащей задание печати.



На экране [Выбрать папку] сначала будут отображены папки флэш-памяти USB, если таковые имеются. Прокрутите, чтобы отобразить папки заданий принтера.



Не извлекайте флэш-память USB до окончания печати или копирования.

#### 2 [Копир.]

Копирует выбранное задание в другую папку.

Копировать в	Отменить	ОК
share box2		
share box3		
😭 share box4		
😭 share box5		
🗊 share box6		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Показывает список заданий, сохраненных в папке с заданиями, или заданий на печать (заданий в папке флэшпамяти USB), сохраненных на флэш-памяти USB. После выбора задания и нажатия клавиши [START] задание отображается в окне [Активно], после чего оно распечатывается.

#### ③ [Сортировка]

Сортирует перечисленные задания согласно выбранным вами условиям.

Сортировка		Отменить	ОК
Порядок перечи можно изменит	сленных проекто ь.	в, сохраненных в	папке,
Имя проекта	Владелец	Стр.	Сохранено
По убыв.	■ По возр. ▼ По убыв.	По убыв.	▼По убыв.
		,	

#### ④ Список заданий

В этом окне можно проверить имя задания и владельца, дату сохранения и другие детали. В этом списке отображаются задания в выбранной в настоящий момент папке.

#### ⑤ [Выбр. все], [Удалить]

См. "Активное окно" (стр. 75).

#### 6 [Детали]

#### • Окно Основное

См. [Детали] в разделе "Окно Закон.про" (стр. 76).

#### • Окно настроек

См. [Детали] в разделе "Активное окно" (стр. 75).

#### • Окно предварительного просмотра

В нем осуществляется предварительный просмотр задания, которое выбрано в папке.

Проект в папке	Закрыть	Сохранить	🔷 Печать
Основная Настройки Пр	ед.просм	Сим/с	1234
Crp.1/59	Стр. 2/59		01/30

(7) [Печать]
 См. "Окно Ожидание" (стр. 76).



#### Окно функций



#### [Онлайн]

При необходимости переключите аппарат в режим онлайн или оффлайн.

При каждом нажатии кнопки поочередно происходит включение и выключение. Когда аппарат находится в режиме оффлайн (ОТКЛ), не распечатываются никакие задания, даже приостановленные. Никакие задания, отправленные с компьютера, не принимаются.

#### [Лоток подачи]

См. "Лоток подачи" (стр. 49) для получения более подробной информации.

Лото	к подачи			Закрыть
	Разм. бум.	Тип бумаги	Кнтр. под.	Выбор лотка
	A4 210x297mm	Одноцветная	Стандартная	Ручной
1	A4 🖓 297x210mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.
I 2	A3 297x420mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.
3	A4 210x297mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.

В окне [Лоток подачи] выполните детальные настройки бумаги, нажимая на кнопки каждого лотка.

🗐 Стандартный лоток	Отменить О	ĸ
Разм. бум. Тип бумаги		
Автомат.		
Нестанд.разм		
A3W	W 316 x H 460 mm	
A5	W 148 x H 210 mm	1/2
A6	W 105 x H 148 mm	
B6	W 128 x H 182 mm	1
		_

Отображаются регулируемые пользователем настройки.

Кроме режима принтера, эти функции также используются и в других режимах. Они описаны в главе 3 "Копирование" в разделе "Окно функций" (стр. 51).

- Очистка головки
- Кнтр направ.бумаги
- Кнтр выдвижн.лотка
- Разбл.перед.дв.

Вы можете выполнять операции с заданиями, которые вы сохранили в папке, или распечатать задание, которое вы отправили на аппарат после назначения для него PIN-кода. Вы также можете изменить

настройки отправленного вами задания или удалить его.



#### Основной алгоритм

принтера

Выберите режим

Выберите задание

## Проверьте задания и распорядитесь ими

- Отображаемые окна могут различаться в зависимости от того, какое подключено дополнительное оборудование, и от выбранных настроек.
   Убедитесь в том, что аппарат переключен в режим принтера.
- Некоторые элементы интерфейса могут не отображаться в зависимости от того, как эти настройки сконфигурировал администратор. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.

#### Печать заданий с PIN-кодами

Печать заданий с PIN-кодами, отправленных с компьютера, выполняется следующим образом.

В окне [Ожидание] выберите задание, которое вы хотите распечатать.

Операции с заданиями



#### Нажмите [Печать].

Или же нажмите клавишу [START].



В окне подтвердить введите PIN-код и нажмите [OK].



#### Печать заданий, сохраненных в папке заданий

Печать заданий, сохраненных в папке заданий, выполняется следующим образом. Если Вы выполняете печать задания, сохраненного на флэш-памяти USB, подсоедините ее к устройству.





В окне [Выбрать папку] выберите папку, где сохранено задание, и нажмите [OK].

Выбрать папку	Отменить	ок
Share box1		
Share DUAZ		
Share box3		
Share box4		
Share box5		
Share box6		



3

## Выберите задание для печати.



#### И Нажмите [Печать].

Или же нажмите клавишу [START].

Логаут 🛔 J. Smith			🕜 × 📕 c	M Y
Принтер Нажмите клавишу START д/			Жест.диск 1%	
Активно Ожидание	Закон.про	Папя	а Функции	
🝘 share box1	. 🤇	👌 Копир.	Сортировка	
Имя проекта	Владелец	Стр.	Сохранено	
Hicrosoft Word - job1.do	c section02	1	01/05/2009 16:2	9
Microsoft Word - job1.doc	section02	1	01/05/2009 16:2	,
📕 Выбр. все 🗙 Удалит	гь 🔒 🗔 Детал	и.	🔷 Печать	

Для заданий с PIN-кодами отображается окно подтвердить. Введите PIN-код и нажмите [OK].

#### Изменение положения изображения до печати

Изменить положение распечатываемого изображения можно, как описано ниже.



#### 7 Нажмите [Детали].

Логаут 🛔 J. Smith				( 🔳 c 📃 N	📕 📲
🕒 Принтер Нажмите клавишу START дл				г.диск 196	
Активно Ожидание	Закон.про	Папка	Фу	акции	
🗊 share box1	. 🦷	Копир.	Сорт	ировка	]
Имя проекта	Владелец	Стр.	Сохранено		
Имя проекта	Владелец c section02	Стр.	Сохранено 01/05/2009	9 16:29	
Имя проекта Microsoft Word - job1.do Microsoft Word - job1.doc	Владелец c section02 section02	Стр. 1 1	Сохранено 01/05/2009 01/05/2009	9 16:29 9 16:27	
Имя проекта Microsoft Word - job1.do Microsoft Word - job1.doc	Владелец c section02 section02	Стр. 1 1	Сохранено 01/05/2009 01/05/2009	9 16:29	

Нажмите [Полож. изображения].





#### Выберите положение изображения и нажмите [OK].

Полож. изображения	Отменить (ОК)
Вывод         Лицевая сторона           Кискная (0.0-20,0мя)         €           10.5         ▲	Альбомная (0.0-20,0мм) Ф. 0.5  Ф. С.
Вывод Обратная (сторона Книжная (0,0-20,0мм)	Альбомная (0.0-20,0мм) Ф. 0.0
Сброс	

#### Иажмите [Печать].

Или же нажмите клавишу [START].



#### Удаление заданий

Ниже описано удаление заданий из списка.



2 Нажмите [Удалить] и в окне подтвердить нажмите [Да].







Для заданий с PIN-кодами отображается окно подтвердить. Введите PIN-код и нажмите [OK].

#### Выбор настроек бумаги

Измените настройки лотка подачи, как описано ниже.





2

Нажмите на кнопку лотка, для которого вы хотите изменить настройки.

Лото	Закрыть			
	Разм. бум.	Тип бумаги	Кнтр. под. Вы	абор лотка
3	A4 210x297mm	0	Стандартная	Автомат.
1	A4 🖓 297x210mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.
III 2	A3 297x420mm	одноцветная	Стандартная	Автомат.
3	A4 210x297mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.

З При необходимости измените настройки [Разм. бум.] и [Тип бумаги] и затем нажмите [OK].

Подробности приведены в разделе "Лоток подачи" (стр. 49).

ШЛоток подачи 1	Отменить ОК
Разм. бум. Тип бумаги Одноцветная Бум.струй.п. С матов.пог	кр Высококач.
Кнтр. под. Стандартная Тонкая	1/1
	<b>▼</b>
Пров.дв.лист ОТКЛ ВКЛ	



#### Нажмите [Закрыть].

Pas	м. бум.	Тип бумаги	Кнтр. под.	Bullon norva
<b>≡</b> A4	210-207			рысор лотка
	210x297mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.
I A4	297x210mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.
🔳 2 A3	297x420mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.
🔳 3 A4	210x297mm	Одноцветная	Стандартная	Автомат.

## Операции функций копирования

Вы можете экономить бумагу с помощью функции копирования или функции раскладки, а также создавать буклеты с помощью функции буклета. В данном разделе описывается использование различных

функций копирования в соответствии с Вашими задачами.



- Отображаемые окна могут различаться в зависимости от того, какое подключено дополнительное оборудование, и от выбранных настроек.
- Убедитесь в том, что аппарат переключен в режим копирования.
- Некоторые элементы интерфейса могут не отображаться в зависимости от того, как эти настройки сконфигурировал администратор. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.

#### Двустороннее копирование

Двусторонние (дуплексные) копии можно делать с односторонних (симплексных) оригиналов и наоборот. Используя двустороннее копирование с размещением на одном листе нескольких оригиналов (Мультип (неск. ор)), вы сможете сэкономить еще больше бумаги.



Поместите оригинал на стекло оригиналов или в АПД.







Выберите настройки [Оригинал] и [Направл.разб. на стр.].

Задайте формат оригинала.



Выберите настройки [Вывод] и [Направл.разб.на стр.].

Задайте формат копий на выходе.





Выберите настройки опции [Ориентация оригинала].





Нажмите [ОК].









При необходимости выберите другие настройки копирования.

#### Введите количество копий.

Для ввода используйте цифровые клавиши.





#### Нажмите клавишу [START].



Когда вы используете стекло оригиналов, может периодически отображаться сообщение подтверждения сканирования следующего оригинала.



SHP 1730

×

Загрузите следующий оригинал и нажмите [Сканиров.]. После того как отсканированы все оригиналы, нажмите [Печать].

#### Копирование нескольких оригиналов на лист

На один лист можно копировать многостраничные оригиналы или несколько изображений одного и того же оригинала. Используя эту функцию совместно с другими, такими как двустороннее копирование, вы сможете сэкономить еще больше бумаги.

Загрузите оригинал.

Поместите оригинал на стекло оригиналов или в АПД.





В окне [Функции] нажмите [Мультиплицирование].

🔒 Логин	]	(	🚨 Холос.реж.	) 😰 K 🛛 C 🔜 M 📕 Y
Готов к к Имя проекта:	опировани ^{сору-2}	ю		Копии
Основная	Варианты	Функции		
Сохранить по умолч	Проверить настройку	Сохр/Вызв настройку	Выбрать раскладку	Копир. и пауза
Дополнит. копии	Сохранить в папке	Сохранить в архиве	Ав.загр: скан и пау	Размер сканиров.
Ориг. ком- бин.разм.	Зад.стира- ние теней	Мультипли- цирование	Печ. № ст./дату ∎	Качество изображен
Гамма- контроль	Контроль изображен	Ур. основ. цвета	Плотность печати .	Программа



Выберите тип расположения на листе и настройки опции [Страницы/лист].

My	льтип	лицир	Отменить ОК
Зыв	одимое	изобрая	2H
	1	2	ОТКЛ Много ориг. Один ориг. Страницы/лист
	3	4	2 4 8
Ори	ентация	оригин	Слева вверху направо Справа вверху налево
H	Bep>	н.ст.вве	х Слева вверху вниз Справа вверху вниз
ŀ-[	≮ Bep>	н.ст.вле	•



Выберите настройки опции [Порядок раскладки].

My	льтип	лицир	ование	Отменить	ОК
Выв	одимое	изображ	ен		
	1	2	откл	Много ориг.	Один ориг.
	3	4		4	8
Ори	ентация	оригин	Слева вверху нап	раво Справа в	верху налевс
+	\Lambda Bep>	н.ст.вве	рх Слева вверху в	низ Справан	зверху вниз
+	≮ Bep>	н.ст.вле	во		

Кнопка [Порядок раскладки] не будет отображаться, если выбрать [Один ориг.] в Шаге 3.



Выберите настройки [Ориентация оригинала].





#### Нажмите [ОК].



При необходимости выберите другие настройки копирования.



#### Введите количество копий.

Для ввода используйте цифровые клавиши.



Нажмите клавишу [START].

#### ()0 3 1 2 ·5 6 4 9 # * 0 $\Diamond$ $\bigcirc$ C

Когда вы используете стекло оригиналов, может периодически отображаться сообщение подтверждения сканирования следующего оригинала.



Загрузите следующий оригинал и нажмите [Сканиров.]. После того как отсканированы все оригиналы, нажмите [Печать].

#### Создание буклетов

Автоматическое размещение страниц копий по листам для изготовления буклетов выполняется как описано ниже.

Если вы подключили дополнительный многофункциональный финишер, вы можете складывать листы копий.

#### Загрузите оригинал.

Поместите оригинал на стекло оригиналов или в АПД.





В окне [Функции] нажмите [Буклет].

Логаут	LSmith		🚨 Холос.реж.	🖉 к 📕 с 📕 м 📕 ч
Готов к ко Имя проекта:С	опированин сору-2			Копии
Основная	Варианты	Функции	<u> </u>	
Добавить обложку	Компл./ вкл.листы	Автомат. поворот	Прошить/ Пробить	Фальцевать
Буклет	Выходной лоток .	Очистка головки	Разблок. пер.крышек	2/2
				•







n

При необходимости выберите другие настройки копирования.

#### Введите количество копий.

Для ввода используйте цифровые клавиши.



#### **7** Нажмите клавишу [START].



Когда вы используете стекло оригиналов, может периодически отображаться сообщение подтверждения сканирования следующего оригинала.



Загрузите следующий оригинал и нажмите [Сканиров.]. После того как отсканированы все оригиналы, нажмите [Печать].

#### Копирование комплектов

С помощь функции комплектования вы можете быстро рассортировать свои копии. Также вы можете вставлять между листами копий вкладки.

#### Загрузите оригинал.

Поместите оригинал на стекло оригиналов или в АПД.





В окне [Функции] нажмите [Компл./вкл.листы].



3

Выберите настройки опции [В подбор].



Если вы задали [Автомат.], то при использовании автоматического устройства подачи документов автоматически используется опция [Сорт], а при использовании стекла оригиналов используется опция [Группа].

#### Выберите настройки опции [Лист раздел. тиражей].

Компл./вкл.листы			Отменить	, ок
В подбор				
Автомат.	D Envers			π
Лист "дел.тиражей				
откл	Между компл.		Меж	ду задан.
ь. тать лоток:	A3 297x420mm		Обычная	Стандартна
Число вкладните.				
откл	123	A B C		
Вывод со сдвигом	Между компл.		Mex	ду задан.
				<u> </u>

Чтобы вставлять листы-вкладки, заранее загрузите бумагу, которая будет использоваться для вкладок, в лоток, назначенный как [Лоток подачи].

При необходимости выберите настройки опции [Вывод со сдвигом].

Компл./вкл.листы	Отменить ОК
В подбор	
Автомат.	Сорт
Лист раздел.тиражей	
ОТКЛ Между компл.	Между задан.
Выбрать лоток: 🗐 АЗ 297х420mm	Обычная Стандартная
Число вкладн.листов	
123 ABC	
Вывод со сдвигом	
ОТКЛ Между компл.	Между задан.

Данные кнопки не будут отображаться, если Вы не подключили дополнительный многофункциональный финишер, модуль вывода со сдвигом, массовый стопоукладчик.



Компл./вкл.лист	ты	Отменить ОК
В подбор		
Автомат.	🛄 🛄 Группа	Сорт
Лист раздел.тираже	ей	
ОТКЛ	Между компл.	Между задан.
Выбрать лоток:	A3 297x420mm	Обычная Стандартная
Число вкладн.листо	)B	
откл	1 2 3 A B C	
Вывод со сдвигом		
откл	Между компл.	Между задан.

При необходимости выберите другие настройки копирования.

7 Введите количество копий.

Для ввода используйте цифровые клавиши.







Когда вы используете стекло оригиналов, может периодически отображаться сообщение подтверждения сканирования следующего оригинала.



Загрузите следующий оригинал и нажмите [Сканиров.]. После того как отсканированы все оригиналы, нажмите [Печать].

#### Функция Копирование и пауза

Прежде чем копировать большие объемы, вы можете распечатать только одну копию задания, чтобы убедиться, что финишная обработка выполнена правильно и настройки корректны.

#### Загрузите оригинал.

Поместите оригинал на стекло оригиналов или в АПД.





Основная Варианты Функции	<u> </u>
Сохранить Проверить Сохр/Вызв Выбрат Копир. и	<b>N</b>
по умолч 🖕 настройку 🖕 настройку 🖕 раскладк 🔪 пауза	ן ▲ע
	1
Дополнит. Сохранить Сохранить Ав.аагр: Размер	
копии в папке в архиве скан и пау сканиров.	
YYYY	1/2
Ориг. ком- Зад.стира- Мультипли- Печ. Качество	
бин.разм. ние теней цирование Ne ст./дату изображен	
Гамма- Контроль Ур. основ. Плотность Палании	
контроль изображен цвета печати программа	



#### Введите количество копий.

Для ввода используйте цифровые клавиши.





#### Нажмите клавишу [START].



После этого будет сделано только одна копия. Проверьте, как сделана копия.

#### В окне подтвердить нажмите [Продолжить].

Чтобы изменить настройки, нажмите [Изм. настр.].

Подтвердить		
Имя проекта СОРҮ-1		
Выполнена печать и включение паузы. При		
необходимости можно изменить настройку.		
Изм. настр.		
🗑 Отменить		

#### Сохранение часто используемых настроек

Часто используемую информацию о настройках можно сохранить и при необходимости вызвать для использования позже. Это устраняет необходимость ввода этих настроек каждый раз.

SHP FZC

Выберите настройки копирования.

В окне [Функции] нажмите [Сохр/Вызв настройку].

🗚 Логин	)		🚨 Холос.реж.	🕼 к 🛛 с 🗌 м	<b>.</b> .
Сотов к ки Имя проекта:	опировани ^{СОРУ-2}	ю		Копии	1
Основная	Варианты	Функции			<u> </u>
Сохранить по умолч	Проверит настройку	Сохр/Вызв настройку	Выбрать раскладку .	Копир. и пауза	
Дополнит.	Сохранить	Сохранить	As.sarp:	Размер	
копии	в папке	в архиве	скан и пау	сканиров.	
			~ <u> </u>		1/2
Ориг, ком-	Зад.стира-	Мультипли-	Печ.	Качество	
бин.разм.	ние теней	цирование -	Nº CT./AATY	изображен	
Гамма- контроль	Контроль изображен	Ур. основ. цвета	Плотность печати	Программа	•



#### Нажмите [Нет ввода].

Сохр/Вызв настройку	Закрыть			
Часто используемые настройки можно запомнить и воспроизвести позже.				
1 M-1	6 M-6			
2 M-2	(Нет ввода)			
3 M-3	8 (Нет ввода)			
4 M-4	9 (Нет ввода)			
5 M-5	0 (Нет ввода)			
в Отмеченные кнопки регулируются только администратором.				



Проверьте детали настроек в окне [Ввод настроек печати] и затем нажмите [Зарегистр.].

7]Имя: М-7	Переименов		
01 Сим/с	= 1		
02 Оригинал	= Линия/Фото	۸	
03 Размер репродукции	= 100% (1:1)		
04 Лоток подачи	= Автомат.	1.14	
05 Цветовой режим	= Автомат.		
06 Уровень сканирования	= 3		
07 Двусторон/односторон	= Одностор -> Одностор		
08 Копиров. и пауза	= ОТКЛ		



 Чтобы изменить метку зарегистрированной кнопки, нажмите [Переименов] и введите новое имя.

- Опция [Настр. принята всеми пользов.] отображается, только когда вы входите в систему в качестве пользователя с правами администратора.
- Если требуется вход в систему, Вы можете сохранить текущие настройки в качестве настроек по умолчанию после их проверки.

#### Нажмите [Закрыть].

Часто используемые настройки можно запомнить и воспроизвести позже.				
1	M-1	6	M-6	
2	M-2	7	M-7	
3	M-3	8	(Нет ввода)	
4	M-4	9	(Нет ввода)	
5	M-5	0	(Нет ввода)	



87

## Операции функций сканирования

Вы можете не допустить просмотра другими людьми заданий сканирования, защитив их паролем, а также установить защиту на данные сканирования. Устройство

имеет много других полезных функций. В данном разделе описывается совместное использование различных функций сканирования в соответствии с Вашими задачами.



- Отображаемые окна могут различаться в зависимости от того, какое подключено дополнительное оборудование, и от выбранных настроек.
- Убедитесь в том, что аппарат переключен в режим сканера.
- Некоторые элементы интерфейса могут не отображаться в зависимости от того, как эти настройки сконфигурировал администратор. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.

## Сохранение заданий сканирования на компьютере

Сохраните данные сканирования на сетевые компьютеры, подключенные к аппарату. Отсканированные данные можно точно так же сохранить на внутренний жесткий диск принтера или на флэш-накопитель USB.



Мы не несем ответственности за порчу встроенного жесткого диска или данных флэш-памяти USB. Мы рекомендуем выполнять резервное копирование Ваших данных для безопасности.

#### Загрузите оригинал.

Поместите оригинал на стекло оригиналов или в АПД.





Также в этот раз выберите в качестве формата [PDF], [TIFF] или [JPEG].





Данный экран может не отображаться в зависимости от "Админ. Настройки".

#### Нажмите [Каталог].





Если вы собираетесь сохранять отсканированные изображения на флэшнакопителе USB, подключите это устройство.



В окне [Каталог] выберите место назначения и затем нажмите [OK].



Сетевые компьютеры должны быть зарегистрированы заранее. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.



При необходимости выберите другие настройки сканирования.



Нажмите клавишу [START].



## Присоединение отсканированных изображений к сообщениям электронной почты

Отсканированные изображения можно отправить как вложения электронной почтой.

#### Загрузите оригинал.

Поместите оригинал на стекло оригиналов или в АПД.





Также в этот раз выберите в качестве формата [PDF], [TIFF] или [JPEG].

Подтвердить
Выберите формат файла.
Формат для ПК PDF TIFF JPEG
Можно печатать на этой машине (сохр. в папке)
Можно печатать на этой машине (сохр. на внеш. CI)
Отменить ОК

Данный экран может не отображаться в зависимости от "Админ. Настройки".

## 3

#### Нажмите [Каталог].





Если получатель отсутствует в списке, вы можете ввести адрес непосредственно.



**5** При необходимости выберите другие настройки сканирования.





## Назначение PIN-кодов для заданий сканирования

Когда отсканированные изображения сохраняются на жестком диске аппарата, вы можете назначать для них PIN-коды. Назначение PIN-кодов заданиям сканирования гарантирует конфиденциальность выполнения заданий, поскольку для доступа к заданию необходимо ввести PIN-код.



Эта функция доступна только тогда, когда в списке [Каталог] указан внутренний жесткий диск аппарата.

#### Загрузите оригинал.

Поместите оригинал на стекло оригиналов или в АПД.





## В окне подтвердить выберите [Формат для ПК] и нажмите [OK].

Также в этот раз выберите в качестве формата [PDF], [TIFF] или [JPEG].

Подтвердить
Выберите формат файла.
Формат для ПК PDF TIFF JPEG
Можно печатать на этой машине (сохр. в папке)
Можно печатать на этой машине (сохр. на внеш. CI)
Отменить ОК

Данный экран может не отображаться в зависимости от "Админ. Настройки".

SHP 1739 ×

3 Задайте настройки сканирования.
 4 В окне [Функции] нажмите [PIN-код].

Логаут	🛔 J.Smith	(	🗅 Холос.реж.	🕼 к 🛛 с 🗌 м	V I
🚄 Готов к сканированию (PDF)					
Каталог Имя проекта					
Внутренний жесткий диск SCAN-1					
Владелец Основная Функции Оwner					
Сохранить по умолч	Проверить настройку	Сохр/Вызв настройку	Оригинал	Зад.стира- ние теней	
Размер изображения.	Ориг. ком- бин.разм.	Гамма- контроль .	Контроль изображен	Ур. основ. цвета	
PIN-код	Разблок. ер.крышек				



Введите PIN-код в окне [PIN-код] и нажмите [OK].

В качестве PIN-кода задайте число длиной до восьми цифр.



Нажмите клавишу [START].



#### Безопасность данных сканирования

Возможны два способа предоставления разрешения на сохранение заданий сканирования: с помощью PIN и с помощью PIN-кода. См. описания ниже и выберите способ, который соответствует Вашим требованиям использования.

		Каталог		
		Встроенный жесткий диск USB-накопитель/Сетевой ПК/Поч		
Файл с PIN	PDF	$\checkmark$	$\checkmark$	
	TIFF	N/A	N/A	
	JPEG	N/A	N/A	
PIN-код	PDF	$\checkmark$	N/A	
	TIFF	$\checkmark$	N/A	
	JPEG	√	N/A	

√: доступно

N/А: недоступно

#### Защита PIN

Независимо от расположения файла Вы можете задать только данные, сохраненные в формате PDF. Вы можете предотвратить просмотр и фальсифицирование данных сканирования. Данные сканирования находятся под PIN-защитой, таким образом Вам нужно вводить PIN каждый раз, когда Вы хотите просмотреть данные сканирования на компьютере.

#### Защита PIN-кодом

Вы можете задать любой формат файлов для данных сканирования, которые сохраняются только на встроенном жестком диске. Вы можете ограничить загрузку на компьютер, на котором используется RISO Console. Данные сканирования не находятся под PIN-защитой. Вам не потребуется PIN-код для получения доступа к данным сканирования, загруженным на другой компьютер.

Если вы подключили аппарат к сети, вы можете проверять его состояние и настройки из webобозревателя.

В этом разделе описаны окна программы RISO console.

### Что можно сделать в окнах RISO Console (Окна RISO Console)



- Отображение тех или иных окон зависит от используемой операционной системы, а также от подключенного дополнительного оборудования.
- Проверьте, подключен ли аппарат к локальной сети.
- Некоторые элементы интерфейса могут не отображаться в зависимости от того, как эти настройки сконфигурировал администратор. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.
- Поддерживаемые обозреватели
- Internet Explorer, версия 6.0 (SP1 или новее)
- Internet Explorer, версия 7.0
- Internet Explorer Ver. 8.0
- 🖓 отображается в левой части экрана в то время, как производится сбор информации об устройстве.
- Окна RISO Console могут не отображаться из-за некоторых настроек энергосбережения. Обратитесь к администратору для получения более подробной информации.

#### Вход пользователя в систему



При попытке доступа к окнам, для которых требуется вход в систему открывается окно входа в систему. Введите имя пользователя и пароль и щелкните [OK].

#### Отслеживание

Здесь отображаются настройки и состояние аппарата.

#### Основной]

Отображает настройки бумаги, индикацию уровня чернил и состояние принтера.



#### • [Система]

Показывает системную информацию, в том числе серийный номер устройства, МАС-адрес и версию прошивки.







#### • [Пользователь]

Отображает сведения о пользователе, который вошел в систему. Также дает возможность смены пароля.



Это окно отображается, когда в систему вошел какойлибо пользователь.



#### ● [Инф.лицензия]

Отображает сведения о лицензии системы в аппарате.



#### Окно счетчика

Отображает количество отпечатков, сделанных на аппарате.

#### •[Детали]

Отображает количество отпечатков, классифицированных по размеру бумаги или цвету. Эту информацию можно при необходимости распечатать или загрузить в формате CSV.

Ente Grant Dr.	grépasses ognes grpassa	dante of			
0		Munitana 💿	54 · 54 00		
		1 . mm			CONST CONST
ISDOC -					
	Детаха Предел	Quer			
CTCNexes an	Illevatars criscos Ellars	VALUE ADD CENCOR X	ax daite CSV		
Con overans >	Bcero:12345678				
Comes	Разм. бум	Черный	Одноцисти	<b>D</b> ogwogners	
	A3	10000	10000	0 10000	
	A4	2345	2345	3 2345	
	24	12345	12345	5 12345	
	85	2345	2345	3 2345	
	Открытка	10000	10000	10000	
	Нестанд разы L (бол)	2345	2345	2345	
	Нестандразм S (нал)	30000	10000	10000	

### • [Отчет]

Этот экран может отличаться в зависимости от модели принтера.



#### 🔵 [Предел]

Отображает максимальное количество, разрешенное для копирования или печати, текущее количество и оставшееся количество.



- Окно [Предел] отображается, только когда администратор установил ограничения на количество копий или отпечатков.
- Экран различается в зависимости от "Админ. Настройки".

#### Принтер

Здесь перечислены активные и ожидающие задания, а также функции.

#### • [Активно]

Указывает активные и приостановленные задания.

TISO Comate - M	icrosoft Internet Explorer				
gain (passa pu	grópance Ogenc Orpana				4
Q 0	· 🖹 🗟 🐔 🔎 tiers 👷 italgamen -	e 🖉 🖓			
Aspes: Mtpg[172.1	16-50.967				Papenta Course
RISO	NSO Corrector 🔒 Dataset 👗 A South				
	Активно Ожидание Закон про	Ilama Oya	NIGH .		
CTCARANDER	XYzanan Dilenana				Her. 1 - 10(pcero: 10)*++±
223 One carries	Г Иня проекта	Cratys	BRADERED	Сим'с	Hasyseno
Ch (parap +	I [™] MicrosoffWord-Schedule.doc	Печать	TYang	10	13/06/2009 10:00
1 1000	MicrosoffWord- Cutalogas doc	O5 padovsta	J Smith	5	13/36/2009 1007
C	McrosoffWord- Maafilityrepest.doc	Monoc. pez.	K. Tada	3	13/36/3809 1002
	T III MoresoffWard-Form.doc	Monoc. pest.	J.Smith	1	13/06/2009 10:00
	MicrosoffWord- Messe20090131.doc	Xo.noc. pag.	J.Smith	7	15/08/2009 1000
	1" B 00P1-1	No.moc.pem.	C.Carry	15	13/30/2009 0528
	McrosoffWord-Addambook.doc	No.soc.pex.	K. Tada	3	15/08/2009 0027
	Microsoft/Hord-Begily.doc	Холос.реж.	C.Cany	4	13/36/2009 0900
	□ B 00P1-2	No.noc.pex.	K.Tafa	2	15/06/2009 08:27
	F Mcrosoff/Kord-Signatus.doc	Nonoc.pex.	J.Smith	5	13/36/2009 0000
	Шинод на зерин: ⊚ 50банном ○ 1006со	ссы			Hrt. 1 - 10(pcere: 10) ^T + * ±
a) tone					Internet

#### [Удалить]

Удаляет выбранные задания.

#### [Детали]

Отображает подробные сведения о выбранных заданиях.



#### • [Ожидание]

Перечислены задания, ожидающие дальнейших действий.

Ожидающие задания нельзя распечатать из



программы RISO Console. Управление этими заданиями осуществляется с сенсорной панели аппарата.

SO neco careete 🔒 marce 🚨 a seen			
Активно Ожидания Зночи про	IIama 🛛	7893248	
X ZATHER PRETARE			Her. 1 - 10(scero: 10)****
Г Имя проекта	Coarse	Baageseg	Samon mp-o▼
MicrosoffWord-Schedde.doo	T.Yang	30	13/36/2009 1000
☐ Mcrosoffillord- Ostalogardae	J Smith	5	13/38/2809 1007
Messeelfilleré-Maafilympart.doc	K. Tada	3	13/38/2009 1002
T III MorecoffWard-Does.doc	J Smith	1	13/36/2009 1000
Microsoff/Word-Messe20090131 doc	7.Smith	1	13/08/2009 1000
17 D COP14	C.Catty	15	13/06/2009 0528
Messeeffilleré-Addambeek das	K. Tada	3	15/06/2009 0527
Microsoft/Word-Bealty.dos	C.Carry	4	10/06/2009 09:00
F 9 0071-2	X Tada	2	13/06/2009 0827
F Microsoft/Word-Signation doc	J.Smith	3	10/08/2009 0800
Вланад на нирак: © 506алосок ⊙ 1006алос	204		Her. 1 - 10 (pcere: 10) 7 + + 3

**[Удалить], [Детали]** См. [Активно].

#### • [Закон.про]

Указывает задания, обработка которых завершена.



#### [Удалить], [Детали]

См. [Активно].

#### 🔵 [Папка]

Указывает задания, сохраненные в папках заданий. Чтобы выбрать папку, в которой сохранено нужное задание, щелкните по выпадающему меню в левом верхнем углу экрана.



#### [Печать]

Распечатывает выбранные задания.

#### [Копировать в]

Чтобы копировать выбранные задания в другую папку, выберите в выпадающем меню место назначения.

#### [Удалить], [Детали]

См. [Активно].

#### • [Функции]

Выводит список функций аппарата.



### Сканер



Позволяет загрузить отсканированные задания, сохраненные на жестком диске аппарата.

[Загрузка]

Загрузите выбранные задания в компьютер.

**[Удалить], [Детали]** См. [Активно] в разделе "Принтер" (стр. 93). . . . . . . . . . .

Если установите доступ к аппарату из программы RISO Console, вы сможете проверять состояние и настройки аппарата со своего компьютера и выполнять операции с заданиями, не подходя к аппарату.

### Операции RISO Console



#### Основной алгоритм

Запустите webобозреватель Введите IP-адрес аппарата Проверьте задания, настройки, и

распорядитесь заданиями

- 0
- Отображаемые окна могут различаться в зависимости от того, какое подключено дополнительное оборудование, и от выбранных настроек.
  Проверьте, подключен ли аппарат к локальной сети.
- Некоторые элементы интерфейса могут не отображаться в зависимости от того, как эти настройки сконфигурировал администратор. За более подробными сведениями обратитесь к своему администратору.
- Экраны RISO Console могут не отображаться из-за некоторых настроек энергосбережения. Обратитесь к администратору для получения более подробной информации.

#### Запуск RISO Console



Введите IP-адрес аппарата в панели адреса и нажмите клавишу [Ввод].

 Э RISO Console - Microsoft Internet Explorer

 Файл
 Франка
 Вид
 Избранное
 Сренка
 Сренка

 Файл
 Франка
 Вид
 Избранное
 Сренка
 Сренка
 Сренка

 Файл
 Франка
 Вид
 Узбранное
 Сренка
 Сренка

Запустится программа RISO console и откроется окно отслеживания.



Экран [Статус]-[Система] на панели управления показывает IP-адрес.

#### Загрузка отсканированных изображений

Загрузите отсканированные изображения, сохраненные на жестком диске аппарата, в компьютер, как описано ниже.

ISO COMPR	- Micresoft	Internet Explorer			l.
e gassa	Dr. Debr	and the second s	A		
Ntpall	72.16.50.967	Mar Mar	A 10. 00 00		
OBIC	ALC: NO		ah.		
	604	Cictoria for	accesters Heb.tropeters		
тслежнаен			-		
Des carrans	4498	ANA Elste	1 OTCH X DIVISITE.		
	K (10	00m2)	(The		
	100	00ml)	Read a		
$\leq$	M (10	0060	5 3		
	Y (10	00ml)	Lat		
	_				
		Разна буза	Тап бумага	Karp. nog.	Выбор лотка
	- A	A4 210x297mm	Однодветных	Стандартная	Pyranoli
	-	A40297x210mm	Одноциетныя	Стандартика	Automat
	=2	A3 297p420pm	Одвоцитных	Стандартная	Antonat
	=3	B5 182x257mm	Ogsoupersas	Стандартиан	Автонат.

Щелкните [Сканер].

Выберите задание для загрузки.

and white and				M Manual Co.
RISO MAR	Console 🖬 Docarz 👗 J. Smith			
Crcheneau	Худалить РДетали	• Sarpyraca		Her. 1 - 13(scero: 13) *++
Const Currants	Имя протята	Beageney	Crp.	Созранено
	Fapor20090812	K. Tada	10	12/06/2009 1008
👌 Практар	Culden	C.Carry	2	12/06/2009 1007
Come in the	Mmc20090811	K. Tada	5	11/06/2009 1002
Preset .		C.Carry	3	11/06/2009 10:00
	35 goosoere	J.Smith	,	15/08/2905 1000
	<u></u>	J.Smith	8	13/08/2909 0928
	Chada-20090010	T. Yang	2	13/08/2909 09/27
	- Seatence	C.Carry	5	13/08/2909 0900
	Memc20090009	K Tada	6	05/08/2909 08/27
	T Feed	J.Smith	2	05/08/2909 0800
	Mrmc2009090	T.Yanz	2	08/08/2909 1000
	T Ceologe	C.Carry	10	08/08/2909 0900
	Beport23090807	K. Tada	4	07/08/2909 10:00
	ianed na mpan: © 506acoue O	1006aconcos		Hrr. 1 - 13(scero: 13) ⁹ † †

SHP 1739 ×



5

#### Задайте папку назначения и имя файла и затем щелкните [Сохранить].



#### Печать заданий, сохраненных в папках

Печать заданий, сохраненных в папках заданий, выполняется следующим образом.





#### Щелкните [Папка].

TRO Complex 10	second between factors.				<b>–</b>
in Openia Bra	stripaese Capero Orpaexa				
1 mail + (C)	R R C Dans whiteman	0 0.80			
and the state of		C 2 300			an El canada con
0000					a a repeate the
ARC .	BUCARSA CONST				
	ARTERNO ORREAME SHORE TO	Ilanca   Dyon	CE 100		
Dichesses and					
Des Certens	Худалин ОЛетани				Her. 1 - 10(scero: 10) + + + 3
	Г Ная проскта	Craryc	Bangeneu	Саміс	Получево
parter +	Messerffiled-Schedule.doo	Пекать	T.Yeng	10	13/06/2009 1009
940	T Merosoffillard- Calalogae.doc	обработка	J.Smith	5	13/08/2009 1007
	Merosoffiked-Mostlikywport.doo	Холос. рек.	K.Tada	3	13/00/2009 1002
	F Morosoffiked-Pass.doc	Nonec.pex.	J.Smith	1	12/08/2009 1000
	Microsoff/Hord-Messa20090731.doc	Xo.soc.pex.	J Smith	,	15/08/2009 1000
	F & COP1-1	Жолюс. реж.	C.Carry	15	13/08/2009 09/28
	MicrosoffWard-Addeenbook.doc	Холос. реж.	K. Tada	3	13/06/2009 0527
	T Morocoffillard-Repty doc	Monoc. pest.	C. Carry	4	13/08/2009 0900
	F & 00PY-2	Холос. реж.	K. Tada	2	13/06/2009 0027
	□ Menoceffilerd-Signature.doc	Nonoc. pest.	J.Smith	5	13/08/2009 0800
	Barnes an annas: @ Solinement C 1005mm	COM .			Her. 1 - 10(meeter 10) ***



#### Выберите задание для печати.

Моторина Солоси Аланана Солоса Солосии С	Патиа Фунстани		
Tourrease bost X X Zenters Difference Dost	Keaspean a		Her. 1 - 10(scero. 10) ++
T Ras moreta	Reasened	Cre	Comaseno
MonopffWord-Schedule.dog	T Yang	10	13/00/2009 1000
MenocoffWord-Calabata doc	J Smith	5	13/08/2009 1007
Merosoffikerd-Mossilityreport doo	K. Tada	3	13/08/2009 1002
Scrosoffiliter#-Featurdoc	J.Smith	1	13/08/2009 1000
CERTIFICATION Network 1000	I Smith	2	13/06/2009 1000
LOPT-1	C.Carry	15	13/00/2009 0928
MerosoffWord-Addeeblock.doc	K. Tada	3	13/06/2009 0927
Microsoft/Hard-Depty Ave	C.Carry	4	13/08/2009 0900
FT B 00PY-2	E. Tada	2	13/08/2009 0827
McrosoffWord-Digestee.doc	J.Smith	5	12/08/2009 0800
Выянод на нермн: ⊚ 50блоком © 100блок	000		Her. 1 - 10 (scoro: 10)



#### Щелкните [Печать].

Const \$1500	🥹 🝰 🖓 👾		M Prepense Court
Стана альна про	Патка Фунстан		M 🛃 Repense Court
Спинат 2 л 5460. Ожидание Занон про	Папка Фунстан		
Owngamer Same rpo	Патка Функции		
Contained Contractor			
			Her. 1 - 10 (scero: 10) + + + ±
n Allevan Pile	TALE KOREDOBATE D		
		1	
orana	Ransener	Cre	Comanenov
ffillerd-Schedule.dog	T Yang	10	13/20/2009 1000
Hillord- Calabana doc	J Smith	5	13/30/2009 1007
Hilord-Moatligroport.doo	E. Tada	3	13/06/2009 1002
osoffiliked-Feas.doc	J.Smith	1	13/08/2009 1000
#19kord-104eaa.20090.731.doc	I Smith	2	13/08/2009 1000
11-1	C.Carry	15	13/00/2009 0928
ffillerd- Addresiback.doc	K. Teda	2	13/08/2009 0927
finnet-Tester Ave	C.Carry	4	13/06/2009 0900
m-2	E. Tada	2	13/08/2009 0827
fillert-Signitus.toc	J.Smith	3	13/38/2009 0000
	A Clean P I Control P I C	n Linn Films Converse were Converse were Converse Market Converse Mark	A Conserve A second and a secon

Чтобы использовать аппарат более эффективно, вы можете использовать его функции в различных сочетания различных функций из приведенного ниже списка, чтобы выработать методы, наилучшим образом подходящие к вашим задачам.

## Дополнительные функции

×

#### Последовательность выполняемых действий для драйвера принтера

Печать на обеих сторонах бумаги Двусторонняя печать (стр. 42)	
Закладка [Основная] 🕨 [Двусторонняя печать]: Выберите детальные настройки печати 🕨 [ОК]	
Регулировка поворота изооражения Повернуть (стр. 43)	
Закладка [Раскладка] 🕨 [Повернуть]: Выберите детали печати 🕨 [ОК]	
Настройка положения печати Полож. изображения (стр. 43)	
Закладка [Раскладка] 🕨 [Полож. изображения] 🕨 [Детали]:Выберите детальные настройки печати 🕨 [ОК]	
Регулировка плотности печати Плотность печати (стр. 44)	
Закладка [Изображен.] ▶ [Плотность печати]: Выберите детальные настройки печати ▶ [ОК]	
Печать с водяными знаками Водяной знак (стр. 46)	
Закладка [Дополнител] 🕨 [Водяной знак] 🕨 [Детали]: Выберите детальные настройки печати 🕨 [ОК]	
Добавление номеров страниц или дат при печати Печатать № стр./дату (стр. 46)	
Закладка [Дополнител] ▶ [Печатать № стр./дату] ▶ [Детали]: Выберите детальные настройки печати ▶ [ОК]	
присвоение имени проекту и печать имя проекта (стр. 40)	
Закладка [Дополнител] 🕨 Имя проекта 🕨 Введите текст 🕨 [ОК]	
Создание буклетов Переплет буклета (стр. 45)	
Закладка [Финишн.обр] ▶ [Переплет буклета] ▶ [Детали]: Выберите детальные настройки печати ▶ [ОК]	
SCшивание или пробивка отверстийПрошить/Пробить Прошить/Пробить (стр. 45)	
Закладка [Финишн.обр] ▶ [Место переплета]: Выберите детальные настройки печати ▶ [Прошить] / [Пробить]: Выберите детальные настройки печати ▶ [ОК]	

3

#### Последовательность выполняемых действий для Копирования/Сканера

Сохранение отсканированных оригиналов в аппарате в качестве заданий копирования Сохранить в папке (стр. 52)

Окно [Функции] ▶ [Сохранить в папке]: Выберите детальные настройки копирования ▶ [ОК] ▶ Клавиша [START]

Печать еще одного экземпляра ранее выполненного задания копирования Дополнительн.копии (стр. 52)

Окно [Функции] ▶ [Дополнительн.копии] ▶ Изменение настройки ▶ Введите количество копий ▶ [ОК]

Добавление обложки к копиям Добавить обложку (стр. 55)

Загрузите бумагу для обложки ▶ Окно [Функции] ▶ [Добавить обложку]: Выберите настройки копирования ▶ [ОК] ▶ Введите количество копий ▶ Клавиша [START]

Настройка качества изображения Качество изображения (стр. 54)

Окно [Функции] ▶ [Качество изображения]: Выберите детальные настройки копирования ▶ [ОК] ▶ Введите количество копий ▶ Клавиша [START]

Выбор из предварительно заданных опций финишной обработки. Выбрать раскладку (стр. 52)

Окно [Функции] ▶ [Выбрать раскладку]: Выберите детальные настройки копирования ▶ [ОК] ▶Введите количество копий ▶ Клавиша [START]

Изготовление сложенных вдвое копий Фальцевать (стр. 56)

Окно [Функции] ▶ [Фальцевать]: Выберите детальные настройки копирования ▶ [OK] ▶ Введите количество копий ▶ Клавиша [START]

Сшивание или пробивка отверстий Прошить/Пробить (стр. 56)

Окно [Функции] ▶ [Прошить/Пробить]: Выберите детальные настройки копирования ▶ [OK] ▶ Введите количество копий ▶ Клавиша [START]

Регулировка плотности печати Плотность печати (стр. 55) Окно [Функции] ▶ [Плотность печати]: Выберите детали печати ▶ [ОК] ▶ Введите количество копий ▶ Клавиша [START]

Выбор формата, уровня сжатия и разрешения сканируемых изображений Формат файла (стр. 60) Окно [Основная] ▶ [Формат файла]: Выберите детальные настройки сканирования ▶ [OK] ▶ Клавиша [START]

Сканирование оригиналов разного размера в одном сеансе Ориг. комбин.разм. (стр. 53) Загрузите оригиналы в АПД ► Окно [Функции] ► [Ориг. комбин.разм.] ► Клавиша [START]

Уменьшение видимости цветного фона оригиналов при сканированииУров. основн.цвета Уров. основн.цвета (стр. 54) Окно [Функции] ▶ [Уров. основн.цвета]: Выберите детальные настройки сканирования ▶ [ОК] ▶ Клавиша [START]

Увеличение или уменьшение отсканированных изображений Размер репродукции (стр. 48, р. 61) Окно [Основная] ▶ [Размер репродукции]: Выберите детальные настройки сканирования ▶ [ОК] ▶ Клавиша [START]

Редактирование имен заданий или владельцев заданий сканирования Имя проекта/Владелец (стр. 60) Окно [Основная] ▶ [Имя проекта] / [Владелец] ▶ Введите или отредактируйте имя задания или владельца ▶ [ОК] ▶ Клавиша [START]

Сканирование двусторонних оригиналов Двусторон/односторон (стр. 82) Окно [Основная] ▶ [Двусторон/односторон]: Выберите детальные настройки сканирования ▶ [ОК] ▶ Клавиша [START]

Усиление защиты данных сканирования в формате PDF Файл PDF с PIN-кодом (стр. 61) Экран [Основная] ▶ [Формат файла] ▶ Экран [Формат файла] ▶ [Файл PDF с PIN-кодом] ▶ Экран [Файл PDF с PIN-кодом] ▶ [PIN-Код Пользователя]/[PIN-Код Владельца]: Выберите детали ▶ [Подтвердить] ▶ Клавиша [START] Ð

# Использование программы для определения области штрих кода

Серия ComColor Основное руководство 01

U.

О программе для работы со штрих-кодами

"Программа для работы со штрих-кодами", описываемая в данном разделе, является прикладным программным обеспечением для серии ComColor 9150/9110/7150/7110/3150/3110, в котором указана

информация о местоположении позиции печати штрих-кода с целью создания подходящего для считывания штрих-кода.



#### Последовательность выполняемых действий

Установка программы для работы со штрих-кодами (Только в первый раз)

Использование программы для работы со штрих-кодами (Создание файла определения области штрих-кода)

Сохранение созданного Вами файла определения области штрих-кода в драйвер принтера

Печать штрих-

кода

#### Установка программы для работы со штрих-кодами



• Войдите в систему как пользователь с правами администратора.

• Закройте все активные программы.

Загрузите прилагаемый диск CD-ROM с драйвером принтера RISO в привод компактдисков компьютера.

Откройте папку [Программа для определения области штрихкода] на диске CD-ROM и дважды щелкните по файлу "Setup.exe".

Выберите [Русский] из выпадающего меню и нажмите [ОК].

алее > Отнен



🔞 Программа для определ	тения области штрихкода - InstallShield Wiz.
<del>رع</del>	Вас преветствует программа InstallShield Wizard для Программа для определение области штрокода Портани InstalShield(R) Word выполнет устанения Колполнатель InstalShield(R) Word выполнет устанения Колполнатель Для продолжения нажинте изепсу "Дале
	ПРЕДУГРЕЖДЕНИЕ: Данная програмка защищена зак об авторских правах и неждународными соглашения

Выберите [Я принимаю условия лицензионного соглашения] и кликните [Далее].

🛛 Программа для определения области штрижкода - InstallShield Wiz 🚺
Лицензионное соглашение
Покалуйста, внимательно прочтите следующее лицензионное
Лицензионное соглашение для конечного пользователя Программа для определения области штрихкода
Важная иноормация: прочитайте настоящее лицензионное соглаціение для конечного пользователя программного осесотечения программи арга определения области ШРИХОДА (Программися абелением): (Сотяшением) ВСКРБЛИТЕМ ЗАПЕчатиной упаковии, нарушением) всяквлитем запечатиной упаковии, нарушением щелостности упаковии, нарушением ногоми упричимают или выражением иного соспасия в электронной ороме, потвершиемые в составляется в сократ и раското соста или выражением иного соспасия в электронной ороме,
ЭЯ дринникаю условия лиценсконносо соглашения Э и не пуста с с лашения
скај Shield

Проверьте	п	i
кликните [	Дi	2

6 апку назначения для установки и алeel.





Чтобы изменить папку назначения для установки, нажмите [Изменить] и выберите место назначения на экране [Изменить папку назначения].



#### Запуск программы для определения области штрих-кода

Нажмите [Пуск]-[Все программы]-[RISO]-[Программа для определения области штрихкода]. Появится главный экран.

#### О "главном экране"

Davis	Правка Вид Ин	трументы Больци									
100 10	) # # # # # #	1 4 4 4 6	R		12 🕨	MIXI	hu X	nn W	hu H	m	
_	1000				-			_			
	1										
	2										
							1 2 3 4 3 6	690126			
Коорд	рната: ( 152.9 mm, 1	65.3 mm.) Масштаб	52.38% Cr	раница: 1/2	Области: О	11	ея файла нообра	werverR: barcode.	prn		

	Кнопка/Элемент	Функция
1	Изображение/ Отображение области штрих- кода	Отображение печатаемого изображения.
2	Эскиз	Отображение миниатюры печатаемого изображения.
3	Инструмент редактирования	Задайте область штрих-кода с помощью инструмента редактирования.
4	Строка меню	Каждое меню имеет функцию правки и содержит элементы настройки.
5	Строка состояния	Отображение положения (координат), увеличения, номера страницы и других деталей.

#### • Как использовать "инструменты редактирования"

Для редактирования области штрих-кода, выберите область печатаемого изображения и воспользуйтесь инструментами редактирования. Для редактирования нажмите на значки ниже.

Значок	Имя	Функция
Ø	Открыть предварительный просмотр	Открыть выбранный для печати файл и отобразить его изображение.
	Открыть файл CSV	Открыть выбранный файл CSV.
csy	Сохранить	Сохранить используемый в данный момент файл CSV.
Ą	Отменить	Отменить предыдущую правку.

* + **

Значок	Имя	Функция
@-	Вернуть	Повторить отмененные ранее правки (Вы можете вернуться на 10 правок назад).
$\odot$	Инструмент "рука"	Перетащить печатаемое изображение для изменения позиции его отображения.
<i>₽</i>	Инструмент выделения	Оставьте область штрих-кода выделенной. Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, и Вы сможете выбрать другие области штрих-кода.
<b></b>	Инструмент создания	Печать штрих-кода в обведенной области (Задайте область штрих- кода).
C.	Копировать	Копирование выбранной области штрих-кода.
Ē.	Вставить	Вставить скопированную область штрих-кода в другое место.
R	Удалить	Удалить выбранную область штрих-кода.
Ð	Увеличить (Увеличить)	Увеличить отображаемое изображение, рассматривая его центр в качестве отправной точки.
Q	Уменьшить (Уменьшить)	Уменьшить отображаемое изображение, рассматривая его центр в качестве отправной точки.
	Полная страница (Уменьшение всего изображения)	Отображение целого изображения при помощи функции репродуцирования масштаба.
н	Переместить в начало	Переместить печатаемое изображение на первую страницу.
•	Переместить назад	Переместить печатаемое изображение на предыдущую страницу.
•	Переместить вперед	Переместить печатаемое изображение на следующую страницу.
H	Переместить в конец	Переместить печатаемое изображение на последнюю страницу.
/ 9999	Перейти к:	Переместить изображение на страницу с введенным Вами номером.
X mm	Инструмент для незначительной корректировки области (X/Y/W/H)	Отображение координат (X/Y) и информации о размере области (Ш/В) для выбранной области в формате единиц отображения (мм/ дюйм).
Y mm		Введите значение в поле, чтобы переместить область в заданное место или изменить ее размер.
W mm		
Hmm		



Функции, показанные с помощью значков выше, можно выбрать из строки меню.

#### • О"строке меню"

Строка меню включает такие подменю, как [Файл], [Правка], [Вид], [Инструменты] и [Больше]. Каждое меню имеет функции правки и содержит элементы настройки. Ниже представлены некоторые другие функции, не представленные инструментами редактирования (значками):

Строка меню	Восстановить функции	Использование
Файл	Восстановить файл CSV	Удалить отображаемую область штрих-кода.
	Сохранить как	Сохранить открытый файл под новым именем файла.
	Параметры страницы	Задайте размер страницы для области создания штрих-кода.
Правка	Повторение	Вы можете повторно задать одну и ту же область штрих-кода. Вы можете задать цикл от 1 до 999 страниц.
Вид	Повернуть вправо на 90°	Повернуть отображаемое изображение для печати на 90 градусов вправо.
	Повернуть влево на 90°	Повернуть отображаемое изображение для печати на 90 градусов влево.
	Отображаемые единицы	Задайте единицу для использования на странице определения области штрих-кода.
	Эскиз	Отобразить/Отменить миниатюру.
	Строка состояния	Отобразить/Отменить строку состояния.
	Панель инструментов	Отобразить/Отменить панель инструментов.
Больше	О принтере	Отобразить сведения о версии.

#### Создание файла определения области штрих-кода

Откройте исходные данные и выведите файл PRN из драйвера принтера. Откройте файл PRN с помощью программы для работы со штрих-кодами и создайте файл определения области штрих-кода (формат CSV).

-

Щелкните [Настройка] (или [Свойства]) в диалоговом окне исходной программы.

ечать	?
цие	
₩ Установка принтера RISO ComColor 9150	
Состояние: Гатав Размещение: Кеникентарий:	Пеуать в фак. Настройка Найти принтер
Диапазон страниц	
Все Выделение Страницы:	Число <u>к</u> опий: 2 🔹
	Вазобрать по копиям
(	Печать Отмена Применит



Щелкните по вкладке [Основная].

RISO ComColor 9150 Hacrp	эйка печати				? 🛽
Основная аскладка Изображ	ан Финицисобр	Дополнител	0 принтере		
	Цаетовой режи	es:	Полноцветн		
	<ul> <li>Разнер оритине</li> </ul>	2.110:	A4 210x297mm	-	
			<ul> <li>Портрет</li> <li>Конбинирован.)</li> </ul>		
	📙 🥅 Масштабири	004/9901	100 -	55	
	Размер бумали: Лоток ввода:		Аналопично ориги Автомат.	Hany <b>•</b>	
	Тип бунаги:		Любой		
Сохран(Вызвать настр	Вывод:		Печать	•	Детали
	1007 101000			Bocc	т. настр. по ум.
			ОК	Отен	Прернять

×

* Ho Ling

## 3 Выберите [Сохранить как файл] в выпадающем меню [Вывод].





Нажмите [Детали] и задайте папку назначения.

Сохранить как					?
Палка	🗎 Мон докумен	mы	•	🗢 🗈 💣 🗊 •	
Недаение документы Рабочий стол Мои документы	₩он рисунон Моя нузыка				
Мой конпьютер	<u>И</u> мя Файла:	[		<u> </u>	Содранить
окружение	<u>Т</u> ип файла:	PRN(*.pm)		-	Отмена



После завершения ввода щелкните [Сохранить].



Файл формата печати будет создан в указанном месте.

Выполните те же настройки для драйвера принтера так же, как при печати, а не в меню [Вывод]. Если формат файла PRN и фактические значения печати (размер исходных документов, направление печати, размер бумаги, спуск полос и т.д.) различаются, определение области штрих-кода может быть применено некорректно. Если изменить настройку раскладки, изменится расположение области.

Δ



#### Активируйте приложение для работы со штрихкодами.

Нажмите [Пуск]-[Все программы]-[RISO]-[Программа для определения области штрихкода].





При помощи программы для работы со штрихкодами откройте файл, сохраненный Вами в Шаге 5.

Выбор страниц	
<ul> <li>Показать подряд с начала 30 страниц.</li> <li>Выбрать любые 30 страниц.</li> </ul>	
Перемислите через запатую нокера к/или диапазоны страниц, наприкер 1, 5, 10, 5-12 ОК	

Укажите количество страниц для чтения (Укажите, следует ли прочитать 30 страниц по порядку или страницы, которые Вы хотите прочитать).



#### Кликните [ОК].

Печатаемое изображение оригинала появится на изображении/в области штрих-кода.

in Dance has thermometry formula	
	K K I J2 F H I m Y m W m H m
· ·	



При использовании данных разных размеров, исходные данные будут иметь отличную от печатаемого изображения ориентацию. Выберите [Вид]-[Повернуть вправо на 90°/ Повернуть влево на 90°] в "строке меню", поверните печатаемое изображение в том же направлении, что и исходные данные, и задайте область штрих-кода.

Обведите штрих-код с помощью (инструмента для создания) на экране.

Oafn Reason	а Вна Инструми	ru tonue				
880	46 64	100000	L 🖽   K K 🗆	J2 ► H =		
	2					

Обведенная область раскрашена и обозначена как область штрих-кода.

Отредактируйте область штрих-кода с помощью инструментов редактирования и функций строки меню.



• Вы можете задать 50 штрих-кодов для одной страницы или для области в 30 страниц. Если указать [Цикл]. возможно многократное использование областей.

- [Цикл] может быть задан для области от 1 до 999 страниц. Вы можете применить информацию об определении области ко всей странице с помощью заданного шаблона. См. "Примеры использования функции повторения" (стр. 106) для получения более подробной информации.
- Страницы, идущие после указанной, не появятся в миниатюре из-за многократной обработки.
- Области штрих-кодов можно перемещать в пределах одной страницы с помощью 🔓 (инструмент "указатель"). Чтобы переместить их на следующую страницу, скопируйте их и вставьте. Вы не можете вставить указанную область штрих-кода, если она больше оригинала.

Сохраните файл определения области штрихкода с помощью 🔚 (Сохранить) или [Сохранить как] в меню [Файл].



Файл выводится (сохраняется) в формате CSV. Положение штрих-кода и размер распечаток

задаются базовой точкой, левым верхним углом исходных данных, созданных на ПК, "Координатами (Х, Ү)" и "Размером (В, Ш)", указанными в формате CSV. (С интервалами в 1 мм)

#### Базовая точка



#### - Информация о том, как выглядят указанные области



Если обводить при помощи (инструмента для создания)

Если выбирать при помощи (инструмента "указатель")

#### Об эскизе

Левый верхний угол миниатюры является базовой точкой, таким образом исходное изображение и изображение определения области штрих-кода накладываются.

Если размеры исходного изображения и изображения определения области штрих-кода не равны, то отобразится миниатюра, показанная ниже. Чтобы задать область штрих-кода в затененной области, выровняйте исходное изображение и изображение определения области штрих-кода в одном и том же направлении.



Исходное изображение (сплошная линия) < Изображение определения области штрих-кода (пунктирная линия) Область за пределами изображения определения области штрих-кода будет затемнена.

#### Примечания к определению области штрих-кода

При изменении информации о положении заданной области штрих-кода (например, при повороте изображения), область штрих-кода не будет обработана корректно.

При повороте рисунка или изменении ориентации печати, задайте определение области штрих-кода с помощью инструментов для создания.

(Выправьте область штрих-кода по базовой точке.)







#### Примеры использования функции повторения -

Если Вы задаете области штрих-кодов на 3-х страницах

Исходные данные	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
Определение области штрих-кода	
Цикл:0	половородности штрих-кода       полов
Цикл:3	повторяемые области штрих-кода       повторяемые страницы       повторяемые страницы       повторяемые страницы       повторяемые страницы       повторяемые страницы

Значение параметра [Цикл] в диалоговом окне [Повторение] повторно используется на каждой странице в качестве областей. Вам не нужно задавать область для каждой страницы.

Цикл "0" Только страницы, указанные в файле определения области штрих-кода
 Цикл "1" Повторение первой страницы из числа страниц, указанных в файле определения области штрих-кода.
 Цикл "2" Повторение первых двух страниц из числа страниц, указанных в файле определения области штрих-кода.

• Цикл "3" Повторение первых трех страниц из числа страниц, указанных в файле определения области штрих-кода.
# Сохранение файла определения области штрих-кода

Сохраните файл определения области штрих-кода в драйвер принтера. Сохраняемый файл определения области штрих-кода отображается в выпадающем меню [Определение области штрих-кода] во вкладке [Изображен.].

### Нажмите [Зап. в ф., содерж. штр.код] во вкладке [Свойства]-[Окруж.Среда].

	Henry contra
Г Через общий принтер Р-заростонитера:	an bennarian frantisa.
Wake On LAN     MoC-адрес денера посанны:     Подсеконеться к другой сете	00 16 97 C4 63 C2
<ul> <li>Владелеції</li> <li>Конфитурация прентераї</li> </ul>	
Устройство подачи бунаги:	Не установлено
Финицер/Основн.устройство:	MF Finisher 2/3H
Оннаний блас(Озгысовани	Не установлено
Модуль вывода со сденгон:	Не установлено
Сличныя дляные	m vi
Беод пользовател бунеги	Зарегистриров. паги
Палуч. неф. о прент.	BOCT, HIGTE, NO YH.
	DK Dress Rowseld

 Нажмите [Добавить] на экране [Зап. в ф., содерж.
 штр.код] и укажите файл определения области штрих-кода, созданный с помощью программы.

Зап. в ф., содерж. штр.код	? 🗵
pattern001 pattern002 pattern003	Просмотр
	Переиненов
	Очистить
Добавить Сохранить в файле	Закрыть

Вы можете изменить отображаемое имя и просмотреть содержание.

#### Деинсталляция программы для работы со штрих-кодами

Нажмите [Пуск]-[Панель управления]-[Добавить или удалить программы]-[Программа для определения области штрихкода]-[Удалить].

Следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить программу. По завершении установки перезапустите компьютер.

#### Операционные системы и окружающая среда

Требования к компьютеру для активации "Программы для определения области штрих кода":

Операционная	Microsoft® Windows® XP SP3 или более поздняя версия (32-разрядная) / Microsoft® Windows Vista® SP2
система	или более поздняя версия (32-разрядная/64-разрядная) / Microsoft® Windows® 7 (32-разрядная/64-
	разрядная)
Память	Windows XP: 512 МБ или больше
	Windows Vista / Windows 7: 1 ГБ или больше
ЦП	Процессоры Intel или полностью совместимые
Тактовая частота	1 ГГц или больше (Рекомендуется)
Жесткий диск	200 МБ свободного места (Достаточное количества места для работы в ОС)
Дисплей	1 024 X 768, High Color или более высокое разрешение

er har the ×



#### Кликните [Закрыть].

Файл определения области штрих-кода, созданный с помощью программы, будет сохранен в драйвер принтера.



#### Для получении информации о сохранении файла определения области штрих-кода на дополнительный внешний контроллер, см. Руководство по использованию утилиты ComColor Express IS1000C/IS950C.

#### [Добавить]

Чтение файла определения области штрих-кода и сохранение его в драйвер принтера.

#### [Сохранить в файле]

Сохранение выбранного файла с информацией об определении области штрих-кода в формате CSV.

#### [Просмотр]

Просмотр выбранной информации об определении области штрих-кода.

#### [Переименов]

Переименование выбранной информации об определении области штрих-кода.

#### [Очистить]

Удаление выбранной информации об определении области штрих-кода.



Серия ComColor Основное руководство 01

# Регулярный уход

Для получения наилучших результатов при использовании аппарата важен регулярный уход. Выполняйте ежедневное обслуживание, и тогда у

вас не закончатся внезапно чернила или бумага, и вам не придется в спешке менять планы или решать проблемы повышения качества печати.



## Замена чернильных картриджей

Когда закончились чернила, отображается сообщение о необходимости замены чернил и печать прекращается. Замените картридж отображаемого цвета.



Не снимайте чернильный картридж, пока не появится сообщение о необходимости замены чернил.

При уменьшении уровня чернил индикатор остатка чернил на экране сенсорной панели мигает. Приготовьте для мигающего цвета новый чернильный картридж для замены.



Откройте переднюю крышку.





Выньте чернильный картридж, который был указан как пустой.

Проверьте цвет чернильного картриджа.



- Снимите с нового чернильного картриджа колпачок.
- Установите снятый колпачок на старый чернильный картридж.



Вставьте новый чернильный картридж.

Сориентируйте его так, чтобы метка указывала вверх, 🔺 и вставьте до упора.





Закройте переднюю крышку.



#### Обращение с чернильными картриджами -

При обращении с чернильными картриджами обратите внимание на следующее.

# 🔪 осторожно

- Избегайте попадания чернил на кожу или в глаза.
- Во время печати обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Если вы плохо себя почувствовали после работы с аппаратом, немедленно обратитесь к врачу.
- Рекомендуем использовать фирменные чернила RISO.
- Использование чернил других производителей, кроме RISO, может отрицательно повлиять на характеристики принтера. Неисправности и снижение характеристик вследствие использования чернил, изготовленных не RISO, не покрываются гарантией на изделие или контрактом на обслуживание.
- Не снимайте чернильный картридж, пока не появится сообщение о необходимости замены чернил.
- Не встряхивайте чернильный картридж. Встряхивание может вызвать образование воздушных пузырьков, которые могут помешать правильному нанесению чернил, что приведет к смазыванию отпечатков.
- Чернильный картридж изготовлен из бумаги и пластмассы. Не допускайте его падения или повреждения.
- Вынимайте чернильный картридж из пластиковой упаковкой только непосредственно перед вставкой в аппарат.
- Не снимайте колпачок с чернильного картриджа, если только вы не собираетесь сейчас же использовать картридж.
- После снятия колпачка с чернильного картриджа держите картридж отверстием подачи чернил вверх. Если повернуть отверстие вниз, может произойти утечка чернил.
- В месте, откуда вы сняли защитный колпачок, могут присутствовать чернила. Не касайтесь их. Попавшие на одежду чернила оставят несмываемые пятна.
- Не пытайтесь перезаправлять чернильный картридж.
- Для обеспечения высокого качества печати проверьте дату изготовления и используйте картридж сразу после покупки.

#### Хранение чернильных картриджей

Чернильные картриджи для этого аппарата изготовлены из бумаги. Поэтому при неправильном хранении или в неподходящей среде картриджи могут деформироваться и стать непригодными к использованию.

Храните чернильные картриджи правильно в соответствии с настоящими указаниями.

- Храните чернильные картриджи в упаковке производителя.
- Храните чернильные картриджи в упаковке, в ровном положении с ориентацией "эта сторона вверху".
- Не допускайте замораживания и попадания прямого солнечного света. Храните при температуре в помещении от 5°C до 35°C. Не храните картриджи в местах, подверженных резким изменениям температуры.
- Если вы извлекли картридж из пластикового пакета, храните его в ориентации, указанной на картридже и как можно скорее установите его в аппарат.

# Уход за сканером 🗳

Если на стекло экспонирования, подложку для оригиналов и белый вал попали инородные вещества вроде пыли, грязи, чернил или корректирующей жидкости, точное сканирование или печать будут невозможны. Регулярно очищайте эти части, чтобы поддерживать высокое качество печати и сканирования.



Не выполняйте никаких иных операций, кроме описанных в данном руководстве. Чтобы настроить или отремонтировать, обращайтесь к своему дилеру (или в уполномоченный центр по обслуживанию). Протрите стекло экспонирования, подложку для оригиналов, белый вал и стекло сканера.

Аккуратно протрите эти части несколько раз чистящим средством.





Стекло оригиналов легко повредить. Никогда не касайтесь его твердыми предметами и не подвергайте ударам.



Являясь официальным партнером ENERGY STAR[®], компания RISO KAGAKU CORP. установила, что данное изделие соответствует указаниям ENERGY STAR[®] по экономии энергии.

#### О принадлежности торговых марок

Microsoft, Windows и Windows Vista – зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation в США и/или других странах.

ColorSet – торговая марка Monotype Imaging Inc., зарегистрированная в Бюро патентов и торговых марок США, которая также может быть зарегистрирована судебными органами.

ComColor и FORCEJET – торговые марки RISO KAGAKU CORPORATION.

᠒᠑O – зарегистрированная торговая марка RISO KAGAKU CORPORATION в Японии и других странах.

Все прочие наименования изделий и компаний, упоминаемые в данном руководстве являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний, правообладателей.



Copyright © 2013 RISO KAGAKU CORPORATION